Nuvita Lattespresso 1180

Manual de instrucțiuni în limba română

Aparat automat pentru prepararea rapidă a formulei de lapte



Citește cu atenție toate instrucțiunile înainte de utilizare și păstrează manualul pentru consultare ulterioară.
Model: 1180

Instrucțiuni de siguranță

La utilizarea aparatului, în special în prezența copiilor, respectă măsurile de precauție de mai jos pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și rănire.

1. Asigură-te că alimentarea electrică corespunde valorilor de pe eticheta aparatului.

2. Scoate întotdeauna aparatul din priză dacă îl lași nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățarea componentelor.

3. Oprește aparatul înainte de a-l scoate din priză.

4. Așază aparatul pe o suprafață adecvată, curată, uscată și plană, departe de accesul copiilor.

5. Nu așeza aparatul lângă surse de căldură, precum aragazuri sau cuptoare.

6. Spală-te bine pe mâini înainte de a manipula hrana bebelușului.

7. Aparatul funcționează numai cu apă. Nu folosi alte lichide. Se recomandă apă fiartă și răcită la temperatura camerei sau apă minerală.

8. Nu turna niciodată apă clocotită sau foarte fierbinte în rezervor.

9. Temperatura afișată poate varia în funcție de factorii externi. Înainte de a-i da copilului biberonul, verifică temperatura punând câteva picături pe partea interioară a încheieturii.

10. Aparatul este destinat uzului casnic.

11. Persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență îl pot utiliza numai dacă sunt supravegheate sau instruite privind folosirea în siguranță și înțeleg riscurile. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

12. Copiii de cel puțin 8 ani pot utiliza aparatul dacă sunt supravegheați sau instruiți. Curățarea și întreținerea nu trebuie făcute de copii decât dacă au peste 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsa aparatul și cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.

13. Înainte de fiecare utilizare, verifică accesoriile. Nu le folosi dacă prezintă semne de deteriorare sau fragilitate.

14. Verifică dacă accesoriile sunt poziționate și blocate corect.

15. Nu folosi aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute.

16. Nu muta, înclina, goli sau umple aparatul în timpul funcționării.

17. Nu scufunda aparatul în lichide.

18. Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, de un service autorizat sau de personal calificat.

19. Oprește imediat utilizarea dacă observi o funcționare defectuoasă.

20. Nu deschide și nu dezasambla aparatul; acest lucru anulează garanția.

21. Pentru suprafețele care intră în contact cu alimentele, consultă instrucțiunile de curățare din acest manual.

22. Suprafața elementului de încălzire poate rămâne fierbinte după utilizare.

Important: Modificările efectuate de persoane care nu fac parte din serviciul tehnic al aparatului nu sunt acoperite de garanție.

Notă: Produsul este testat înainte de ambalare. Urmele de apă pot proveni din testarea din fabrică și nu înseamnă că produsul a fost folosit.

1. Componentele aparatului

• 1. Rezervor de apă

• 2. Recipient pentru lapte praf

• 3. Capac pentru recipientul de lapte praf

• 4. Ansamblu al roții de dozare

• 5. Roată de dozare a laptelui praf

• 6. Panou de control

• 7. Capac pâlnie

• 8. Pâlnie

• 9. Suport pentru tava de picurare

Panoul de control

• 1. Indicator de avertizare: pâlnia nu este poziționată corect. Reașaz-o.

• 2. Indicator de curățare a pâlniei; se aprinde după fiecare 4 biberoane. Scoate pâlnia, spal-o, usuc-o complet și monteaz-o la loc.

• 3. Indicator nivel scăzut al apei; umple rezervorul.

• 4. Buton pentru setarea temperaturii laptelui.

• 5. Buton pentru setarea cantității de lapte.

• 6. Buton pentru setarea concentrației laptelui praf (vezi secțiunea 4).

• 7. Buton pentru dozarea exclusivă a apei.

• 8. Buton pentru începerea preparării laptelui.

• 9. Buton pornire/oprire.

Afișajul poate indica temperatura de 22°C, 37°C, 42°C sau 50°C, concentrația selectată de la 1 la 10 și cantitatea de apă: 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 sau 300 ml.

2. Caracteristici tehnice și utilizare

• Prepară un biberon în aproximativ 10–30 de secunde, folosind apă la temperatura camerei (aprox. 22°C). Poți selecta 37°C, 42°C sau dozarea exclusivă a apei la 50°C. Se recomandă consumarea laptelui preparat în maximum o oră.

• Compatibil cu biberoane de diferite dimensiuni; cantități disponibile: 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 și 300 ml.

• Capacitatea rezervorului de apă: 1,3 l.

• Capacitatea recipientului de lapte praf: 400 g.

• Concentrația laptelui praf se selectează de la 1 la 10, în funcție de marca și tipul formulei. Consultă tabelul actualizat la https://nuvitababy.com/pages/library-1180.

• Recipientul pentru lapte praf este fabricat din plastic antistatic pentru a limita lipirea pulberii de pereți.

• Aparatul transmite informații prin afișaj și/sau semnale sonore la finalul ciclului.

• Din motive de igienă, pâlnia trebuie curățată după fiecare 4 preparări, pentru a evita riscul dezvoltării germenilor în reziduurile de lapte.

• Ultima programare este memorată pentru următoarea utilizare.

• Butonul pentru lapte este dezactivat când temperatura este setată la 50°C.

3. Asamblare și prima utilizare

3.1. Înainte de prima utilizare, spală toate piesele cu apă caldă și detergent, clătește cu apă curată și usucă-le complet. Curăță: rezervorul de apă, recipientul și capacul pentru lapte praf, ansamblul și roata de dozare, capacul pâlniei, pâlnia și suportul tăvii de picurare. Îndepărtează eticheta din interiorul pâlniei înainte de utilizare.

3.2. Montează pâlnia și capacul acesteia glisându-le pe ghidajele din plastic. Nu forța piesele, pentru a nu deteriora ghidajele. Introdu-le în locașul pâlniei, glisând spre interior și apoi în sus.

3.3. Introdu recipientul pentru lapte praf în compartiment, urmărind ghidajele laterale. Locașul are două caneluri: una mai îngustă în spate și una mai lată în față. Nu introduce recipientul invers. Orificiul recipientului trebuie să fie aliniat cu orificiul aparatului.

3.4. Așază ansamblul roții de dozare (4) peste roata de dozare (5), cu peria din silicon orientată în jos și introdusă într-unul dintre orificiile roții.

3.5. Pentru fixare, asigură-te că recipientul de lapte praf este deja montat. Aliniază cele două proeminențe laterale ale ansamblului cu canelurile recipientului; introdu roata cu proeminențele puțin la dreapta canelurilor, apoi rotește în sens antiorar până auzi un clic. Verifică dacă toate piesele sunt bine poziționate înainte de a adăuga laptele praf.

3.6. Umple recipientul cu lapte praf între marcajele MIN și MAX și închide-l cu capacul.

3.7. Umple rezervorul cu apă minerală sau apă fiartă și răcită. Nu depăși marcajul MAX. Montează rezervorul la baza aparatului.

3.8. Asamblează cele două părți ale suportului tăvii de picurare și introdu-l într-una dintre cele trei poziții, în funcție de mărimea biberonului. Pentru biberoane mai mari, suportul poate fi îndepărtat.

3.9. Prima utilizare: după asamblare, pune un recipient sub pâlnie și apasă butonul „doar apă”; aparatul va distribui aproximativ 60 ml. Apoi selectează 42°C și 300 ml și apasă din nou „doar apă” pentru a finaliza curățarea inițială.

4. Pornire și funcția de curățare

4.1. Așază aparatul pe o suprafață de lucru plană și stabilă și conectează-l la priză. Un semnal sonor confirmă alimentarea. Apasă butonul de pornire.

4.2. După fiecare 4 dozări, aparatul activează funcția de curățare. Toate funcțiile rămân disponibile, cu excepția dozării laptelui. Pentru reactivare:

• Asigură-te că rezervorul de apă este plin.

• Pune un recipient sub pâlnie.

• Apasă butonul „doar apă”; aparatul va distribui aproximativ 60 ml de apă.

• Indicatorul butonului „lapte” se va aprinde pentru a confirma finalizarea curățării.

• Aparatul poate fi folosit din nou în mod normal.

5. Prepararea biberonului

Înainte de preparare, umple rezervorul cu apă la temperatura camerei, ideal 20–25°C. Se recomandă apă fiartă și apoi răcită sau apă minerală potrivită pentru bebeluși. Nu depăși marcajul MAX.

Avertisment: Aparatul nu detectează dacă recipientul pentru lapte praf este gol. Înainte de fiecare utilizare, verifică dacă nivelul pulberii se află între MIN și MAX.

1. Pornește aparatul.

2. Verifică nivelul laptelui praf din recipient (între MIN și MAX).

3. Verifică nivelul apei și completează dacă este necesar.

4. Dacă indicatorul „lapte” este stins, aparatul necesită curățare; urmează pașii din secțiunea 4.2.

5. Apasă butonul temperaturii (4) și selectează temperatura dorită.

6. Apasă butonul „ml” (5) pentru a selecta cantitatea.

7. Apasă butonul „g” (6) pentru a selecta concentrația corespunzătoare mărcii și tipului de formulă. Consultă tabelul de pe https://nuvitababy.com/pages/library-1180.

8. Apasă butonul de dozare a laptelui (8).

9. După dozare, închide biberonul și agită-l bine pentru dizolvarea completă. Verifică temperatura pe încheietură înainte de a hrăni copilul.

6. Tabelul de echivalență pentru concentrația laptelui praf

Important: fiecare marcă și tip de formulă necesită o setare personalizată a concentrației. Nuvita testează diferite tipuri de lapte praf comercializate în diverse țări. Tabelul este actualizat continuu și trebuie consultat online pe site-ul Nuvita.

Tabelul indică echivalențele dintre cantitatea de apă și numărul de măsuri de lapte praf pentru diferite mărci, pentru a te ajuta să selectezi dozajul corect. Alege nivelul de la 1 la 10 și setează-l cu butonul „g” (6).

Tabelul actualizat: https://nuvitababy.com/pages/library-1180

7. Curățare și întreținere

7.1 Curățare zilnică

Oprește aparatul și scoate-l din priză înainte de curățare. Se recomandă curățarea tuturor pieselor lavabile înainte de fiecare reumplere a recipientului pentru lapte praf. Spală cu apă caldă și detergent, clătește cu apă curată și usucă foarte bine pentru a preveni dezvoltarea germenilor sau acumularea reziduurilor. Nu folosi bureți abrazivi sau detergenți agresivi. Componentele din plastic nu pot fi spălate în mașina de spălat vase.

7.2 Îndepărtarea calcarului

Pentru a preveni depunerile de calcar, efectuează detartrarea o dată pe lună:

1. Scoate recipientul pentru lapte praf.
2. Scoate și golește rezervorul de apă, apoi umple-l cu 300 ml de oțet alb și 300 ml de apă.
3. Montează rezervorul și pune sub pâlnie un recipient cu o capacitate mai mare de 300 ml.
4. Selectează temperatura de 50°C și cantitatea de 300 ml, apoi apasă butonul „doar apă”.
5. Golește recipientul și repetă procedura după 20 de minute.
6. Golește, spală și clătește rezervorul. Umple-l cu apă fără a depăși marcajul MAX.
7. Repetă ciclurile de clătire până când se aprinde indicatorul rezervorului de apă.
8. La final, curăță și usucă bine pâlnia. Umple rezervorul cu apă; aparatul poate fi folosit normal.

8. Specificații tehnice

Caracteristică	Valoare
Greutate	2,294 kg
Dimensiuni	Î 35,5 × L 20,6 × A 22,7 cm
Tensiune	220–240 V, 50 Hz
Putere de încălzire	980 W
Motor	12 V / 0,7 A
Pompa rezervorului de apă	12 V / 0,3 A
Model	1180

9. Mesaje de eroare

Temperatura apei din rezervor este prea mare.
Așteaptă ca temperatura să scadă.

Defecțiune a motorului.
Oprește aparatul, scoate-l din priză, așteaptă câteva minute, apoi reconectează-l și pornește-l. Dacă problema persistă, contactează serviciul de asistență.

Eroare a senzorului de temperatură de pe elementul de încălzire.
Oprește aparatul, scoate-l din priză și așteaptă câteva minute. Reconectează-l și pornește-l. Dacă problema persistă, contactează asistența.

Senzorul fotoelectric nu funcționează când motorul vibrează.
Asigură-te că aparatul este pe o suprafață stabilă. Dacă problema persistă, contactează asistența.

Eroare a senzorului de temperatură al rezervorului de apă.
Oprește aparatul, scoate-l din priză și așteaptă câteva minute. Reconectează-l și pornește-l. Dacă problema persistă, contactează asistența.

10. Depanare

Aparatul nu funcționează, iar ecranul nu se aprinde.

Cauze posibile: Aparatul nu este conectat; butonul de pornire este oprit (lumina roșie).

Soluții: Conectează aparatul, apasă butonul de pornire și verifică dacă alimentarea corespunde tensiunii aparatului.

Butoanele nu răspund.

Cauze posibile: Ecranul este în standby; indicatorul de umplere cu apă este roșu; nivelul apei este insuficient; rezervorul este poziționat greșit; indicatorul pâlniei este roșu; pâlnia lipsește sau este montată incorect; recipientul de lapte praf este montat incorect; aparatul necesită curățare.

Soluții: Apasă butonul de pornire; adaugă apă; montează corect rezervorul și pâlnia; montează recipientul pentru lapte praf conform instrucțiunilor. Dacă nu răspunde doar butonul „lapte”, umple rezervorul și apasă „doar apă” pentru a trece apa prin circuit, până când butonul „lapte” devine alb.

Aparatul se oprește în timpul funcționării.

Cauze posibile: Nu este suficientă apă; o piesă s-a desprins; temperatura din circuit depășește valoarea programată.

Soluții: Completează apa; verifică poziția recipientului pentru lapte praf, a roții de dozare și a opritorului de pulbere; verifică rezervorul și pâlnia. Apasă „doar apă” pentru a evacua apa și așteaptă câteva minute.

Aparatul distribuie prea mult lapte praf.

Cauze posibile: Opritorul de pulbere este montat greșit; setarea concentrației este incorectă; nivelul de lapte praf este prea scăzut; pulberea s-a lipit de pereții pâlniei.

Soluții: Fixează opritorul sub canelurile de la ambele capete ale recipientului și poziționează corect piesa din silicon; selectează setarea potrivită mărcii și tipului de formulă; completează pulberea; după curățare, usucă complet pâlnia.

Aparatul distribuie prea puțin lapte praf.

Cauze posibile: Piesa din silicon a opritorului este poziționată greșit; setarea concentrației este incorectă.

Soluții: Montează corect opritorul, cu piesa din silicon în orificiul recipientului; selectează setarea potrivită formulei.

Apa nu curge.

Cauze posibile: Rezervorul este montat incorect sau nivelul apei este prea scăzut (indicatorul de umplere este roșu).

Soluții: Verifică poziția rezervorului și completează cu apă.

Se acumulează lapte praf pe capacul pâlniei și la baza recipientului.

Cauze posibile: Utilizare repetată fără curățarea și uscarea pâlniei; indicatorul de curățare este roșu.

Soluții: Curăță pâlnia și capacul și usucă bine fiecare piesă. Șterge cu o lavetă uscată deschiderea recipientului pentru pulbere.

Temperatura din biberon diferă de cea setată.

Cauze posibile: Apa din rezervor este prea rece sau prea caldă.

Soluții: Folosește apă la temperatura camerei, între 20 și 25°C, pentru funcționarea optimă.

11. Garanție – termeni și condiții

Produsul beneficiază de o garanție de 24 de luni pentru defecte de fabricație, începând de la data achiziției (conform bonului/facturii). Garanția de 24 de luni nu acoperă deteriorările cauzate de uzura normală a accesoriilor sau consumabilelor (de exemplu, baterii, capete sau piese supuse uzurii). Bateriile au garanție de 6 luni.

Garanția legală de 24 de luni nu se aplică dacă: produsul a suferit deteriorări estetice din cauza utilizării necorespunzătoare sau contrare manualului; produsul a fost modificat sau manipulat; defecțiunea este cauzată de întreținerea necorespunzătoare a componentelor/accesoriilor, oxidare, scufundare în apă sau alte lichide, reziduuri care blochează senzorul ori scurgeri de lichid coroziv din baterii.

Sunt excluse, de asemenea, costurile de înlocuire/reparare a pieselor supuse uzurii și întreținerea obișnuită; costurile și riscurile transportului către/de la magazin sau centrul de colectare autorizat; daunele rezultate din instalare incorectă sau utilizare necorespunzătoare; daunele cauzate de dezastre naturale, căderi, impacturi sau condiții incompatibile cu produsul; defectele cu efect neglijabil asupra performanței.

Producătorul, distribuitorul și părțile implicate în vânzare nu își asumă răspunderea pentru pierderi economice sau daune rezultate din funcționarea defectuoasă. Pentru informații suplimentare despre asistență, consultă condițiile de vânzare de pe www.nuvitababy.com.

Contact

Website: www.nuvitababy.com
E-mail: info@nuvitababy.com
Importator/distribuitor: Anteprima Brands International Ltd, 1 Ferris Building, St. Luke Street, PTA1020 Gwardamangia, Malta – Europa.

Manual tradus în limba română pe baza documentului furnizat. Model 1180_24_Gen_v1.0.0.