

# EOBD TESTER



Waarschuwing: EOBD tester **NIET** aan/ontkoppelen met het contact aan of bij draaiende motor.

- Zoek de EOBD connector op in het voertuig
- Plug de connector van de EOBD tester in de connector van het voertuig
- Zet het contact aan maar start de motor NIET



Let op! Dit is een voorbeeld afbeelding  
Locatie EOBD connectoren verschillen per voertuig

- Binnen een aantal seconden verschijnt het volgende in beeld



