



Deze remontluchter maakt het mogelijk remsystemen te ontluchten door 1 persoon. Ontluchten gaat snel, schoon en eenvoudig. De remvloeistof wordt in de beker van de ontluchter gezogen waardoor onnodig knoeien voorkomen wordt

1. Sluit de remontluchter aan op uw persluchtvoorziening,
2. Sluit de rubber adapter aan op de ontluchtingsnippel en draai deze een klein stukje los.
3. Knijp de handle van de remontluchter in. Hierdoor wordt er een vacuüm gecreëerd in de opvangbeker en de vloeistof wordt in de beker gezogen,
4. Draai de ontluchtingsnippel weer vast wanneer er geen luchtballen meer zichtbaar zijn in de doorzichtige slang.
5. Herhaal deze procedure bij elke remtang/remcilinder.
6. VERGEET NIET om het niveau in het remvloeistofreservoir te controleren en zo nodig bij te vullen met de voorge-schreven vloeistof.