

(ESTONIAN)

PAIGALDUSJUHISED KÕIKIDE PROWORKSi KAUBAMÄRKI KANDVATE ECE R90 TÜÜBIKINNITUSEGA PIDURIKLOTSIDE KOHTA.

6. lisa: paigaldusjuhised

Tüüp: kõik piduriklotside tüübid

1. PUHASTAGE PIDURISADULA SISEKÜLG

Kasutage puhastamiseks suruõhku, mis eemaldab kogu ladestunud piduritolmu. Tehke seda vabas õhus ning kandke maski ja kaitseprille.

2. KONTROLLIGE PIDURIVEDELIKU LEKKEID

Kontrollige pidurisadula kolvide ümbrust ja veenduge, et pidurid ei kiilu ratta pöörlemise ajal kinni. Ratas peaks vabalt pöörlema. Lekke või pidurite kinnikiilumise korral on aeg paigaldada pidurisadulatele uued kolvid, tihendid, puksid, mansetid jne.

3. VEENDUGE, ET PIDURIVEDELIKU ON VAHETATUD ETTENÄHTUD AJAVAHEMIKE JÄREL

Aja jooksul koguneb pidurivedelikku vett, mis võib pidureid nõrgestada. Kui vedelikku ei ole pikka aega vahetatud või teie sõidustiil on agressiivne, on alati parem vahetada vedelikku pigem sagedamini kui riskida pidurite nõrkusest tingitud õnnetusega.

4. KONTROLLIGE, KAS PIDURIKETTAD JA -KLOTSID EI OLE KULUNUD

Piduriketta minimaalne lubatud paksus on tavaliselt kettale trükitud või graveeritud.

Kui mitte, leiate need andmed hooldusjuhendist. Kui kettad on liiga kulunud, soovitame uute ketaste paigaldusega samal ajal vahetada ka piduriklotsid. Ketaste ja klotside vahetamiseks pöörduge kohaliku esinduse poole."

5. KONTROLLIGE PIDURIKLOTSIDE SOONEMUSTRIT

Kui piduriklotside pinnal ei ole sooni, mõõtke klotside paksust mitmest kohast nihikmõõdikuga. Hõõrdmaterjali kiht (terasest alusplaadi peal) peaks olema vähemalt 1,5 mm. Kui piduriklotsid on kulunud soonemustrist allapoole, on aeg lasta need kohalikus esinduses välja vahetada.

6. PÄRAST PIDURIKLOTSIDE VAHETAMIST

Ärge unustage enne sõidu alustamist vajutada korduvalt pidurihooba/-pedaali, kuni tunnete pidurite rakendumist.

Soovitame alati kasutada volitatud töökoja abi.