

(BULGARIAN)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ТИПОВЕ СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА СЕРТИФИКАЦИЯТА ЕСЕ R90 ЗА СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ ОТ МАРКАТА PROWORKS.

Приложение 6: Инструкции за поставяне

Тип: Всички типове спирачни накладки

1. ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНОСТТА НА СПИРАЧНИЯ АПАРАТ

Почиствайте със сгъстен въздух, който отстранява всичкият натрупан прах от износването на спирачките. Правете го на открито и задължително носете маска и предпазни очила.

2. ПРОВЕРКА ЗА ТЕЧОВЕ НА СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ

Проверете около буталата на спирачния апарат и дали спирачките не са залепнали, когато въртите колелото. Колелото трябва да се върти свободно. Ако има течове или спирачките са слепнали, тогава е време да ремонтирате спирачните апарати с нови бутала, уплътнения, плъзгащи щифтове, маншони и др.

3. ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА СМЯНАТА НА СПИРАЧНАТА ТЕЧНОСТ НА ПРЕПОРЪЧВАНИТЕ ИНТЕРВАЛИ

Във времето спирачната течност абсорбира влага, което води до влошаване на спирачното действие! Ако течността не е сменяна дълго време или ако карате агресивно, винаги е по-добре да сменяте течността по-често, отколкото да рискувате да катастрофирате поради влошаване на спирачното действие.

4. ПРОВЕРКА НА ИЗНОСВАНЕТО НА СПИРАЧНИТЕ ДИСКОВЕ И СПИРАЧНИТЕ НАКЛАДКИ

Минималната дебелина на дисковете обикновено е отпечатана или гравирани върху новите дискове. Ако това не е така, проверете във вашето ръководство за сервизно обслужване. Ако дисковете са прекалено износени, ние препоръчваме при монтирането на нови дискове да се сменят спирачните накладки. Моля, свържете се с вашия местен дилър за смяна на дисковете и накладките.

5. ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА КАНАЛИТЕ НА СПИРАЧНИТЕ НАКЛАДКИ

Ако в повърхността на спирачните накладки няма канали, тогава измерете дебелината на спирачните накладки с шублер на няколко места. Дебелината на фрикционния материал (над носещата стоманена плочка) трябва да бъде най-малко 1,5 mm. Ако спирачката накладка е износено повече от дълбочината на канала, тогава е време да се обърнете към вашия местен дилър за смяна.

6. СЛЕД СМЯНА НА СПИРАЧНИТЕ НАКЛАДКИ

Преди да потеглите не пропускайте да напмпате няколко пъти със спирачния педал/лост, докато почувствате контакт!

Винаги препоръчваме да се обърнете за помощ към оторизиран сервиз