

**Sprievodca rýchlou
a bezpečnou
inštaláciou**

WiFi Extra

KAON AR1344E Wi-Fi 6 Mesh AP



Connecting
your world.

SOM
TELEKOM

Stavíme sa k nášmu životnému prostrediu zodpovedne,
a preto balenie **neobsahuje žiadne plastové vrecúška.**





- 1 LED (napájanie, LAN1, LAN2, 2,4 GHz, 5 GHz, WPS)
- 2 LAN2 (drôtová sieť)
- 3 LAN1/WAN (drôtová sieť)
- 4 Tlačidlo WPS
- 5 Tlačidlo Reset (5 – 6 s podržte)
- 6 Pripojenie napájacieho zdroja
- 7 Tlačidlo ON/OFF (ZAP./VYP.)

LED kontrolky na prednom paneli


LED kontrolky na prednom paneli zariadenia WiFi Extra poskytujú informácie o jeho funkčnosti.

LED	FARBA	BLIKÁ	SVIETI	NESVIETI
	Zelená		Prípravené na prevádzku.	Vypnuté napájanie.
LAN1	Zelená	Cez port LAN1 prebieha prenos dát.	K portu LAN1 je pripojené zariadenie.	K portu LAN1 nie je pripojené zariadenie.
LAN2	Zelená	Cez port LAN2 prebieha prenos dát.	K portu LAN2 je pripojené zariadenie.	K portu LAN2 nie je pripojené zariadenie.
2,4 GHz	Zelená	Prenos dát cez Wi-Fi sieť prebieha na frekvencii 2,4 Ghz.	Wi-Fi sieť na frekvencii 2,4 Ghz je zapnutá.	Wi-Fi sieť na frekvencii 2,4 Ghz je vypnutá.
5 GHz	Zelená	Prenos dát cez Wi-Fi sieť prebieha na frekvencii 5 Ghz.	Wi-Fi sieť na frekvencii 5 Ghz je zapnutá.	Wi-Fi sieť na frekvencii 5 Ghz je vypnutá.
WPS	Modrá	Pripojenie klienta Wi-Fi siete alebo priebeh vytvárania Mesh siete.	Zariadenie je v režime riadiaceho bodu Mesh siete.	
	Zelená	Rýchle blikanie: Pripojenie klienta Wi-Fi siete alebo priebeh vytvárania Mesh siete. Pomalé blikanie: koncový bod Mesh siete je pripojený k Mesh siete.	Zariadenie je v režime koncového bodu Mesh siete.	

ČO JE WI-FI MESH?

Wi-Fi Mesh vám umožní rozšíriť pokrytie Wi-Fi siete vo vašej domácnosti pomocou viacerých prístupových bodov, ktoré medzi sebou navzájom komunikujú.

ZAPOJENIE RIADIACEHO BODU MESH SIEŤE



1. **krok** – Pripojte zariadenie WiFi Extra ethernetovým káblom k Wi-Fi routeru. Na Wi-Fi routeri zapojte kábel do jedného z portov **LAN** (LAN1, LAN2, LAN3, alebo LAN4) a na WiFi Extra do portu **LAN1/WAN**.
2. **krok** – Zapnite zariadenie WiFi Extra tlačidlom ON/OFF a počkajte približne minútu, kým nezačne kontrolka WPS svietiť namodro. Zariadenie je teraz nastavené ako **riadiaci bod Mesh siete**.
3. **krok** – Zapojenie riadiaceho bodu Mesh siete je hotové a môžete ho začať používať.

V záujme stabilného pokrytia signálom vypnite na svojom Wi-Fi routeri Wi-Fi sieť, táto bude fungovať cez novovytvorené Wi-Fi na WiFi Extra zariadení. Dôvodom je zbytočné rušenie sa dvoch vysielačov.

Pokiaľ zapájate viacero zariadení WiFi Extra, pokračujte na **4. krok**.

4. krok – Ak zapájate **viac ako jedno zariadenie** WiFi Extra ďalšie budú nastavené ako **koncové body Mesh siete**.


Vyberte si spôsob pripojenia ďalšieho zariadenia:

- pripojenie koncových bodov Mesh siete ethernetovým káblom – pokračujte bodom A.),
- pripojenie koncových bodov Mesh siete cez Wi-Fi tlačidlom WPS – pokračujte bodom B.),
- pripojenie koncových bodov Mesh siete pomocou mobilnej aplikácie – pokračujte bodom C.).

Odporúčaný scenár: Pokiaľ je to možné (napr. máte štruktúrovanú kabeláž), odporúčame pripojiť koncový bod siete ethernetovým káblom, dosiahnete najvyššiu rýchlosť a stabilitu. Použite ethernetový kábel kategórie CAT5e alebo vyššej.

Ak máte viac koncových bodov, jednotlivé body môžete kombinovať.


A.) PRIPOJENIE KONCOVÉHO BODU MESH SIETE POMOCOU ETHERNETOVÉHO KÁBLA



- 1. krok** – Pripojte ďalšie zariadenie WiFi Extra ethernetovým káblom k Wi-Fi routeru. Na Wi-Fi routeri zapojte kábel do jedného z portov portu LAN (LAN1, LAN2, LAN3, alebo LAN4) a na WiFi Extra do portu LAN1/WAN.
- 2. krok** – Zapnite zariadenie WiFi Extra tlačidlom ON/OFF.
- 3. krok** – Počkajte približne 2 minúty, kým sa prepojí s radiacim bodom Mesh siete. Kontrolka WPS bude svietiť nazeleno. Zariadenie je teraz nastavené ako koncový bod Mesh siete a prepojené s radiacim bodom Mesh siete.

Alternatívou je pripojenie koncového bodu Mesh siete ethernetovým káblom z LAN1/WAN k portu LAN2 na radiacom bode Mesh siete.

B.) PRIPOJENIE KONCOVÉHO BODU MESH SIETE CEZ WI-FI POMOCOU TLAČIDLA WPS




- 1. krok** – Pre spárovanie ďalších zariadení WiFi Extra ich umiestnite približne 3 metre od radiaceho bodu Mesh siete, zapojte do elektrickej siete a zapnite tlačidlom ON/OFF. Tieto zariadenia budú koncovými bodmi Mesh siete.
- 2. krok** – Na radiacom bode Mesh siete podržte tlačidlo WPS približne 5 sekúnd, na koncovom zariadení Mesh siete nestláčajte žiadne tlačidlo. Približne do minúty na ňom začne blikať kontrolka WPS nazeleno, zariadenie je týmto nastavené ako koncový bod Mesh siete.
- 3. krok** – Počkajte približne 7 až 8 minút, kým kontrolka WPS na koncových bodoch zostane svietiť nazeleno, týmto sú zariadenia navzájom prepojené.

4. krok – Koncový bod Mesh siete premiestnite na želané miesto a zapnite ho. Počkajte približne 2 minúty, kým zostane kontrolka WPS svietiť nazeleno. Ak sa tak nestane, pripojte koncový bod káblom alebo umiestnite zariadenie bližšie k riadiacemu bodu Mesh siete, prípadne k inému koncovému bodu Mesh siete. Poznámka: Funkčnosť Mesh siete môžete skontrolovať aj pomocou mobilnej aplikácie Telekom WiFi Extra (Kaon).

C.) PROPOJENIE KONCOVÉHO BODU MESH SIETE CEZ WI-FI POMOCOU APLIKÁCIE

- 1. krok** – Zapojte zariadenie WiFi Extra rovnako ako v bode B.) 1. krok.
2. krok – Stiahnite a nainštalujte si do telefónu aplikáciu **Telekom WiFi Extra (Kaon)** z App Store alebo Google Play. Aplikáciu si môžete jednoducho nainštalovať aj zoskenovaním QR kódu:



- 3. krok** – Spustíte aplikáciu a po úvodnom prehľade zvolíte možnosť „Nastaviť manuálne“.
4. krok – Zvoľte si dole možnosť „Otvoriť nastavenia Wi-Fi“ a pripojte sa k Wi-Fi sieti riadiaceho bodu Mesh siete. Názov siete a heslo sú uvedené na štítku na spodnej strane **riadiaceho bodu Mesh siete** (pozri **PRIPOJENIE K SIETI**)
5. krok – Zvoľte si „Vyhľadať vlastné zariadenia“ úplne dole, zadajte **Login a Password** zo štítku na spodnej strane riadiaceho bodu Mesh siete a stlačte tlačidlo „Prihlásiť“.
Poznámka: Pre prihlásenie do zariadenia sa používa **Login a Password**, nie Wi-Fi name a Wi-Fi password.
6. krok – Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte vľavo hore . Potom stlačte pre pridanie nového koncového bodu Mesh siete a pomocou kamery na telefóne načítajte QR kód zo spodnej strany zariadenia, ktoré chcete pridať do Mesh siete ako koncový bod. Zopakujte pre každý koncový bod Mesh siete, ktorý chcete pridať.
7. krok – Stlačte tlačidlo „Vytvoriť Mesh sieť“.
Po pripojení zariadenia k Mesh sieti sa objaví ikona zariadenia na obrazovke. Ak sa tak nestane približne do 2 minút, umiestnite koncový bod Mesh siete bližšie k riadiacemu alebo k inému koncovému bodu Mesh siete a zopakujte kroky 6 a 7.

PRIPOJENIE K SIETI

Na Mesh sieť sa môžete pripojiť buď pomocou ethernetového kábla cez port LAN2 na zariadení WiFi Extra, alebo bezdrôtovo na prednastavenú Wi-Fi sieť.

Názov Wi-Fi siete a heslo nájdete na **štítku na spodnej strane** zariadenia WiFi Extra nastaveného ako **riadiaci bod Mesh siete** (zariadenie, na ktorom svieti **WPS** namodro) vo formáte:

Názov Wi-Fi siete: Wi-Fi name: **T- WiFi - XXXXXX**
Heslo: Wi-Fi password: **heslo_na_wifi**



TIP PRE VÁS

Chcete si uľahčiť pripojenie svojho telefónu alebo tabletu k internetu pomocou Wi-Fi siete? Otvorte aplikáciu fotoaparátu a naskenujte QR kód, ktorý nájdete na štítku riadiaceho bodu Mesh siete. Aplikácia vás automaticky pripojí k internetu bez potreby zadávania údajov Wi-Fi siete. V prípade, že skenovanie pomocou fotoaparátu nefunguje, odporúčame nainštalovať si aplikáciu na čítanie QR kódov.

ZMENA NAZVU A HESLA WI-FI SIETE

Vlastný názov Wi-Fi siete si viete nastaviť pomocou aplikácie **Telekom WiFi Extra (Kaon)**, inštalácia a prihlásenie sú vysvetlené v bode C.).

Na hlavnej obrazovke stlačte vpravo hore a následne si zvolte „Nastavenia Wi-Fi“, kde si viete zmeniť názov Wi-Fi siete (SSID) a heslo.

Poznámka: Pri zmene odporúčame zmeniť nielen heslo, ale aj názov Wi-Fi siete (SSID).

PRIPOJENIE STARŠÍCH ZARIADENÍ

V prípade problémov s pripojením na Wi-Fi aktualizujte ovládač sieťovej karty na svojom zariadení alebo vypnite v aplikácii Telekom WiFi Extra (Kaon) v „Nastavenia Wi-Fi“ pri 5 GHz frekvencii voľbu „Rovnaké ako 2,4 GHz sieť“ a typ zabezpečenia pri oboch frekvenciách zmeňte na „WPA/WPA2“.

ROZŠÍRENÁ KONFIGURÁCIA ZARIADENIE CEZ WEBOVÉ ROZHRRANIE (Len pre skúsených používateľov)

Pre viac nastavení môžete použiť web rozhranie zariadenia. Pre získanie IP adresy v aplikácii Telekom WiFi Extra (Kaon) na domácej obrazovke ťuknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť. Zobrazenú IP adresu zadajte do internetového prehliadača vo formáte: **http://ip_adresa** (napr. **http://192.168.1.10**)

Pre prihlásenie použite údaje uvedené na štítku na spodnej strane zariadenia, ktoré chcete nastaviť (**username** a **password**).

VYPNUTIE LED KONTROLIEK

Na zariadení je možné vypnúť kontrolky, ktoré môžu byť v niektorých situáciách rušivé, čím zároveň šetríte energiou. Vypnúť alebo zapnúť ich môžete v aplikácii Telekom WiFi Extra (Kaon). V aplikácii klepnite na  a následne klepnite na Eco LED.

Poznámka: Vo večerných hodinách môže dôjsť ku krátkemu zapnutiu kontroliek.

ZMENA RIADIACEHO BODU MESH SIETE


V prípade nedostupnosti riadiaceho bodu Mesh siete jeho úlohu prevezme iný koncový bod Mesh siete, ak je pripojený k routeru ethernetovým káblom.

Meno a heslo pre Wi-Fi sieť sa nezmenia, avšak pre prístup do aplikácie Telekom WiFi Extra (Kaon) použite heslo z aktuálneho riadiaceho bodu Mesh siete (kontrolka WPS svieti namodro).

Ak chcete vrátiť funkciu riadiaceho bodu na pôvodné zariadenie, vypnite ostatné WiFi Extra zariadenia pripojené ethernetovým káblom k routeru a počkajte, kým kontrolka WPS na pôvodnom riadiacom bode zasvieti namodro. Následne znovu zapnite ostatné WiFi Extra zariadenia.

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE:

na internetovej adrese:	www.telekom.sk/wiki
na zákazníckej linke (riešenie porúch):	0800 123 456
na linke pre nastavenie zariadení Pôjdeto:	0800 800 700
v Telekom Centre	



TIPY PRE DOKONALÝ ZÁŽITOK Z WI-FI SIETE

Prečítajte si nasledujúce tipy, aby ste mali vo všetkých kútoch svojej domácnosti vynikajúci zážitok zo surfovania.



SKRYTÝ WI-FI ROUTER ALEBO SKRYTÉ ZARIADENIE WIFI EXTRA MESH

V záujme dobrého šírenia kvalitného Wi-Fi signálu je potrebné Wi-Fi zariadenia umiestniť do otvoreného priestoru. Nezatvárajte ich do skriniek, kde Wi-Fi signál okamžite narazí na prekážku.



VÝŠKA

Wi-Fi zariadenia umiestnite ideálne do výšky približne 80 – 150 cm, aby sa Wi-Fi signál mohol lepšie šíriť. Tým sa zvýši kvalita vašej domácej bezdrôtovej siete.



ZARIADENIA

Skontrolujte zariadenia, pomocou ktorých sa pripájate na sieť. Niekedy totiž stačí zastaraná sieťová karta v počítači alebo notebooku, čo môže mať nepriaznivý vplyv na šírku pásma a ochudobňovať o zážitok z kvalitnej Wi-Fi siete.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Wi-Fi:

- 4 × 4.5 GHz 802.11ax
- 2 × 2.4 GHz 802.11ax
- 4-smerové priestorové šírenie signálu
- Wave 2 (MU-MIMO)
- Vytváranie zväzkov

Prevádzkové kanály 5 GHz bezdrôtovej siete

- Frekvencie 5 GHz UNII pásma (5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz – 5,850 GHz)
- Šírky pásma 20, 40, 80 a 160 MHz

Zabezpečenie

- WPA3/WPA2/WPA

Pomocou tlačidla

- Prepnutie do bezdrôtovej prevádzky (Mesh/WPS)
- Obnovenie výrobných nastavení

Pamäť

- 128 MB flash a 256 MB RAM

Anténa

- 4 zabudované antény

Rozhrania

- 2 × RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1 000 Mbps) LAN port

LED kontroly

- 5 LED: NAPÁJANIE, LAN1/2, 2,4 GHz, 5 GHz, WPS

Ovládanie

- Lokálny webový prístup
- Podpora aplikácie pre smartfóny

Prevádzkové podmienky

- Prevádzková teplota 0 °C až +40 °C
- Relatívna vlhkosť 8 % až 95 %

Certifikáty

- Wi-Fi Alliance®

- CE

- RoHS

- WEEE

Fyzické parametre

- Rozmery: 130 × 130 × 54 mm (Š × V × H)

Príslušenstvo

- 1 × sieťový adaptér 12 V/1,5 A
- 1 × ethernetový kábel
- Príručka so stručným návodom

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pred čistením zariadenie vytiahnite z elektrickej zásuvky, odpojte koaxiálny kábel a konektor počítača. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky, spreje alebo chemikálie, ktoré môžu poškodiť plastové diely, ani látky obsahujúce alkohol, benzén, riedidlo alebo iné horľavé produkty. Pri použití týchto produktov môže vzniknúť požiar. V záujme zníženia rizika úrazu elektrickým prúdom výrobok nerozoberajte. Vnútorne komponenty zariadenia môže vymieňať iba kvalifikovaný odborník. Otvorenie zariadenia alebo odstránenie krytu môže viesť k poškodeniu výrobku alebo k úrazu elektrickým prúdom.



ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE

Na napájanie používajte výlučne dodaný napájací adaptér. Napájací kábel zapojte do elektrickej siete v súlade s pokynmi na inštaláciu uvedenými v tomto návode a pokynmi na identifikačnom štítku uvedenými na napájacom zdroji zariadenia (sieťové napätie, prúd, frekvencia). Používanie iných zdrojov napájania, než sú zdroje odporúčané pre tento výrobok, môže spôsobiť prehriatie alebo poruchu výrobku, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Kvôli zabezpečeniu rýchleho odpojenia výrobku v prípade problému sa uistite, že elektrická zásuvka, do ktorej pripájate napájací kábel, je ľahko dostupná a čo najbližšie k zariadeniu. Nepreťažujte nástenné zásuvky a predlžovacie káble, pretože to môže zvýšiť riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte zariadenie a kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb:

- ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka,
- ak do zariadenia natiekla kvapalina alebo ak bolo zariadenie vystavené dažďu, vode či inej vlhkosti,
- ak zariadenie nefunguje správne alebo existujú výrazné rozdiely vo výkone,
- ak došlo k pádu alebo poškodeniu zariadenia,
- ak spozorujete akékoľvek známky prehriatia alebo z produktu vychádza pach spáleniny či dym,
- ak sa do zariadenia dostali drobné kovové predmety (špendlíky, sponky...).



Výrobok je určený na súkromné použitie v interiéri. V určitom prostredí a za určitých okolností môže byť používanie bezdrôtových zariadení zakázané vlastníkom budovy alebo zástupcom vlastníkov. Ak máte pochybnosti o požiadavkách na používanie bezdrôtových zariadení v konkrétnom zariadení alebo prostredí (napríklad na letisku), odporúča sa, aby ste si pred zapnutím výrobku vyžiadali povolenie od prevádzkovateľa zariadenia. Pretože výrobok vysiela rádiové signály, prevádzkujte zariadenie vo vzdialenosti viac ako 20 cm od živých organizmov. Spoločnosť KAONMEDIA sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za nedodržanie predpisov platných na mieste inštalácie a za rušenie rádiového signálu spôsobené tretím stranám v dôsledku nedodržania vnútroštátnych a miestnych predpisov týkajúcich sa zariadenia.



Označenie CE potvrdzuje, že výrobok spĺňa základné požiadavky smernice R & TTE Európskeho parlamentu a Rady o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody a základné požiadavky smernice ErP 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn. Toto označenie potvrdzuje zhodu produktu s požiadavkami na bezpečnosť a zdravie používateľov, elektromagnetickú kompatibilitu zariadenia, správne využívanie rádiového frekvenčného spektra a zníženie vplyvu výrobku na životné prostredie.

KAON BROADBAND Co., Ltd. KAONMEDIA Building, 884-3, Seongnam-daero, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13517, Južná Kórea



www.kaonbroadband.com |
sales_team@kaonbroadband.com

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

Pred inštaláciou alebo použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte a dôkladne dodržiavajte nižšie uvedené pokyny.

Aby ste znížili riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osoby, dodržiavajte pri používaní tohto výrobku základné bezpečnostné opatrenia vrátane týchto:

- vždy postupujte podľa návodu na inštaláciu, ktorý je súčasťou dokumentácie k výrobku,
- výrobok nezapájajte ani nepoužívajte počas búrky. Rušenie z elektrických a/alebo telefónnych sietí môže spôsobiť poškodenie výrobku a spôsobiť úraz elektrickým prúdom. V prípade použitia výrobku na hlasovú komunikáciu sa v pripojenom telefóne môžu vyskytnúť akustické šoky a nadmerný akustický tlak môže spôsobiť poškodenie sluchu. Aby ste predišli nehodám a poruchám, nekladte na zariadenie žiadne predmety. Plastové vrecká, ktoré sú súčasťou balenia, môžu predstavovať riziko udusení. Udržujte ich mimo dosahu detí.

ENVIRONMENTÁLNE PREDPISY

Výrobok je určený na stacionárne použitie v kanceláriách alebo obytných priestoroch pri teplotách do 40 °C (104 °F).

Výrobok by nemal byť na mieste vystavenom priamemu alebo nadmernému slnečnému žiareniu alebo sálavému teplu. Výrobok nekladte na miesto, kde môže dochádzať k akumulácii tepla (napríklad na iné elektronické zariadenia alebo pod ne) a v okolí zariadenia ponechajte minimálne 10 cm voľný priestor na primerané odvádzanie tepla. Kryt výrobku nesmie byť zakrytý.

Výrobok neumiestňujte do vlhkého alebo prahného prostredia. Dbajte na to, aby sa výrobok nedostal do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami, aby sa doň nedostala žiadna tekutina, prípadne aby nebol vystavený vlhkosti alebo kondenzácii. Výrobok nepoužívajte v mokrom/vlhkom prostredí, napr. v blízkosti vane, kuchynského drezu, umývadla, práčky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne. Ak sa do zariadenia dostane kvapalina alebo iná látka, okamžite ho vypnite a vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky. Ďalšie používanie by totiž mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Pri premiestnení výrobku zo studeného do teplejšieho prostredia môže dôjsť na niektorých jeho častiach ku kondenzácii pary. Pred opätovným používaním nechajte zariadenie vyschnúť.

