

maut1.de Tolbadge

GEBRUIKSAANWIJZING

CAMPER





Meer talen via de QR-code

Scan de QR-code gewoon met uw smartphone om de gebruiksaanwijzing in andere talen te bekijken.



Gebrauchsanleitung



User Manual




Gebruiksaanwijzing

⚠ LET OP

**Bij voertuigen met een
gemetalliseerde voorruit:**

De Tolbadge **moet** worden
bevestigd binnen de ongecoate
uitsparing (te vinden in de
handleiding van het voertuig).


Installatie van de Tolbadge




1 **Plak** de plakstrips op de houder..



2 **Verwijder** de beschermfolie van de plakstrips.



3 **Plaats** de Tolbadge horizontaal in het midden, ongeveer 15 cm boven het dashboard tegen de voorruit, en zorg ervoor dat er binnen een straal van minimaal 10 cm geen voorwerpen (zonnekleppen e.d.) in de buurt zijn.



4 **Sluit** de Tolbadge aan op de sigarettenaansteker.

5 Druk de stekker in de aansluiting totdat u een duidelijke klik hoort wanneer deze vastklikt. De Tolbadge **moet te allen tijde op de stroomvoorziening aangesloten blijven**.

! OPMERKING

Aan de zijkant van de houder zit telkens een schroef. Door deze schroeven los te draaien, kunt u de hellingshoek van de houder instellen. Zorg ervoor dat u de **schroeven voor gebruik weer stevig vastdraait** om een veilige bevestiging te garanderen.

Instellingen

Taal selecteren

1. Druk op /✓ → Taal 
2. Kies de gewenste taal en druk op /✓

Weergave van de voertuiggegevens

Druk op /✓ → Informatie → Voertuig → /✓

De volgende informatie wordt weergegeven: geregistreerde assen, Nummerplaat, Euroklasse, max. totaalgewicht.

Weergave van de apparaatgegevens

Druk op /✓ → Informatie → On board unit 

Het identificatienummer van het apparaat en andere technische gegevens worden weergegeven.

Weergave van de geactiveerde Services

Druk op /✓ → Informatie → Services 

Voor de geactiveerde diensten wordt verwezen naar het servicecontract.

OPMERKING

Als alle **gegevens correct** zijn en de Tolbadge **van stroom is voorzien**, kunt u deze gebruiken.

De Tolbadge kan in de volgende landen worden gebruikt



Oostenrijk



Frankrijk



Italië



Spanje



Portugal



België Liefkenshoek-tunnel

! LET OP

In de volgende landen **brandt** het lampje van de Tolbadge **rood**, omdat de Tolbadge in deze landen **niet werkt** voor campers.



Zwitserland



Kroatië



Denemarken



Zweden



Noorwegen



Finland



Polen



Hongarije



Bulgarije



Tsjechië



Slovenië



België Snelwegen



! BELANGRIJK

Binnen Duitsland **brandt** de Tolbadge **rood**, omdat campers hier **geen tol hoeven te betalen**.

Welke rijstroken kan ik gebruiken met de Tolbadge?

Oostenrijk

Op snelwegen zonder tolstation wordt de Tolbadge tijdens het rijden geregistreerd wanneer u onder de tolportalen doorrijdt. Op de speciale toltrajecten gebruikt u de rijstroken met het „GO“-symbool.



Italië

Op rijstroken en parkeerplaatsen met deze symbolen kunt u uw Tolbadge in Italië gebruiken. Op de veerboot “Villa San Giovanni – Messina” naar Sicilië kunt u onze Tolbadge gebruiken.



Frankrijk

Op rijstroken en parkeerplaatsen met deze symbolen kunt u uw Tolbadge in Frankrijk gebruiken.



Spanje

Op rijstroken en parkeerplaatsen met deze symbolen kunt u uw Tolbadge in Spanje gebruiken.



Portugal

Als er rijstroken met deze symbolen staan, kunt u uw Tolbadge in Portugal gebruiken.



België

De Tolbadge kan worden gebruikt voor de Liefkenshoeektunnel. Op Belgische snelwegen is deze niet nodig voor campers, aangezien daar geen tolplicht geldt.



❗ BELANGRIJKE INFORMATIE OVER OOSTENRIJK!

Bij de **tolstations** zelf is **geen geluidssignaal** nodig. (De Tolbadge wordt hiervoor al eerder, tijdens de rit, geregistreerd.) Tijdens het rijden op de snelweg onder tolportalen door moet u letten op het geluidssignaal. Als u **4x** of helemaal **geen geluid** hoort onder de tolportalen, gaat u als volgt te werk:

Binnen 5 uur / 100 km (afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt): Rijd naar een GO-verkooppunt:

- www.go-maut.at/nl
- Ons GO-tolsysteem
- GO-verkooppunten

Leg de voertuigverklaring (Vehicle Declaration) voor en vraag om controle van de registratie van de tol

Mocht de Tolbadge niet zijn geregistreerd:

- Betaal de tol ter plaatse achteraf
- Schaf een GO-Box aan om verder te rijden
- Wikkel de maut1-Tolbadge in aluminiumfolie
- Neem na de rit via het contactformulier contact op met maut1 voor een vervanging.

Signalen van de Tolbadge en wat ze betekenen

 1x  Doorrijbeurt
geregistreerd

 4x  Doorrijbeurt
NIET geregistreerd

 2x  De doorrijbeweging is
geregistreerd, maar
het voertuigapparaat
meldt een storing.

 Bij het binnenrijden van
gebieden met
satellietgebaseerde detectie
geeft het voertuigapparaat
geen geluidssignalen af.



Bij gebruik van de Tolbadge in een **camper** mogen de **assen niet** op de Tolbadge worden **aangepast**. Alleen bedrijfsvoertuigen (voertuigklasse N) moeten het aantal assen op het apparaat instellen.

⚠ LET OP

De bijgevoegde **voertuigverklaring (Vehicle Declaration)** moet **altijd** in het voertuig worden **meegenomen**.

Belangrijke mededelingen

Mededeling	LED		Beschrijving:
Buiten het tolsysteemgebied	// groen	–	Dit wegvak valt niet onder de Telepass-dienst.
<Naam van de service> Geactiveerd	/// groen knipperend	2×	Elektronische tolheffing geactiveerd door de serviceverlener.
<Naam van de service> Uitgeschakeld	/// groen knipperend	2×	Elektronische tolheffing is door de serviceverlener uitgeschakeld .



❗ OPMERKING

Tolbadges van **andere aanbieders** die in dezelfde landen zijn geactiveerd, mogen **niet tegelijkertijd** met een werkende maut1-Tolbadge worden meegenomen, of **alleen als ze metaalafgeschermd zijn**.

Zelfs als deze niet actief is, leeg is of geen tegoed bevat.

Noodzakelijke maatregelen:

De doorrijvergoeding (tol) moet apart worden betaald

Met de aangegeven service kunt u op tolwegen rijden.

Druk op ☰/✓ om het bericht te wissen.

Met de genoemde service is het niet mogelijk om over tolwegen te rijden.

Druk op ☰/✓ om het bericht te wissen.

Belangrijke mededelingen

Mededeling	LED		Beschreibung:
<Naam van de service> is niet actief	// rood	4x	De opgegeven service is niet actief .
OBU geblokkeerd	// rood	4x	De tolbadge in de auto is door de serviceprovider geblokkeerd .
Storing bij de tolheffing	// rood	4x	Storing bij de tolheffing.
Storing in het voertuigapparaat	///: rood knipperend	4x	Storing in de tolbadge.
Voedingskabel niet aangesloten	///: rood knipperend	x	4 Stroomtoevoer losgekoppeld van het voertuig (De tolbadge wordt gevoed door de ingebouwde accu).



Meer informatie vindt u in onze online veelgestelde vragen:
www.maut1.de/nl/veelgestelde-vragen

Noodzakelijke maatregelen:

De Tolbadge kan in dit land niet worden gebruikt voor het gebruik van tolwegen.

Rijd niet over tolwegen met deze Tolbadge.

De doorgang moet apart worden betaald.

Rijd niet over tolwegen met deze Tolbadge.

De doorgang moet apart worden betaald.

Rijd niet over tolwegen met deze Tolbadge.

De doorgang moet apart worden betaald.

Sluit de tolbadge zo snel mogelijk weer aan op het voertuig.

OPMERKING

Problemen bij het passeren van een tolstation:

Als u een tolstation met een automatische slagboom passeert en de **slagboom gaat niet open**, stop dan en neem via de **noodknop** contact op met het servicepersoneel. Daar kunt u ter plaatse betalen of krijgt u een ticket (bewaar tickets en bonnetjes goed).



maut1 GmbH

Anton-Jakob-Straße 5

83026 Rosenheim

Duitsland

www.maut1.de



Voor verdere vragen kunt u
gebruikmaken van het
contactformulier op
www.maut1.de/nl/contact

Directeuren: Julian Schmelzer, Simon Baumgartner

Rechtbank van registratie: Amtsgericht Traunstein

Registrationsnummer: HRB 29454

BTW-nummer: DE338793075, FR42897426938, IT00299449991,
ATU77666036, PT980716942, ESN0098587I, HR20850816973