

Haben Sie eine Frage?

🌐 sunrise.ch/support
☎ 0800 707 707

Avez-vous une question?

🌐 sunrise.ch/support
☎ 0800 707 707

Ha domande?

🌐 sunrise.ch/support
☎ 0800 707 707

Do you have any questions?

🌐 sunrise.ch/support
☎ 0800 707 707

Tipp

Wenn sich die Wi-Fi-Abdeckung innerhalb von 24 Stunden nicht verbessert, platzieren Sie den Pod B an einer anderen Stelle.

Astuce

Si la couverture Wi-Fi ne s'est pas améliorée dans un délai de 24 heures, placez le Pod B à un autre endroit.

Suggerimento

Se la copertura Wi-Fi non migliora entro 24 ore, posizioni il Pod B in un altro punto.

Tip

If you do not notice an improvement in the Wi-Fi coverage within 24 hours, position Pod B at a different location.



Connect Pod 1

Smart WiFi start
Quick Install Guide



Sunrise

1

Installieren Sie die Sunrise Smart Wi-Fi App. Sie steht im Apple App Store und im Google Play Store zum Download bereit.

Installez l'app Sunrise Smart Wi-Fi. Elle est disponible en téléchargement sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store.

Installi l'app Sunrise Smart Wi-Fi. Può scaricarla dall'Apple App Store e dal Google Play Store.

Install the Sunrise Smart Wi-Fi app. The app can be downloaded from the Apple App Store and the Google Play Store.

2

Die App fordert Sie auf, Ihr Passwort einzugeben. Dieses finden Sie in Ihrem persönlichen Brief oder in Ihrem My Sunrise Account.

L'app vous demandera de saisir votre mot de passe. Vous le trouverez dans votre courrier personnel ou dans votre compte My Sunrise.

L'app le chiederà di inserire la sua password. La trova nella sua lettera personale o nel suo account My Sunrise.

The app will prompt you to enter your password. You can find your password in your personal letter or in your My Sunrise account.

3

Folgen Sie dem Installationsprozess der App.

1. Modem neu starten
2. Pod A mit Ethernet-Kabel an Modem anschliessen und in Wandsteckdose stecken.

Suivez le processus d'installation de l'app.

1. Redémarrez le modem
2. Raccordez le Pod A au modem avec un câble Ethernet et branchez-le sur une prise murale.

Segua la procedura di installazione dell'app.

1. Riavviare il modem
2. Collegare il Pod A al modem con il cavo Ethernet e inserirlo nella presa a muro.

Follow the installation process to install the app.

1. Restart the modem
2. Connect Pod A to the modem with an Ethernet cable and plug it into the wall socket.

4

3. Pod B auf halber Strecke zwischen Pod A/Modem und dem Bereich ohne Wi-Fi in eine Wandsteckdose stecken.

3. Branchez le Pod B sur une prise murale à mi-chemin entre le Pod A/le modem et la zone sans Wi-Fi.

3. Inserire il Pod B in una presa a muro a metà del percorso tra il Pod A/modem e la zona senza copertura Wi-Fi.

3. Plug Pod B into a wall socket halfway between Pod A/the modem and the area without Wi-Fi coverage.