

Connect Pod 1

Smart WiFi extend
Quick Install Guide



Sunrise

Tipp

Wenn sich die Wi-Fi-Abdeckung innerhalb von 24 Stunden nicht verbessert, platzieren Sie den Pod an einer anderen Stelle.

Astuce

Si la couverture Wi-Fi ne s'est pas améliorée dans un délai de 24 heures, placez le Pod à un autre endroit.

Suggerimento

Se la copertura Wi-Fi non migliora entro 24 ore, posiziono il Pod in un altro punto.

Tip

If you do not notice an improvement in the Wi-Fi coverage within 24 hours, position Pod at a different location.

Haben Sie eine Frage?

✉ sunrise.ch/support
📞 0800 707 707

Avez-vous une question?

✉ sunrise.ch/support
📞 0800 707 707

Ha domande?

✉ sunrise.ch/support
📞 0800 707 707

Do you have any questions?

✉ sunrise.ch/support
📞 0800 707 707

1

Öffnen Sie die Sunrise Smart Wi-Fi App. Tippen Sie auf die Schaltfläche ☰ oben links auf dem Startbildschirm.

Ouvrez l'app Sunrise Smart Wi-Fi. Tapez sur le bouton ☰ en haut à gauche de l'écran de démarrage.

Apra l'app Sunrise Smart Wi-Fi. Clicchi sul pulsante ☰ in alto a sinistra della schermata iniziale.

Open the Sunrise Smart Wi-Fi app. Tap the button ☰ at the top left of the start screen.

2

Wählen Sie die Menüoption ☰ «Adapt». Tippen Sie auf ⊕ «Neue Pods installieren».

Sélectionnez l'option de menu ☰ «Adapt». Tapez sur ⊕ «Installer de nouveaux Pods».

Selezioni la voce del menu ☰ «Adapt». Clicchi su ⊕ «Configura dei Nuovi Pods».

Select the ☰ «Adapt» menu item. Tap the button ⊕ «Set Up New Pods».

3

Stecken Sie den Connect Pod in eine Wandsteckdose. Wenn der Pod verbunden ist, bestätigen sie die Installation mit «Alles erledigt».

Branchez le Connect Pod sur une prise murale. Lorsque le Pod est connecté, confirmez l'installation en cliquant sur «C'est fait».

Inserisca il Connect Pod in una presa a muro. Non appena avrà collegato il Pod, confermi l'installazione con «Fatto».

Plug the Connect Pod into a wall socket. After connecting the Pod, confirm the installation with «All done».