

Met STRUCTASEAL® in slechts 3 eenvoudige stappen naar een nieuw dak.

STRUCTASEAL®
THE PREMIUM CHOICE

1 AAN DE SLAG MET EPDM FOLIE

EPDM folie uitpakken

Ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn. Positioneer dan de rol goed over de dakrand, druk de EPDM in de kim. Doe dit na het uitrollen ook aan andere zijde.



uitrollen



uitvouwen



De EPDM folie volledig uitvouwen en ook hier goed over de dakrand leggen en in de kim drukken.

terugvouwen



Vouw de zijkanalen terug tot 15 cm vanaf de kim. Doe dit aan alle zijden en teken het rondom op de ondergrond af.

2 AAN DE SLAG MET EPDM LIJM

vlakverlijming op isolatie



Hechtlijm PU Based



Membraan tot midden terugvouwen. Binnen de markering hechtlijm aanbrengen in rijlform. Deze rijlen aanbrengen 5 cm h-o-h met een Ø 7mm. In totaal 250 gram per m²



Drogen: 15 minuten.



EPDM membraan terugvouwen en rustig invegen met een zachte bezem.

vlakverlijming op hout



Hechtlijm Water Based

Enkel toepasbaar op houten ondergrond en bij max. dakhoogte van 3,00 mtr.



Membraan tot midden terugvouwen. Binnen de markering hechtlijm aanbrengen en volledig uitrollen met een fijne vachtroller.



Drogen: 15 minuten.



EPDM membraan terugvouwen en rustig invegen met een zachte bezem.

randen verlijmen



Spraybond



Dakrand tot de markering dubbelzijdig inspuiten (EPDM en ondergrond).



Drogen: Vingerdroog.



Membraan vervolgens vanuit het midden terugvouwen tot over de dakrand. Geheel goed aanrollen met een siliconenroller.

3 AAN DE SLAG MET DE DETAILS

binnenhoek



hoek aftekenen



hoek inknippen



hoek invouwen



aftekenen & inknippen



hoek afronden, verlijmen en sealen



hemelwaterafvoer



positioneren en aftekenen



lijdlijn aftekenen, 20 mm van de rand



heestijde op binnenzijde detail



binnenlijn met kst37 lijmen (dubbelzijdig) laten drogen



20 mm sealen, aanrollen en afwerken



dakdoorvoer



dakafvoer sealen en schroeven op ondergrond



manchet aftekenen op ondergrond



ondergrond en onderzijde manchet inlijmen met kst37



manchet over doorvoer trekken (opening manchet is 1/3 v. doorvoer diam.)



laatste 20 mm sealen met kst37, geheel goed aanrollen

