

(GREEK)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕCE R90 ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΚΑ ΤΑΚΑΚΙΩΝ ΦΡΕΝΩΝ PROWORKS.

Παράρτημα 6: Οδηγίες τοποθέτησης

Τύπος: Όλοι οι τύποι τακακιών φρένων

1. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΦΡΕΝΩΝ

Καθαρίστε με πεπιεσμένο αέρα, ο οποίος απομακρύνει όλη τη συσσωρευμένη σκόνη των φρένων. Διεξαγάγετε αυτή την εργασία σε εξωτερικό χώρο και μην ξεχάσετε να φορέσετε μάσκα και προστατευτικά γυαλιά.

2. ΕΛΕΓΞΤΕ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΥΓΡΟΥ ΦΡΕΝΩΝ

Ελέγξτε γύρω από τα πιστόνια στη δαγκάνα και ελέγξτε ότι τα φρένα δεν κολλάνε όταν περιστρέφετε τον τροχό. Ο τροχός θα πρέπει να περιστρέφεται ελεύθερα. Αν υπάρχουν διαρροές ή τα φρένα κολλάνε, πρέπει να ανακατασκευάσετε τις δαγκάνες φρένων με καινούρια πιστόνια, σφραγίσεις, σωληνωτούς οδηγούς, φούσκες, κτλ.

3. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Με την πάροδο του χρόνου, το υγρό φρένων απορροφάει νερό, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε εξασθένηση της πέδησης! Αν δεν έχετε αλλάξει το υγρό για μεγάλο χρονικό διάστημα ή οδηγείτε επιθετικά, είναι πάντα ορθότερο να αλλάζετε το υγρό πιο συχνά, για να μειωθεί ο κίνδυνος σύγκρουσης λόγω της εξασθένησης των φρένων.

4. ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΟΙ

Συνήθως, το ελάχιστο πάχος δίσκων αναγράφεται ή βρίσκεται χαραγμένο στο δίσκο φρένων.

Αν όχι, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις σας. Αν οι δίσκοι είναι πολύ φθαρμένοι, συνιστάται να αλλάξετε τα τακάκια φρένων όταν προσαρτήσετε καινούριους δίσκους. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για την αλλαγή των δίσκων και τακακιών."

5. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΜΟΤΙΒΟ ΕΓΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΤΑΚΑΚΙΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

Αν δεν υπάρχουν εγκοπές στην επιφάνεια του τακακιού φρένων, χρησιμοποιήστε ένα βερνιέρο για να μετρήσετε το πάχος των τακακιών φρένων σε πολλαπλά σημεία. Το ύψος του υλικού τριβής (πάνω από την χαλύβδινη πλάκα επένδυσης) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 mm. Αν τα τακάκια φρένων είναι φθαρμένα κάτω από το μοτίβο εγκοπών, πρέπει να απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο για να τα αλλάξει.

6. ΟΤΑΝ ΤΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ

Πριν την οδήγηση, να θυμάστε πάντα να τρομπάρετε τον μοχλό/πεντάλ φρένων αρκετές φορές μέχρι να νιώσετε την επαφή.

Συνιστάται πάντα να αναζητάτε βοήθεια από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.