

(CZECH)

POKYNY K MONTÁŽI BRZDOVÝCH DESTIČEK VŠECH TYPŮ PODLÉHAJÍCÍCH SCHVÁLENÍ ECE R90 PRO ZNAČKU BRZDOVÝCH DESTIČEK PROWORKS.

Příloha 6: Pokyny k montáži

Typ: Všechny typy brzdových destiček.

1. OČISTĚTE VNITŘNÍ ČÁST BRZDOVÉHO TŘMENU

Čistěte stlačeným vzduchem, který odstraní veškerý nahromaděný brzdový prach. Práci provádějte venku a používejte při tom masku a ochranné brýle.

2. ZKONTROLUJTE, ZDA NEUNIKÁ BRZDOVÁ KAPALINA

Zkontrolujte okolí pístků ve třmenu a dále zkontrolujte, zda brzdy nedrhnou, když otočíte kolem. Kolo se musí volně otáčet. Pokud se vyskytnou netěsnosti nebo brzdy drhnou, je načasе renovovat brzdové třmeny použitím nových pístků, těsnění, kluzných čepů, botek atd.

3. ZAJISTĚTE, ABY BRZDOVÉ KAPALINY BYLY VYMĚNĚNY DLE DOPORUČENÝCH INTERVALŮ

Brzdová kapalina časem absorbuje vodu, což může vést ke ztrátě brzdného účinku! Pokud kapalina nebyla dlouhou dobu vyměněna nebo jezdíte agresivně, je vždy lepší měnit kapalinu častěji než riskovat, že kvůli ztrátě brzdného účinku dojde k nárazu.

4. ZKONTROLUJTE, ZDA BRZDOVÉ KOTOUČE A BRZDOVÉ DESTIČKY NEJSOU OPOTŘEBOVANÉ

Minimální tloušťka kotouče je obvykle vytištěna nebo vyryta na brzdovém kotouči. Pokud ne, podívejte se do servisní příručky. Pokud jsou kotouče příliš opotřebené, doporučujeme při montáži nových kotoučů vyměnit i brzdové destičky. Ohledně výměny kotoučů a destiček se obraťte na svého místního prodejce."

5. ZKONTROLUJTE VYOBRAZENÍ DRÁŽEK NA BRZDOVÝCH DESTIČKÁCH

Pokud na povrchu brzdových destiček nejsou žádné drážky, použijte posuvné měřítko a změřte tloušťku brzdových destiček na více místech. Výška třecího materiálu (nad ocelovou nosnou deskou) musí být nejméně 1,5 mm. Pokud jsou brzdové destičky opotřebené pod vyobrazení drážek, je na časе, abyste si je nechali vyměnit u svého místního prodejce.

6. KDYŽ BYLY BRZDOVÉ DESTIČKY VYMĚNĚNY

Nezapomeňte vždy několikrát sešlápnout brzdovou páku/pedál, dokud neucítíte kontakt, než vyjedete!

Vždy doporučujeme, abyste vyhledali pomoc v autorizovaném servisu.