

(ICELANDIC)

UPPSETNINGARLEIÐBEININGAR FYRIR BREMSUKLOSSA AF ÖLLUM GERÐUM SEM SKIPTA MÁLI FYRIR ECE R90 SAMÞYKKI FYRIR BREMSUKLOSSA AF VÖRUMERKI PROWORKS.

Viðauki 6: Uppsetningarleiðbeiningar

Gerð: Allar gerðir af bremsuklossum

1. AÐ HREINSA BREMSUBÚNAÐINN AÐ INNAN

Hreinsið með þjappuðu lofti, sem losnar við allt uppsafnað bremsuryk. Gerðu það úti og mundu að vera með grímu og hlífðargleraugu.

2. ATHUGA HVORT BREMSUVÖKVI LEKI

Athugaðu í kringum stimplana í þykktinni og athugaðu að hemlarnir bindast ekki þegar þú snýrð hjólinu. Hjólið ætti að snúast frjálsglega. Ef leka er eða bremsurnar festast er kominn tími til að endurnýja bremsudiskana með nýjum stimplum, innsiglum, renna pinna, hlífar o.s.frv.

3. GAKKTU ÚR SKUGGA UM AÐ SKIPT HAFI VERIÐ UM BREMSUVÖKVA Í SAMRÆMI VIÐ MÆLT TÍMABIL

Bremsuvökvi gleypir vatn með tímanum, sem getur leitt til þess að bremsa dofnar! Ef ekki hefur verið skipt um vökva í langan tíma eða þú hjólar á árásargjarnan hátt, þá er alltaf betra að skipta um vökva oftar en hætta er á því að hann bili vegna þess að hverfa.

4. ATHUGAÐU AÐ BREMSUDISKARNIR ÞÍNIR OG BREMSUKLOSSARNIR ERU EKKI SLITNIR

Lágmarksskífabykkt er venjulega prentuð eða grafin á bremsudiskinn. Ef ekki, sjáðu þjónustuhandbókina þína. Ef diskarnir eru of slitnir mælum við með því að skipta um bremsuklossa þegar nýir diskar eru festir. Hafðu samband við söluaðila á staðnum til að skipta um diska og púða.

5. ATHUGAÐU RIFSMYNSTUR BREMSUKLOSSA

Ef engar rifur eru á yfirborði bremsuklossa skaltu nota kvarða til að mæla þykkt bremsuklossa á mörgum stöðum. Hæð núningsefnisins (fyrir ofan stálplötu) ætti að vera að minnsta kosti 1,5 mm. Ef bremsuklossarnir eru slitnir undir grópmynstrinu er kominn tími til að láta söluaðila á staðnum breyta þeim.

6. ÞEGAR BÚIÐ ER AÐ SKIPTA UM BREMSUKLOSSA

Mundu alltaf að dæla bremsuhandfangi/pedali nokkrum sinnum þar til þú finnur fyrir snertingu áður en þú ferð að hjóla!

Við mælum alltaf með því að þú fáið aðstoð frá viðurkenndu verkstæði