



BITTE BEACHTEN!

Die Matte ist 4cm länger!

Bitte selber mit einem Cuttermesser direkt an der Rampe zuschneiden, für optimale Länge.

Benötigte Materialien für die Verschraubung der Matte an der Rampe:

- 5er Bohrer**
- M6 Gewindebohrer**
- Kreuzschraubendreher**

