

Plisseetür barrierefrei

Der Rahmen wird aus 3 Rahmenteilen zusammengesteckt. Die Schraubenlöcher in den Seitenschieben können bleibig vorgebohrt werden. Schließlich wird die Plisseetür seitlich in die Nische verschraubt. Nur eine flache Fußleiste wird bei der Montage am Boden verklebt.



Bemaßung

