


La façon la plus simple de se connecter.

FR

A Installer seulement après
réception de la confirmation
d'activation! 


- 
- 1. Brancher l'alimentation électrique**
 - 2. Brancher le câble DSL**
 - 3. Commencez à surfer!**

Sunrise

1





ON/OFF



Branchez d'abord l'alimentation électrique puis allumez la box.

2



Branchez l'extrémité du câble DSL sur le raccordement gris «DSL» de la box. L'autre extrémité se branche sur la prise téléphone dans le mur.



La fiche du câble DSL ne rentre pas dans la prise téléphone? Veuillez utiliser l'adaptateur fourni.

3



Tout est connecté? Lorsque les symboles sont allumés comme illustré, vous êtes en ligne. Cette opération peut prendre jusqu'à **10 minutes**.






2.4 GHz Name (SSID): Sunrise_2.4GHz_2FXXXX
5.0 GHz Name (SSID): Sunrise_5GHz_2FXXXX
WLAN & Login Password: rCCrz9496dnF

Connectez maintenant vos appareils aux deux réseaux (2.4 et 5 GHz). Vous trouverez les informations nécessaires sur la face inférieure de la box.

Aide supplémentaire sur www.sunrise.ch/sib-4
Plus simple encore: Scannez le code QR à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone ou d'une app de scan pour les codes QR afin d'accéder aux instructions.



Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, vous trouverez de **l'aide** ainsi que des **conseils et astuces** au verso de ce document.



Que dois-je faire?

J'ai effectué tous les branchements correctement mais **je n'ai pas Internet**.

Avez-vous reçu la confirmation d'activation? Avez-vous bien branché le câble DSL sur le raccordement gris «DSL» de la box?

Je ne trouve pas mes **données d'accès Wi-Fi** (WLAN).


Vous trouverez le nom du réseau (SSID) pour les fréquences 2.4 et 5 GHz ainsi que le mot de passe sur la face inférieure de la box ou sur l'étiquette ci-jointe. Vous y trouverez également un code QR pour vous connecter rapidement.

Les **LED** ne sont pas allumées.

Avez-vous branché le câble électrique correctement? La prise électrique est-elle sous tension? Avez-vous appuyé sur le bouton ON/OFF?

La **prise** de mon téléphone ne rentre pas dans la Sunrise Internet Box.

Veuillez utiliser l'adaptateur fourni.



Vous trouverez des instructions supplémentaires sur **www.sunrise.ch/sib-4**. Plus simple encore: scannez le code QR à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone ou d'une app de scan pour les codes QR afin d'accéder aux instructions.



Trucs et astuces



Vous pouvez assombrir les LED. Appuyez simultanément sur les deux boutons situés sur la face supérieure de la box pendant un bref instant.

Cela signifie que les LED:

- | | |
|--|---|
|  DSL/Fibre connecté |  DECT Téléphone DECT connecté |
|  Internet connecté |  Numéro de téléphone ok |
|  Installation en cours - ne pas interrompre |  Deuxième numéro de téléphone ok |
|  Service TV installé |  Wi-Fi (WLAN) 2.4 GHz |
|  Appareil USB connecté |  Wi-Fi (WLAN) 5 GHz |

Pour bénéficier d'une bonne qualité de WiFi, placez votre box à la verticale et dans un lieu aussi central que possible. N'installez pas votre box dans une armoire ou trop près d'un aquarium.



Si vous souhaitez personnaliser votre box veuillez ouvrir la page de configuration dans votre navigateur.

<http://sunrise.box>
<http://192.168.1.1>

Vous trouverez le mot de passe sur la face inférieure de votre Sunrise Internet Box.

Contenu de la livraison



Câble DSL



Adaptateur DSL



Adaptateur téléphonique



Câble électrique



Câble LAN (CAT 5e)



Sunrise Internet Box



Voici un aperçu du contenu de la livraison. Veuillez n'utiliser que les pièces fournies pour l'installation.