

Die häufigsten FEP – Fehlercodes bei Zahlungen

FEP 05	Zahlung abgelehnt	Bitte verwenden Sie ein anderes Zahlungsmittel .
FEP 12	Zahlung konnte nicht durchgeführt werden	Bitte wenden Sie sich an unseren <u>support@unzer.com</u> oder an unsere Service Hotline .
FEP 19	Limit für kontaktlose Zahlungen erreicht	Bitte führen Sie die Zahlung mit Karte einstecken erneut durch.
FEP 30	Formatfehler	Bitte wenden Sie sich an unseren <u>support@unzer.com</u> oder an unsere Service Hotline .
FEP 40	GläubigerID liegt nicht vor	Bitte wenden Sie sich an unseren <u>support@unzer.com</u> .
FEP 51	Limit überschritten	Bitte verwenden Sie ein anderes Zahlungsmittel .
FEP 55	PIN falsch	Bitte wiederholen Sie die Transaktion.
FEP 58 & 62	Profilanpassung notwendig	Bitte wenden Sie sich an unseren <u>support@unzer.com</u> oder an unsere Service Hotline .
FEP 65	Limit für kontaktlose Zahlungen erreicht	Bitte führen Sie die Zahlung mit Karte einstecken erneut durch.
FEP 75	PIN zu oft falsch eingegeben	Karteninhaber möchte sich bitte mit seiner Hausbank in Verbindung setzen.
FEP 80	Zahlung wurde nicht autorisiert	Bitte verwenden Sie ein anderes Zahlungsmittel .
FEP 82 & 83	Transaktion nicht zulässig	Bitte wenden Sie sich an unseren <u>support@unzer.com</u> oder an unsere Service Hotline .
FEP 88	Karte kann nicht kontaktlos genutzt werden	Bitte führen Sie die Zahlung mit Karte einstecken erneut durch.
FEP 91	Autorisierungssystem nicht verfügbar	Wir bitten Sie um Geduld.
FEP 91 & 96	Keine manuellen Kreditkartenzahlungen möglich	Bitte führen Sie die Zahlung mit Karte einstecken oder kontaktlos erneut durch.