

CC300 plus

Netzwerkkonfiguration



ENGEL
be the first

Schritt für Schritt Anleitung

1. Schritt – Netzkabel anschließen

Der Netzwerkanschluss befindet sich bei der CC300 plus im Schaltschrank der Maschine. Dort ist ein Netzwerkrouter verbaut, auf welchem am „WAN“ Port eine RJ45 Schnittstelle zur Verbindung mit dem lokalen Netzwerk, zur Verfügung steht.



Dies ist die einzige dafür vorgesehene Schnittstelle der Maschine. Bitte stellen Sie sicher, dass das Kabel hierüber, z.B. zum EDGE device, verbunden wird.

2. Schritt – Anmelden mit Benutzerlevel 11

Bitte melden Sie sich an der Steuerung mit einem Benutzer mit zumindest Benutzerlevel 11 an.

3. Schritt – Starten der Serviceapplication

Aufgaben >  Systemeinstellungen >  Systemverwaltung



4. Schritt – Zu Netzwerkeinstellungen navigieren



5. Schritt – Netzwerkeinstellungen festlegen

Achtung! Rücksprache mit Ihrer IT notwendig.

Netzwerktyp	kann zwischen DHCP oder statisch gewählt werden
IP-Adresse, Subnetzmaske	sind zusätzlich beim Netzwerktype statisch verpflichtend zu konfigurieren
DNS-Server	verpflichtend (sollte keiner verwendet werden, empfehlen wir dieselbe Adresse wie im IP-Adress-Feld einzutragen)
Standardgateway	verpflichtend (sollte keines verwendet werden, empfehlen wir dieselbe Adresse wie im IP-Adress-Feld einzutragen)

Wichtig!

Folgende IP-Adressbereiche werden bereits durch ENGEL verwendet und können daher nicht als IP-Adresse der Maschine festgelegt werden.

Maschinensteuerung	IP-Subnetz
CC100	192.168.0.0/24 -> alle Softwareversionen
CC200	192.168.51.0/24 -> alle Softwareversionen 192.168.1.0/24 -> bis zur Softwareversion V3.00.00 192.168.83.0/24 -> seit Softwareversion V3.00.01
CC300	192.168.100.0/24 -> alle Softwareversionen 192.168.101.0/24 -> alle Softwareversionen 192.168.102.0/24 -> alle Softwareversionen bei KEBA Panel 192.168.110.0/24 -> alle Softwareversionen

Kommunikationsprobleme? Wechseln Sie zum Reiter „Firewall“ und überprüfen dort, ob der Port 22 eingetragen ist. Sollte das nicht der Fall sein, kann der Port mit Benutzerlevel 13 aktiviert werden.

15 Anpassen der Netzwerkkonfiguration

Netzwerk

Anzeigen

EDGE Device

Firewall

15.3 Firewall

Einstellungen für gesperrte Verbindungen und Portweiterleitungen

!

Eine Änderung der Firewall Einstellungen erfordert beim Verlassen der Serviceapplication einen Neustart der Steuerung

Typ Konfiguration

Portweiterleitung

Legende

Hinzugefügt

Geändert

Zum Entfernen markiert

	Port Nummer	Weiterleiten zu Port	IP-Adresse	Beschreibung
	22	22	192.168.100.1	no_comment

Eingehender Port

0 - 65535

Weiterleiten zu Port

0 - 65535

IP Adresse

ex.: 192.168.100.1

Beschreibung

Hinzufügen

Verwerfen

ENGEL

CC300 plus | 2026-01 | Seite 5 von 5