

# E-LADESTATIONEN

## ANLEITUNG

### 1. Fahrzeug anschließen

- **Wallbox** (Ladepunkt 1–7)  
Nehmen Sie das fest installierte Typ-2-Ladekabel von der Säule und stecken Sie es fest in die Ladebuchse Ihres Fahrzeugs ein.
- **Schnelllader** (Ladepunkt 8–11)  
Nehmen Sie das fest installierte CCS-Kabel von der Säule und stecken Sie es fest in die Ladebuchse Ihres Fahrzeugs ein.

### 2. Autorisierung & Start

Wählen Sie Ihren bevorzugten Weg, um den Ladevorgang freizuschalten:

- **Zentrales Kartenterminal (Ad-Hoc)**
  1. Gehen Sie zum Terminal vor den Parkplätzen.
  2. Wählen Sie am Display Ihre Ladepunkt-Nummer (1–11).
  3. Halten Sie Ihre Kreditkarte, Girocard oder Smartphone (Apple/Google Pay) vor das Lesegerät. Der Betrag wird autorisiert und der Ladevorgang startet.
- **Ladekarte/RFID**  
Halten Sie Ihre RFID-Karte direkt an den Leser der jeweiligen Wallbox oder Ladesäule.
- **QR-Code**  
Scannen Sie den QR-Code direkt am Ladepunkt mit Ihrem Smartphone und folgen Sie den Zahlungsanweisungen im Browser.

### 3. Ladevorgang beenden

- Beenden Sie den Ladevorgang manuell an Ihrem Fahrzeug (per Taste oder App).
- Der Stecker wird automatisch entriegelt. Bei den Wallboxen ziehen Sie bitte auch Ihr eigenes Kabel wieder ab.

## PREISE & BEZAHLUNG

- **Zentrales Terminal (Ad-Hoc):** Der Preis wird Ihnen vor dem Start direkt am Display des Terminals angezeigt.
- **Ladekarten/Apps (Roaming):** Es gelten die Tarife Ihres jeweiligen Ladekarten-Anbieters. Bitte prüfen Sie die Kosten vorab in Ihrer Lade-App.

## LADEPUNKT-ÜBERSICHT

Nr.	Typ	Max. Leistung	Info
1 - 6, 9	KEBA P30	11 kW	AC-Wallbox
7	Alpitronic HYC	75 kW	DC-Schnelllader
8	Alpitronic HYC	75 kW	DC-Schnelllader
10	Alpitronic HYC	150 kW / 75 kW*	DC-Schnelllader
11	Alpitronic HYC	150 kW / 75 kW*	DC-Schnelllader

## SUPPORT & HILFE

Bei technischen Problemen oder Fragen erreichen Sie uns unter: +43 732 671314-0 von  
 MO – DO: 08:00 – 18:00 Uhr  
 FR: 08:00 – 12:00 Uhr.

Außerhalb unserer Öffnungszeiten erreichen Sie uns unter +43 800 204088.

