

Tabella degli elementi riscaldanti adatti ai singoli tipi di accumulatori

Con il tipo e il numero di anodi di protezione integrati



		Installazione nel manicotto per riscaldamento elettrico								Installazione tramite flangia di revisione Coperchio a flangia e guarnizione necessari** 1 - DN 110 2 - DN 180								Installazione tramite flangia di revisione								Installazione tramite flangia di revisione È necessario un adattatore a flangia*** r - DN 110 / DN 180											
		EEHR								EEHR								EFHR								EFHR											
		2,0	2,5	3,0	3,8	4,5	6,0	7,5	9,0	2,0	2,5	3,0	3,8	4,5	6,0	7,5	9,0	4,0	6,0	8,0	10	16	19	25	35	4,0	6,0	8,0	10	16	19	25	35				
Tipo di serbatoio di accumulo	Cod. art.	9126474	9126475	9126476	9126477	9126478	9126479	9126480	9126481	9126474	9126475	9126476	9126477	9126478	9126479	9126480	9126481	9116314	9116315	9116316	9116317	9116501	9116502	9115569	9126720	9116314	9116315	9116316	9116317	9116501	9116502	9115569	9126720	Tipo di anodo			
Storatherm Aqua																																					
AF 150/1M_A	7355100	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 200/1M_A	7355200	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 300/1M_A	7355300	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 400/1M_A	7355400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 500/1M_A	7355500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 150/1M_B	7861600	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 200/1M_B	7861700	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 200/1M_C	7847600	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 300/1M_B	7861800	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 400/1M_B	7861900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 400/1M_C	7847800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 500/1M_B	7862000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 500/1M_C	7847900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 750/1_C	7848000	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x	2 × Mg			
AF 1000/1_C	7848100	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	r	r	r	r	x	x	x	x	2 × Mg				
AF 1500/1_C	7848200	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	FSA			
AF 2000/1_C	7848300	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	FSA			
AF 3000/1	7848400	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	FSA			
Storatherm Aqua Solar																																					
AF 200/2_A	7355600	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 300/2_A	7355700	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 400/2_A	7355800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 500/2_A	7355900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 200/2_B	7862100	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 200/2_C	7848800	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 300/2S_B	7862200	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 300/2S_C	7849000	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 300/2_B	7849800	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	1	1	1	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 400/2_C	7849100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 400/2_B	7862300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 500/2_B	7862400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 500/2_C	7849200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 750/2_C	7849300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x	1 × Mg			
AF 1000/2_C	7849400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x	1 × Mg				
AF 1500/2_C	7849500	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	FSA			
AF 2000/2_C	7849600	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	FSA			
AF 3000/2	7849700	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	FSA			

* Mg = Magnesio, FSA = rivestito in titanio



		Installazione nel manicotto per riscaldamento elettrico								Installazione tramite flangia di revisione Coperchio a flangia e guarnizione necessari** 1 - DN 110 2 - DN 180								Installazione tramite flangia di revisione								Installazione tramite flangia di revisione È necessario un adattatore a flangia*** r - DN 110 / DN 180									
		EEHR								EEHR								EFHR								EFHR									
		2,0	2,5	3,0	3,8	4,5	6,0	7,5	9,0	2,0	2,5	3,0	3,8	4,5	6,0	7,5	9,0	4,0	6,0	8,0	10	16	19	25	35	4,0	6,0	8,0	10	16	19	25	35		
Tipo di serbatoio di accumulo	Cod. art.	9126474	9126475	9126476	9126477	9126478	9126479	9126480	9126481	9126474	9126475	9126476	9126477	9126478	9126479	9126480	9126481	9116314	9116315	9116316	9116317	9116501	9116502	9115569	9126720	9116314	9116315	9116316	9116317	9116501	9116502	9115569	9126720	Tipo di anodo*	
Storatherm Aqua Heat Pump																																			
AH 150/1_B	7864600	✓	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg	
AH 200/1_B	7864700	✓	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg	
AH 300/1S_B	7864000	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg
AH 400/1_B	7864100	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg
AH 500/1_B	7864200	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg
AH 750/1_C	7845800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x	x	1 x Mg
AH 1000/1_C	7845900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x	x	1 x Mg
Storatherm Aqua Load																																			
AL 300/R_C	7844400	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg	
AL 500/R_C	7844500	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg	
AL 750/R_C	7844600	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x	x	1 x Mg
AL 1000/R_C	7844700	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x	x	1 x Mg
Storatherm Aqua R4																																			
AL 300/R2_C	7353100	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg	
AL 500/R2_C	7353200	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg	
AL 750/R2_C	7353300	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x	x	1 x Mg
AL 1000/R2_C	7353400	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x	x	1 x Mg
Storatherm Aqua R3																																			
AL 1500/R3_C	7845100	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	x	2 x Mg
AL 2000/R3_C	7845200	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	x	2 x Mg
Storatherm Aqua R4																																			
AL 3000/R4	7845400	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	x	2 x Mg
AL 4000/R4	7845480	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	x	3 x Mg
AL 5000/R4	7845490	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	x	4 x Mg

* Mg = Magnesio

Aggiunte all'installazione della tabella

**** Installazione tramite flangia di revisione**
Coperchio a flangia e guarnizione necessari

1

 Coperchio a flangia 1 1/2" DN 110 (LK 150),
Cod. art. 5418300
Guarnizione a flangia DN 110, Cod. art. 5410200

2

 Coperchio a flangia 1 1/2" DN 180 (LK 225),
Cod. art. 5418400
Guarnizione a flangia DN 180, Cod. art. 5416000

***** Installazione tramite flangia di revisione**

r

 È necessario un adattatore a flangia
DN 110 / DN 180 (LK 150 / LK225),
Cod. art. 5402400

Tabella degli elementi riscaldanti adatti ai singoli tipi di accumulatori



		Installazione nel manicotto per riscaldamento elettrico								Installazione tramite flangia di revisione Coperchio a flangia e guarnizione necessari** 1 - DN 110 2 - DN 180								Installazione tramite flangia di revisione								Installazione tramite flangia di revisione È necessario un adattatore a flangia*** r - DN 110 / DN 180								
		EEHR								EEHR								EFHR								EFHR								
		2,0	2,5	3,0	3,8	4,5	6,0	7,5	9,0	2,0	2,5	3,0	3,8	4,5	6,0	7,5	9,0	4,0	6,0	8,0	10	16	19	25	35	4,0	6,0	8,0	10	16	19	25	35	
Tipo di serbatoio di accumulo	Cod. art.	9126474	9126475	9126476	9126477	9126478	9126479	9126480	9126481	9126474	9126475	9126476	9126477	9126478	9126479	9126480	9126481	9116314	9116315	9116316	9116317	9116501	9116502	9115569	9126720	9116314	9116315	9116316	9116317	9116501	9116502	9115569	9126720	
Storatherm Heat Mini																																		
H 25	7352520	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 50	7352530	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 100	7352550	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 150	7352560	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 200	7352570	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Storatherm Heat																																		
H 300/R	7783600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	1	1	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
H 500/R	7783800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	1	1	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
H 800/R	7784005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	1	1	1	1	1	1	1	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
H 1000/R	7784205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	1	1	1	1	1	1	1	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
H 1500/R	7784400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
H 2000/R	7784600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
H 3000/R	7788200	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
H 4000/R	7788500	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
H 5000/R	7788800	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
HF 300_C	7839100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HF 500_C	7839200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HF 800_C	7839300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HF 1000_C	7839400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HF 1500_C	7839500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HF 2000_C	7839600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HF 300/R_C	7842000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	1	1	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
HF 500/R_C	7842100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	1	1	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
HF 800/R_C	7842200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	1	1	1	1	1	1	1	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
HF 1000/R_C	7842300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	1	1	1	1	1	1	1	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
HF 1500/R_C	7842400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
HF 2000/R_C	7842500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
H 300/1	7783700	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 500/1	7783900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 800/1	7784115	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 1000/1	7784315	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 1500/1	7784500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 2000/1	7784700	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 3000/1	7788300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 4000/1	7788600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 5000/1	7788900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

* necessario: riduttore da 2" a 1 1/2" sul manicotto



		Installazione nel manicotto per riscaldamento elettrico									Installazione tramite flangia di revisione Coperchio a flangia e guarnizione necessari** 1 - DN 110 2 - DN 180									Installazione tramite flangia di revisione								Installazione tramite flangia di revisione È necessario un adattatore a flangia*** r - DN 110 / DN 180							
		EEHR									EEHR									EFHR								EFHR							
		2,0	2,5	3,0	3,8	4,5	6,0	7,5	9,0	2,0	2,5	3,0	3,8	4,5	6,0	7,5	9,0	4,0	6,0	8,0	10	16	19	25	35	4,0	6,0	8,0	10	16	19	25	35		
Tipo di serbatoio di accumulo	Cod. art.	9126474	9126475	9126476	9126477	9126478	9126479	9126480	9126481	9126474	9126475	9126476	9126477	9126478	9126479	9126480	9126481	9116314	9116315	9116316	9116317	9116501	9116502	9115569	9126720	9116314	9116315	9116316	9116317	9116501	9116502	9115569	9126720		
Storatherm Heat																																			
HF 300/1_C	7843200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HF 500/1_C	7843300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HF 800/1_C	7843400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HF 1000/1_C	7843500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HF 1500/1_C	7843600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HF 2000/1_C	7843700	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
H 500/R2	7351700	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x		
H 800/R2	7351800	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	r	r	r	r	x	x	x	x	
H 1000/R2	7351900	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	r	r	r	r	x	x	x	x	
H 1500/R2	7352700	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	
HF 500/R2_C	7353500	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x		
HF 800/R2_C	7353600	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	r	r	r	r	x	x	x	x	
HF 1000/R2_C	7353700	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	r	r	r	r	x	x	x	x	
HF 1500/R2_C	7353800	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	
Storatherm Heat Combi																																			
HC 500/1_C	7859200	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HC 800/1_C	7859300	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HC 1000/1_C	7859400	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HC 1500/1_C	7859500	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HC 500/2_C	7859600	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HC 800/2_C	7859700	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HC 1000/2_C	7859800	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Aggiunte all'installazione della tabella

**** Installazione tramite flangia di revisione**
Coperchio a flangia e guarnizione necessari

1

Coperchio a flangia 1 1/2" DN 110 (LK 150),
Cod. art. 5418300
Guarnizione a flangia DN 110, Cod. art. 5410200

2

Coperchio a flangia 1 1/2" DN 180 (LK 225),
Cod. art. 5418400
Guarnizione a flangia DN 180, Cod. art. 5416000

***** Installazione tramite flangia di revisione**

r

È necessario un adattatore a flangia
DN 110 / DN 180 (LK 150 / LK 225),
Cod. art. 5402400