



Vast bellen instellingen bij gebruik eigen modem

Om Vast Bellen op je eigen modem te kunnen gebruiken, heb je in ieder geval een SIP-proxy, een SIP username en een SIP wachtwoord nodig. De overige instellingen staan vaak al goed. Als Vast Bellen niet werkt, of als de geluidskwaliteit slecht is, controleer dan ook deze instellingen.

SIP Proxy server address:	voip.t-mobilethuis.nl
SIP username:	Log in op My T-Mobile Thuis om je unieke SIP username te vinden. Deze staat onder de instellingen voor Bellen.
SIP password:	Log in op My T-Mobile Thuis om zelf een SIP wachtwoord te kiezen. Deze optie staat onder de instellingen voor Bellen. Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen en bewaren van een veilig wachtwoord. Gesprekskosten veroorzaakt door misbruik van je gegevens na het wijzigen van je SIP password worden niet vergoed.
Primair compressie type:	G.711a
Secundair compressie type:	G.722
Tertiair compressie type:	G.711u
Bediening van spreek volume:	Middel
Luister volume regelaar:	Middel
G.168 (Echo-annulering):	Inschakelen
RTP Start – eind poort:	40000 – 40018
DTMF-modus:	PCM
Transport Type:	UDP
SIP DSCP Markeringsinstelling:	46
RTP DSCP Markeringsinstelling:	46
Vervaltermijn van SIP-registratie:	3600 seconden
Mislukte timer voor opnieuw proberen van SIP-registratie:	1800 seconden
Sessie verloopt:	900 seconden
Min-SE :	600 seconden