

Il presente documento contiene importanti avvertenze, istruzioni e informazioni volte a ridurre al minimo i pericoli associati all'uso dei sistemi di videocamera di Axon Enterprise, Inc. (Axon). Tali istruzioni e avvertenze sono per la tutela dell'utilizzatore e la sicurezza altrui. **Leggere l'intero documento prima di utilizzare qualsiasi sistema Axon.** Le presenti avvertenze e istruzioni sono in vigore dal **28 gennaio 2026** e sostituiscono tutte le versioni precedenti. Le avvertenze più aggiornate sono inoltre disponibili online sul sito www.axon.com.

1. **Leggere e seguire le indicazioni.** Prima di utilizzare qualsiasi sistema Axon, leggere, comprendere e rispettare le istruzioni, i manuali, le avvertenze e i relativi materiali di addestramento pertinenti. La mancata osservanza di tale norma può aumentare il rischio di gravi lesioni, malfunzionamenti del sistema o perdita di dati.
2. **Rispettare le leggi, i regolamenti e le linee guida dell'agenzia.** Utilizzare i sistemi Axon solo in conformità con le normative federali, statali e locali applicabili, nonché con altri regolamenti o requisiti legali.

Il presente documento utilizza un riquadro di avvertenza per segnalare avvertenze specifiche:



AVVISO

Questo riquadro di avvertenza indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare incendi, scosse elettriche, danni, malfunzionamenti del sistema, morte o lesioni personali.



ATTENZIONE

Questo riquadro di avvertenza indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata od osservata, può causare lesioni lievi o moderate.

Le avvertenze possono essere seguite da istruzioni e informazioni che aiutano a evitare il pericolo e a migliorare la sicurezza.



AVVISO! AMBIENTI POTENZIALMENTE ESPLOSIVI

La mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza può causare incendi, scosse elettriche, danni, malfunzionamenti del sistema, morte o lesioni personali. **Ambienti potenzialmente esplosivi.** L'energia elettrica in un'area potenzialmente esplosiva può causare un'esplosione o un incendio, con conseguenti lesioni gravi o persino la morte. Le aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, contrassegnate in modo chiaro. Potenziali aree possono includere: aree di rifornimento di carburante (come stazioni di servizio); zone sottocoperta delle navi; strutture di trasferimento o stoccaggio di carburante o sostanze chimiche; veicoli che utilizzano gas di petrolio liquefatto (come propano o butano); aree in cui l'aria contiene sostanze chimiche o particelle (come granelli, polvere o polveri metalliche); e qualsiasi altra area in cui viene normalmente raccomandato di spegnere il motore del veicolo. Le videocamere e i sensori Axon Axon contengono una tecnologia di trasmissione wireless che trasferisce radiofrequenze via etere, come forma di trasferimento di energia. La trasmissione wireless è stata giudicata un fattore di rischio nell'ignizione di ambienti esplosivi. In situazioni in cui l'operatore della videocamera Axon debba accedere a un ambiente potenzialmente esplosivo, Axon raccomanda all'utente di prestare cautela



AVVISO! AMBIENTI POTENZIALMENTE ESPLOSIVI

in eccesso, piuttosto che in difetto, e di spegnere il dispositivo prima di entrare nell'ambiente esplosivo. In questa situazione, le videocamere e i sensori Axon devono essere trattati allo stesso modo di un telefono cellulare.



AVVISO! MAGNETI AL NEODIMIO IN TERRE RARE

La mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza può causare incendi, scosse elettriche, danni, malfunzionamenti del sistema, morte o lesioni personali. **Magneti al neodimio.** Il supporto magnetico Axon contiene un magnete in neodimio che emette potenti campi magnetici che possono influire su pacemaker, ICD (defibrillatori impiantabili), VNS (stimolatori del nervo vago) e altri dispositivi medici elettrici impiantati. Molti di questi dispositivi sono realizzati con una funzionalità che li disattiva quando entrano in contatto con un forte campo magnetico. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non disattivare inavvertitamente tali dispositivi quando si è in prossimità del supporto magnetico Axon. **Le persone portatrici di pacemaker, ICD, VNS o altri dispositivi medici elettrici impiantati non devono indossare il supporto magnetico Axon.**



AVVISO! AMBIENTI UMIDI

Non esporre i cavi a umidità, neve, pioggia o altri liquidi. Collegare l'estremità di un cavo bagnato a un altro componente di un sistema Axon può causare incendi, cortocircuiti elettrici, scosse elettriche o lesioni.



AVVISO! UTILIZZO DI AXON DOCK E DOCKING STATION PER DISPOSITIVI TASER

La mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza può causare incendi, scosse elettriche, danni, malfunzionamenti del sistema, morte o lesioni personali. **Segnalazioni di pericoli elettrici.** Al fine di ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone durante l'utilizzo di qualsiasi Dock, seguite le precauzioni di base, incluso quanto segue:

- Effettuare il collegamento a una presa a 3 poli con messa a terra e non rimuovere il polo di terra.
- Verificare che la presa sia installata secondo le normative elettriche locali applicabili.
- Non utilizzare un adattatore o una prolunga.
- Scollegare l'alimentazione e verificare che sia scollegata prima di effettuare interventi di manutenzione.
- Tenere lontano da acqua, altri liquidi, sostanze corrosive e materiali e vapori infiammabili, come benzina. Tenere lontano da fonti di elettricità statica. L'elettricità statica può causare danni al dock o provocarne un malfunzionamento.
- In caso di scarica elettrostatica o fluttuazioni di tensione, sarà necessario spegnere e riaccendere l'unità per ripristinarne la piena funzionalità.



ATTENZIONE! UTILIZZO DI AXON DOCK

Manutenzione. In mancanza di manutenzione adeguata del Dock, è possibile che il sistema subisca malfunzionamenti o non funzioni in modo ottimale.

Per ridurre il rischio di malfunzionamenti, inclusi guasti o perdita di dati:

1. **Ancoraggio e installazione.** I Dock devono essere posizionati saldamente su una superficie piana; in caso di ancoraggio (ad esempio, a parete o su un'altra superficie rigida e stabile), assicurarsi di utilizzare strumentazione idonea. Di seguito sono riportate le linee guida per l'installazione:
 - Rispettare i regolamenti e i codici in materia di edilizia ed energia elettrica applicabili, locali e non;
 - Effettuare l'installazione in un'area con alimentazione e climatizzazione ridondante;
 - Installare in un'area con una temperatura ambiente compresa 5 °C e 27 °C (41 °F e 80 °F);
 - Lasciare uno spazio adeguato attorno a tutti i lati del dock per una ventilazione idonea e per le manovre attorno ad esso, senza che vi siano persone od oggetti d'intralcio;
 - Non esporre cavi o fili che possono rappresentare un pericolo di inciampo; e
 - Se montato a parete, fissatelo con prigionieri a parete o con tasselli per cartongesso o calcestruzzo, in base alle esigenze.
2. **Solo per uso in ambienti interni.** Il Dock è realizzato unicamente per uso interno. Installare il Dock al coperto, lontano da umidità eccessiva, liquidi, sostanze corrosive o calore, polvere, luce diretta del sole, acqua o altri fattori ambientali negativi. Le installazioni all'interno di veicoli possono esporre il Dock a calore eccessivo.
3. **Evitare il contatto con acqua, altri liquidi e luoghi umidi.** Non installare il Dock in prossimità di liquidi, acqua o tubature. Non bagnare il Dock. Non collegare al Dock videocamere o cavi bagnati.



AVVISO! UTILIZZO DEL SISTEMA AXON

La mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza può causare incendi, scosse elettriche, danni, malfunzionamenti del sistema, morte o lesioni personali.

Al fine di evitare potenziali lesioni, malfunzionamenti o compromissioni del sistema, prendere le seguenti precauzioni:

1. **Manipolazione dei componenti.** Assicurarsi che siano stati effettuati i collegamenti adeguati tra i componenti Axon (ad es., che la videocamera Axon sia correttamente inserita nel Dock). Evitare di far cadere, schiacciare, smontare, deformare, aprire, incenerire o inserire corpi estranei nei componenti del sistema Axon. Non lasciare i cavi sul pianale di veicoli o sul pavimento di edifici. Non chiudere una porta su un cavo.
2. **Non utilizzare cavi danneggiati.**
3. **Utilizzare in modo sicuro.** Prestare cautela e attenzione durante l'uso di un sistema Axon, incluso quando si guida un veicolo, utilizza una bicicletta o altri mezzi di trasporto, quando ci si relaziona con individui potenzialmente violenti o nella gestione di situazioni pericolose o potenzialmente pericolose. Se si utilizza un sistema Axon durante la guida di un mezzo di trasporto, tenere a mente le seguenti linee guida:

- Non prendere appunti, cercare informazioni, regolare la videocamera né effettuare qualsiasi altra attività che richieda o distolga attenzione. Prestare piena attenzione alla guida e alla strada. L'utilizzo di un dispositivo mobile o di un terminale dati mobile (MDT) durante la guida può costituire una distrazione.
 - Familiarizzare con il sistema Axon e le relative funzionalità.
 - Posizionare la videocamera del sistema Axon e i pulsanti di attivazione a portata di mano.
4. **Navigare in modo sicuro.** Se il sistema Axon è abbinato o combinato con un telefono o dispositivo mobile o MDT ed è dotato di applicazioni che offrono mappe, voci bussola digitale, indicazioni stradali, monitoraggio localizzato o assistenza alla navigazione, tali applicazioni devono essere utilizzate unicamente per un'assistenza di base alla navigazione e non deve essere fatto affidamento su di esse per determinare ubicazioni precise, prossimità, distanza o direzione. Le mappe, bussola digitale, indicazioni stradali e applicazioni localizzate fornite da Axon dipendono dai dati raccolti e dai servizi forniti da terze parti. Tali servizi dati sono soggetti a modifiche, potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche o potrebbero non essere accurati, determinando l'indisponibilità, l'inaccuratezza o l'incompletezza di mappe, voci bussola digitale, indicazioni stradali o informazioni localizzate. Confrontare le informazioni fornite dai sistemi Axon con l'ambiente circostante e fare riferimento ai segnali stradali per risolvere eventuali discrepanze.
 5. **Sicurezza di cavi e attacchi.** Se il sistema dovesse provocare disagio fisico, interrompere l'utilizzo o trovare un modo alternativo di indossare l'attrezzatura. Non avvolgere mai i cavi attorno al collo.
 6. **Prevenire danni all'udito.** Se una videocamera Axon Flex o Axon Flex 2 viene montata vicino alla testa e utilizzata a volume elevato, potrebbero verificarsi danni, menomazioni o perdita dell'udito, che potrebbero essere permanenti. Impostare il volume a un livello sicuro e confortevole. Tenere presente che, nel corso del tempo, è possibile che assuefarsi a un volume superiore che può sembrare normale, ma che può causare danni all'udito.
 7. **Pericoli di soffocamento.** I sistemi Axon contengono piccole parti che possono costituire un pericolo di soffocamento. Tenere i sistemi Axon e i relativi accessori lontano da bambini piccoli.
 8. **Movimenti ripetitivi.** Quando si effettuano attività ripetitive, come digitare su un telefono o un dispositivo mobile, è possibile che si avverta un'occasionale disagio, che può creare lesioni, incluse lesioni permanenti, a mani, polsi, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Fare pause frequenti e, in caso di disagio durante o dopo l'uso, interrompere l'uso e consultare un medico.
 9. **Utilizzare solo componenti, batterie e accessori approvati da Axon.** Con i sistemi è necessario utilizzare solo componenti, batterie e accessori approvati da Axon. I danni causati dall'utilizzo di componenti, batterie o accessori non approvati da Axon comporteranno l'annullamento della garanzia. L'uso di componenti non approvati da Axon può causare malfunzionamenti e sottoporre l'utente o altre persone al rischio di lesioni.



AVVISO! VIDEOCAMERA FRONTALE AXON FLEET 3

Le videocamere Axon Fleet 3 possono surriscaldarsi durante il funzionamento, soprattutto se esposte a temperature ambiente elevate. Prestare attenzione

quando si tocca la superficie della videocamera per evitare il rischio di ustioni.

AVVISO! BATTERIE

La mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza può causare incendi, scosse elettriche, danni, malfunzionamenti del sistema, morte o lesioni personali. Danni o uso improprio delle batterie possono provocare incendi, scosse elettriche, danni, malfunzionamenti del sistema, perdita di dati o lesioni personali.

Al fine di evitare potenziali lesioni, fuoriuscite, surriscaldamento o esplosioni delle batterie, prendere le seguenti precauzioni:

- 1. Non sostituire le batterie del sistema Axon Flex o Axon Flex 2, della videocamera Axon Body, Axon Body 3, Axon Body 4 o dell'alimentatore Axon Fleet.** Le batterie del sistema Axon Flex o Axon Flex 2, della videocamera Axon Body e dell'alimentatore Axon Fleet non sono progettate per la sostituzione. NON tentare di sostituire tali batterie. Le batterie della videocamera Axon Body 2 possono essere sostituite esclusivamente con batterie approvate da Axon.
- 2. Evitare temperature estreme.** Non esporre la batteria a calore o freddo eccessivi, acqua, altri liquidi o sostanze corrosive. Non utilizzare o lasciare le batterie delle videocamere indossabili accanto a una fonte di calore o a temperature molto elevate (ad esempio, fuoco, stufe, luce del sole diretta o all'interno di un veicolo in condizioni climatiche estremamente calde). In caso contrario, la batteria può surriscaldarsi, causare un incendio o le sue prestazioni possono degenerare e la durata di funzionamento può ridursi. La batteria dell'alimentatore Axon Fleet è progettata per essere installata nell'abitacolo di un veicolo. Non installare l'alimentatore Axon Fleet nel vano motore, all'esterno di un veicolo o in qualsiasi posizione che possa esporlo continuamente a luce diretta del sole, acqua, altri liquidi o sostanze corrosive.
- 3. Evitare l'elettricità statica.** Tenere la batteria lontano da fonti di elettricità statica. L'elettricità statica può causare danni alla batteria, il che può comportare gravi lesioni.
- 4. Ricarica.** Durante la ricarica dell'attrezzatura Axon, utilizzare il Dock o una fonte di alimentazione approvata da Axon specifici per tale scopo. Non invertire i morsetti positivo (+) e negativo (-). Non collegare la batteria a una presa elettrica senza utilizzare un adattatore approvato da Axon. L'alimentatore Axon Fleet è progettato per essere ricaricato quando il motore del veicolo è in funzione. Non tentare di ricaricare l'alimentatore Axon Fleet con altri mezzi.
- 5. Manipolazione.** Assicurarsi che siano stati effettuati i collegamenti corretti tra l'attrezzatura Axon durante la ricarica o il docking di un componente Axon. Per prevenire rischi di incendio, ustioni o danni al pacco batterie, evitare: che un oggetto in metallo tocchi i contatti della batteria; di colpire o scagliare la batteria; di saldare direttamente la batteria o trapassarla con un chiodo o altri oggetti affilati; di smontare, mandare in cortocircuito o riscaldare le batterie; o di introdurre le batterie in una fiamma. Tali azioni possono causare un'esplosione della batteria, fuoriuscite della batteria, danni al sistema, lesioni o incendi.
- 6. Aspetto anomalo.** Se la batteria emette odore, genera calore, appare scolorita o deformata, o presenta qualsiasi altra anomalia durante l'uso, la ricarica o la conservazione, collocare immediatamente il componente Axon contenente

la batteria in un contenitore isolato, come ad esempio una scatola di metallo.

- 7. Evitare che l'acido della batteria venga a contatto con la pelle o con gli occhi.** Nel caso in cui l'acido della batteria venga a contatto con gli occhi a causa di una perdita della batteria, non sfregare gli occhi. Risciacquareli con acqua corrente pulita e consultare immediatamente un medico. Il contatto dell'acido della batteria con gli occhi o la pelle può causare gravi lesioni, compresa la perdita della vista.
- 8. Smaltimento.** Smaltire qualsiasi batteria in modo idoneo: contattare il fornitore del servizio di smaltimento locale in relazione alle restrizioni locali riguardo lo smaltimento o il riciclaggio di batterie. Non smaltire la batteria con fuoco o calore: la batteria potrebbe esplodere se introdotta nel fuoco. Non smaltire la batteria in acqua.

AVVISO! INSTALLAZIONI SU VEICOLI

La mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza può causare danni, malfunzionamenti del sistema, morte o lesioni personali.

Al fine di evitare potenziali lesioni o malfunzionamenti del sistema, prendere le seguenti precauzioni:

- 1. Ancoraggio e installazione.** Se il sistema Axon è installato nella cabina del veicolo (in posizione diversa rispetto al lato inferiore della console centrale), deve essere montato in modo permanente per evitare lesioni. Non installare un sistema Axon in posizioni che possano interferire con l'attivazione dell'airbag.
- 2. Evitare temperature estreme.** Non esporre il sistema Axon a calore o freddo eccessivi, acqua, altri liquidi o sostanze corrosive. Non installare il sistema Axon nel vano motore, all'esterno di un veicolo o in qualsiasi posizione che possa esporlo continuamente a luce diretta del sole, acqua, altri liquidi o sostanze corrosive.
- 3. Precauzioni per l'installazione di Axon Dock a bordo di un veicolo.** L'installazione di un Axon Dock su un veicolo può esporre il Dock a temperature eccessive. Le temperature all'interno del veicolo possono superare la soglia massima per la ricarica di un dispositivo Axon nel Dock.

AVVISO! SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

Non smontare. Per la gestione e lo smaltimento corretti, consultare le linee guida dell'agenzia.

ATTENZIONE! PERDITA DI DATI

Leggere e seguire le indicazioni. Attenersi sempre a istruzioni aggiornate, le avvertenze e i materiali di addestramento di Axon per ridurre al minimo i rischi e la perdita di dati.

Effettuare la corretta manutenzione del sistema. La mancata manutenzione o utilizzo del sistema Axon o Axon Dock ("Dock") in conformità con le istruzioni possono comportare un malfunzionamento del sistema o un funzionamento non corretto od ottimale. Il contenuto registrato nella memoria può risultare compromesso, distrutto o cancellato per errori operativi, malfunzionamenti del sistema o dell'unità o durante gli interventi di riparazione. Effettuare il backup e salvare tutti i contenuti importanti in base alle esigenze, dopo ciascun turno e prima di restituire l'unità per interventi di riparazione.



ATTENZIONE! PERDITA DI DATI

Installazione e aggiornamento del software. Installare il software Evidence Sync sul computer appropriato prima di tentare di trasferire i file da una videocamera Axon a un computer o ai servizi Axon Evidence (Evidence.com). Assicurarsi che sui componenti del sistema siano installati il software e il firmware più recenti.



ATTENZIONE! MANUTENZIONE

La mancata manutenzione o l'utilizzo inadeguato del sistema Axon possono comportare un malfunzionamento del sistema o un funzionamento non corretto od ottimale, incluso il mancato recupero dei dati e l'alterazione o la perdita dei dati stessi.

Per ridurre il rischio di malfunzionamenti, inclusi guasti, alterazione o perdita di dati:

- 1. Ricarica della batteria.** Le batterie del sistema Axon devono essere ricaricate prima dell'uso. Utilizzare solo caricabatterie, cavi di ricarica o unità Dock approvati da Axon. Tenere presente che una batteria può cessare di funzionare, non ricaricarsi, non mantenere la carica o deteriorarsi nel corso del tempo.
- 2. Aggiornare regolarmente firmware e software.** I sistemi Axon consentono l'aggiornamento del firmware e del software tramite i servizi Axon Evidence o il software Evidence Sync. È importante acquisire, aggiornare e mantenere l'aggiornamento software più recente. Il software attuale è disponibile tramite Axon Evidence.
- 3. Conservazione.** Non conservare il sistema Axon o i relativi accessori nelle seguenti posizioni o condizioni:
 - In qualsiasi luogo estremamente caldo, freddo o umido:
 - Le videocamere indossabili Axon non sono destinate all'uso a temperature superiori a 50 °C (122 °F) o inferiori a 20 °C (4 °F).
 - Le videocamere indossabili Axon non devono essere conservate in ambienti in cui è probabile che la temperatura superi i 35 °C (95 °F), ad esempio sotto la luce diretta del sole, vicino a stufe o all'interno di veicoli in condizioni climatiche estremamente calde, oppure esposte a temperature inferiori a -20 °C (-4 °F).
 - I sistemi Axon per applicazioni automobilistiche sono omologati per temperature diverse. Vedere la scheda tecnica appropriata.
 - Con la batteria completamente scarica.
 - Accanto a forti campi magnetici o vibrazioni meccaniche.
 - Tutti i dispositivi devono essere spenti prima di essere riposti.
- 4. Esposizione a magneti o campi magnetici.** Non utilizzare il sistema Axon nelle immediate vicinanze di magneti o campi magnetici non autorizzati, che possono causare l'accensione o lo spegnimento involontario della videocamera da parte del sistema Axon.
- 5. Evitare l'esposizione a condizioni umide.** Se un componente del sistema (inclusa la videocamera o il controller) viene bagnato o immerso in acqua, acqua di mare o altro liquido, NON utilizzare tale componente. Non tentare di asciugare il componente Axon con una fonte di calore esterna, come un forno a microonde o un asciugacapelli. Non collegare un cavo bagnato a una videocamera o a un caricabatterie. Non inserire in un Dock una videocamera bagnata. Non utilizzare un Dock umido.

Un componente Axon che abbia subito danni come conseguenza dell'esposizione a liquidi non è utilizzabile.

- 6. Riparazione o modifica.** Non tentare mai di riparare o modificare il sistema Axon da soli, se non come espressamente indicato nelle istruzioni operative specifiche del modello. La manutenzione deve essere unicamente effettuata da Axon o da un fornitore di assistenza autorizzato. Lo smontaggio del sistema Axon può causare danni non coperti dalla garanzia del prodotto. Per informazioni sull'assistenza, consultare il sito: www.axon.com.



ATTENZIONE! ONDE RADIO



Onde radio. I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvati in forma scritta dal produttore possono annullare il diritto dell'utente a usare la presente attrezzatura.

Il sistema Axon contiene un trasmettitore e ricevitore radio. È progettato e prodotto per non superare i limiti di emissioni per l'esposizione alle radiofrequenze stabiliti dalla Federal Communications Commission (FCC) del governo degli Stati Uniti., dal dipartimento Industry Canada (IC) e dalle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea (UE).

I limiti FCC formano parte integrante delle linee guida complete e definiscono i livelli ammessi di energia RF per la popolazione generale. Le linee guida FCC si basano su standard sviluppati da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso la valutazione periodica e approfondita di studi scientifici. Gli standard includono un sostanziale margine di sicurezza, progettato per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente da età e stato di salute. Prima che un modello di dispositivo sia disponibile per la vendita al pubblico, deve essere testato e certificato presso la FCC per garantire che non superi il limite stabilito dal requisito adottato dal governo per l'esposizione sicura.

I sistemi Axon sono stati testati e sono risultati conformi con i limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe A (Axon Dock) e Classe B (videocamere indossabili Axon), ai sensi della sezione 15 del regolamento FCC. Gli Axon Dock sono consigliati per installazioni commerciali e industriali. Le videocamere indossabili Axon sono progettate per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in ambienti residenziali. Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze elettromagnetiche alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi sono garanzie che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se l'apparecchio causa interferenze che danneggiano la ricezione radio o televisiva, il che può essere determinato spegnendo e accendendo l'apparecchio, si consiglia di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorienta o riposiziona l'antenna ricevente.
- Aumenta la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collega l'apparecchio a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Contattare il servizio assistenza clienti di Axon per ricevere assistenza.

AVVISO FCC/IC: I sistemi Axon soddisfano i limiti di esposizione umana per dispositivi indossabili stabiliti nel Bollettino OET 65, 2001 e nello standard ANSI/IEEE C95.1, 1992. Il funzionamento idoneo di questa radio in conformità con le istruzioni del prodotto comporterà un'esposizione

sostanzialmente inferiore ai limiti raccomandati dalla FCC. Al fine di soddisfare i limiti di esposizione della FCC e ANSI C95.1 RF, tali dispositivi sono stati testati per la conformità con i limiti di esposizione FCC RF nella configurazione standard. L'energia irradiata di questi dispositivi wireless è nettamente inferiore ai limiti di esposizione alle radiofrequenze FCC.

I sistemi Axon sono conformi alla sezione 15 dei regolamenti FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose; (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: modifiche non autorizzate possono invalidare la garanzia e annullare il diritto dell'utente a usare il presente apparecchio.

I sistemi Axon sono conformi agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero causarne un funzionamento indesiderato.

Sezione 8.4 dei requisiti RSS-GEN

I sistemi Axon sono conformi agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che possono provocare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Sezione 8.3 dei requisiti RSS-GEN

In conformità alle normative di Industry Canada, i trasmettitori radio possono funzionare solo utilizzando un'antenna di tipo e guadagno massimo (o inferiore) approvati per il trasmettitore da Industry Canada. Per ridurre le potenziali interferenze radio per altri utenti, il tipo di antenna e il relativo guadagno dovranno essere scelti in modo che la potenza isotropica irradiata equivalente non superi quella necessaria per garantire la corretta comunicazione.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, émetteur radio ne peut fonctionner qu'au moyen d'une antenne d'un seul type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique pour les autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle requise pour établir une communication satisfaisante.

I SISTEMI AXON RISPETTANO I REQUISITI UFFICIALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

▲, ▲ AXON, Axon, Axon Body, Axon Evidence, Axon Fleet, Axon Flex, Axon Signal e il dispositivo TASER sono marchi di Axon Enterprise, Inc., alcuni dei quali registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.axon.com/legal. Tutti i diritti riservati. © 2026 Axon Enterprise, Inc.