

Ta dokument vsebuje pomembna varnostna opozorila, navodila in informacije, namenjene zmanjšanju nevarnosti, povezanih z uporabo sistemov kamer podjetja Axon Enterprise, Inc. (Axon). Ta navodila in opozorila so namenjena vaši zaščiti in varnosti drugih. **Pred uporabo katerega koli sistema Axon preberite celoten dokument.**

Ta opozorila in navodila veljajo od **28. januarja 2026** in nadomeščajo vse prejšnje revizije. Najnovejša opozorila so na voljo tudi na spletu na www.axon.com.

- 1. Preberite in ubogajte.** Pred uporabo katerega koli sistema Axon morate prebrati, razumeti in upoštevati vsa trenutno veljavna navodila, priročnike ter opozorila za sistem Axon in ustrezna gradiva za usposabljanje za sistem Axon. Če tega ne storite, se lahko poveča tveganje za resne poškodbe, okvare sistema ali izgubo podatkov.
- 2. Upoštevajte veljavne zakone, predpise in smernice agencij.** Sisteme Axon uporabljajte le v skladu z veljavnimi zveznimi, državnimi in lokalnimi zakoni ter drugimi predpisi ali zakonskimi zahtevami.

V tem dokumentu se za označevanje posameznih opozoril uporabljajo opozorilne besede:

OPOZORILO

Ta opozorilna beseda označuje morebitno nevarno situacijo, ki lahko povzroči požar, električni udar, škodo, sistemske okvare, smrt ali telesne poškodbe, če se ji ne izognemo.

POZOR

Ta opozorilna beseda označuje morebitno nevarno situacijo, ki lahko povzroči manjše ali zmerne poškodbe, če se ji ne izognemo ali je ne upoštevamo.

Opozorilom lahko sledijo navodila in informacije, ki pomagajo preprečiti nevarnost in izboljšati varnost.

OPOZORILO! POTENCIALNO EKSPLOZIVNA OKOLJA

Neupoštevanje teh varnostnih navodil lahko povzroči požar, električni udar, materialno škodo, sistemske okvare, smrt ali telesne poškodbe.

Potencialno eksplozivna okolja. Električna energija v potencialno eksplozivnem območju lahko povzroči eksplozijo ali požar, kar lahko povzroči hude poškodbe ali celo smrt. Območja s potencialno eksplozivno atmosfero so pogosto, vendar ne vedno, jasno označena. Potencialna območja lahko vključujejo: območja za oskrbo z gorivom (kot so bencinske črpalke); podpalubje plovil; objekte za prenos ali skladiščenje goriva ali kemikalij; vozila, ki uporabljajo utekočinjeni naftni plin (kot sta propan ali butan); območja, kjer zrak vsebuje kemikalije ali delce (kot so žito, prah ali kovinski prah); in vsa druga območja, kjer bi bilo običajno svetovano, da se motor vozila ugasne. Kamere in senzorji Axon vsebujejo tehnologijo za brezžični prenos, s katero se po zraku prenaša radijske valove, kar predstavlja obliko prenosa energije. Brezžični prenos velja za dejavnik tveganja za vžig eksplozivnega okolja. Podjetje Axon uporabnikom kamer Axon v okoliščinah, ko morajo vstopiti v potencialno eksplozivno okolje, svetuje previdnost in izklop kamere pred vstopom. S kamerami in senzorji Axon je treba v teh okoliščinah ravnati enako kot z mobilnim telefonom.

OPOZORILO! MAGNETI IZ REDKE ZEMLJE NEODIMA

Neupoštevanje teh varnostnih navodil lahko povzroči požar, električni udar, materialno škodo, sistemske okvare, smrt ali telesne poškodbe.

Magneti iz neodima. Magnetni nosilec Axon vsebuje magnet iz neodima, ki oddaja močna magnetna polja, zmogla delovati na srčne spodbujevalnike, ICD (vsadni defibrilator), VNS (stimulator vagalnega živca) in druge vsajane električne medicinske pripomočke. Mnogi od teh pripomočkov so izdelani s funkcijo, ki jih deaktivira, kadar pridejo v stik z močnim magnetnim poljem. Zato je treba paziti, da se takšnih pripomočkov v neposredni bližini magnetnega nosilca Axon ne deaktivira nenamerno.

Osebe s srčnim spodbujevalnikom, ICD, VNS ali drugim vsajanim električnim medicinskim pripomočkom ne smejo nositi magnetnega nosilca Axon.

OPOZORILO! MOKRA OKOLJA

Kablov ne izpostavljajte vlagi, snegu, dežju ali drugim tekočinam. Priključitev konca mokrega kabla v drugo komponento sistema Axon lahko povzroči požar, kratek stik, električni udar ali poškodbo.

OPOZORILO! UPORABA PRIKLOPNE POSTAJE AXON IN PRIKLOPNE POSTAJE ZA OROŽJA TASER

Neupoštevanje teh varnostnih navodil lahko povzroči požar, električni udar, materialno škodo, sistemske okvare, smrt ali telesne poškodbe.

Opozorila v zvezi z elektriko. Da bi zmanjšali tveganje požara, električnega udara ali osebnih poškodb pri uporabi katere koli priklopne postaje, upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjim:

- Postajo priklopite v ozemljeno tripolno vtičnico in ne odstranite ozemljitvenega kontakta.
- Preverite, ali je vtičnica nameščena v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi o električni energiji.
- Ne uporabljajte adapterja ali podaljška.
- Pred servisiranjem odklopite napajanje in preverite, ali je napajanje odklopljeno.
- Hranite ločeno od vode, drugih tekočin, korozivnih snovi, vnetljivih materialov in hlapov, kot je bencin. Hranite ločeno od virov statične elektrike. Statična elektrika lahko poškoduje priklopno postajo ali povzroči njeno okvaro.
- V primeru elektrostatične razelektritve ali občasnega nihanja električne energije je treba za vnovično vzpostavitev polne funkcionalnosti enote znova vklopiti in izklopiti njeno napajanje.

POZORI! UPORABA PRIKLOPNE POSTAJE AXON

Vzdrževanje. Če priklopne postaje ne vzdržujete pravilno, lahko pride do nepravilnega ali neoptimalnega delovanja sistema.

Za zmanjšanje tveganja okvare, vključno z odpovedjo ali izgubo podatkov:

- 1. Pritrjevanje in namestitve.** Priklopne postaje morajo biti varno nameščene na ravni površini. Pri pritrditvi (na primer na steno ali drugo trdo in stabilno površino) uporabite ustrezno strojno opremo. V nadaljevanju so smernice za namestitve:
 - Upoštevajte lokalne in druge veljavne predpise glede električne energije in gradbene predpise;
 - Namestitve izvedite v območju z redundantnim napajanjem in redundantnim sistemom HVAC;
 - Namestitve izvedite v območju s temperaturo okolja med 5 in 27 °C (41 in 80 °F);
 - Na vseh straneh priklopne postaje pustite dovolj prostora za ustrezno prezračevanje in manevriranje okoli nje brez zaletavanja z ljudmi ali predmeti;
 - Ne izpostavljajte kablov ali žic, zaradi katerih lahko pride do spotikanja; in
 - Če je postaja nameščena na steno, jo pritrdite na stenske nosilce ali s sidri za mavčne plošče ali beton, kot je primerno.
- 2. Samo za uporabo v notranjih prostorih.** Priklopna postaja je izdelana samo za uporabo v notranjih prostorih. Priklopno postajo namestite v zaprtih prostorih, ločeno od čezmerne vlage, tekočin, korozivnih snovi, vročine, prahu, neposredne sončne svetlobe, vode ali drugih negativnih okoljskih dejavnikov. Pri namestitvi priklopne postaje v avtomobilu, lahko pride do izpostavitve čezmerni vročini.
- 3. Izogibajte se vodi, drugim tekočinam in mokrim mestom.** Priklopne postaje ne nameščajte v bližini tekočin, vode ali vodovodnih cevi. Ne zmotejte priklopne postaje. Na priklopno postajo ne priključujte mokre kamere ali kabla.



OPOZORILO! UPORABA SISTEMA AXON

Neupoštevanje teh varnostnih navodil lahko povzroči požar, električni udar, materialno škodo, sistemske okvare, smrt ali telesne poškodbe.

Upoštevajte previdnostne ukrepe v nadaljevanju, da preprečite morebitne poškodbe ali okvare oziroma okrnitve sistema:

- 1. Ravnanje s komponentami.** Poskrbite za pravilno vzpostavitev povezav med komponentami Axon (npr. ali je kamera Axon Body pravilno vstavljena v priklopno postajo). Komponente sistema Axon ne smejo pasti, ne smete jih razstavljati, deformirati, odpirati, sežigati in vanje vstavljati tujkov. Kablov ne puščajte na tleh vozil ali stavb. Kablov ne pripirajte v vratih.
- 2. Ne uporabljajte poškodovanih kablov.**
- 3. Upravljajte varno.** Pri uporabi sistema Axon bodite previdni in pozorni, to pomeni tudi med upravljanjem vozila, kolesarjenjem, upravljanjem drugih prevoznih sredstev, med ravnanjem z morebitno nasilnimi posamezniki ali med obvladovanjem nevarnih ali morebitno nevarnih situacij. Če med upravljanjem prevoznega sredstva uporabljate sistem Axon, upoštevajte naslednje smernice:
 - Ne delajte si zapiskov, ne iščite informacij, ne nastavlajte kamere in ne izvajajte drugih dejavnosti, ki zahtevajo ali odvračajo vašo pozornost. Popolnoma se osredotočite na vožnjo in cesto. Uporaba mobilne naprave ali mobilnega podatkovnega terminala (MDT) med vožnjo z avtomobilom ali drugim sredstvom je lahko moteča.
 - Spoznajte sistem Axon in njegove funkcije.
 - Kamero in gume za aktivacijo sistema Axon namestite na doseg roke.

- 4. Krmarite varno.** Če je vaš sistem Axon seznanjen ali kombiniran z mobilnim telefonom, napravo ali terminalom MDT in ima aplikacije, ki zagotavljajo prikaz zemljevidov, orientacijo z digitalnim kompasom, pomoč pri sledenju na podlagi navodil ali lokacije, lahko te aplikacije uporabljate le za osnovno pomoč pri navigaciji in se nanje ne smete zanašati za natančno določanje lokacij, bližine, razdalje ali smeri. Zemljevidi, digitalni kompas, pomoč pri sledenju ali navigaciji na podlagi navodil ali lokacije, ki jih zagotavlja Axon, so odvisni od podatkov, ki jih zbirajo, in storitev, ki jih zagotavljajo tretje osebe. Te podatkovne storitve so predmet sprememb, morda niso na voljo na vseh geografskih področjih ali pa niso natančne, zaradi česar zemljevidi, orientacije digitalnega kompasa, navodila za pot ali informacije o lokaciji morda niso na voljo, so netočne ali nepopolne. Primerjajte informacije, ki so na voljo v sistemu Axon, z okolico in upoštevajte postavljene znake, da odpravite morebitna neskladja.
- 5. Varnost ožičenja in montaže.** Če sistem povzroča telesno neudobje, prenehajte z uporabo ali poiščite drug način nošenja opreme. Žic si nikoli ne ovijajte okoli vratu.
- 6. Preprečevanje poškodb sluha.** Če je kamera Axon Flex ali Axon Flex 2 nameščena blizu vaše glave in se uporablja pri visoki glasnosti, lahko pride do morebitno trajne poškodbe, okvare ali izgube sluha. Glasnost nastavite na varno in udobno raven. Upoštevajte, da se lahko sčasoma prilagodite višji glasnosti zvoka, ki se morda sliši normalno, vendar lahko škoduje vašemu sluhu.
- 7. Nevarnosti zadušitve.** Sistemi Axon vsebujejo majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve. Sisteme Axon in njihovo dodatno opremo hranite zunaj dosegaja majhnih otrok.
- 8. Ponavljajoči se premiki.** Kadar izvajate ponavljajoča se dejanja, kot je tipkanje na mobilnem telefonu ali napravi, lahko občasno občutite neudobje, ki lahko povzroči poškodbo, vključno s trajno poškodbo, roke, zapestja, nadlakti, ramena, vratu ali drugega dela telesa. Pogosto si vzemite odmore in če med uporabo ali po njej občutite nelagodje, prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.
- 9. Uporabljajte samo komponente, baterije in dodatno opremo, ki jih je odobrilo podjetje Axon.** S sistemi se smejo uporabljati samo komponente, baterije in dodatki, ki jih je odobrilo podjetje Axon. Škoda, ki nastane zaradi uporabe drugih komponent, baterij ali dodatne opreme, razen tistih, ki jih je odobrilo podjetje Axon, razveljavi garancijo. Komponente, ki jih ni odobrilo podjetje Axon, lahko povzročijo okvaro in lahko uporabnika ali drugo osebo izpostavijo tveganju poškodb.



OPOZORILO! SPREDNJA KAMERA AXON FLEET 3

Kamere Axon Fleet 3 se lahko med delovanjem zelo segrejejo, zlasti če so izpostavljene povišanim temperaturam okolice. Pri dotikanju površine fotoaparata bodite previdni, da preprečite nevarnost opeklin.



OPOZORILO! BATERIJE

Neupoštevanje teh varnostnih navodil lahko povzroči požar, električni udar, materialno škodo, sistemske okvare, smrt ali telesne poškodbe. Poškodba baterij ali nepravilno ravnanje z njimi lahko povzroči požar, električni udar, materialno škodo, okvare sistema, izgubo podatkov ali telesne poškodbe.

Opozorila, navodila in informacije za Axon Flex, Axon Flex 2, Axon Fleet, Axon Fleet 2, Axon Fleet 3, Axon Body, Axon Body 2, Axon Body 3, Axon Body 4, Axon Dock, TASER Weapons Dock, Signal Sensor in Axon Signal Vehicle Unit

Da preprečite morebitne poškodbe, puščanje, pregrevanje ali eksplozijo baterij, upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- 1. Ne menijate baterij v sistemu Axon Flex, sistemu Axon Flex 2, kameri Axon Body, kameri Axon Body 3, kameri Axon Body 4 ali napajalni enoti Axon Fleet.** Baterije v sistemu Axon Flex, sistemu Axon Flex 2, kameri Axon Body in napajalni enoti Axon Fleet niso zasnovane za zamenjavo. NE poskušajte zamenjati teh baterij. Baterij kamere Axon Body 2 je mogoče zamenjati samo z baterijami, ki jih je odobril Axon.
- 2. Izogibajte se skrajnim temperaturam.** Baterije ne izpostavljajte čezmerni vročini, mrazu, vodi, drugim tekočinam ali korozivnim snovem. Baterij za policijske kamere ne uporabljajte in ne puščajte v bližini vira toplote ali pri zelo visoki temperaturi (na primer ognja, grelnika, močne neposredne sončne svetlobe ali vozila v izjemno vročem vremenu). V nasprotnem primeru se lahko baterija pregreje, povzroči požar ali pa se bo njena zmogljivost poslabšala, njena življenjska doba pa skrajšala. Baterija v napajalni enoti Axon Fleet je zasnovana za namestitev v prostoru vozila za potnike. Napajalne enote Axon Fleet ne nameščajte v prostor za motor, na zunanost vozila ali katero koli mesto, kjer bi bila nenehno izpostavljena neposredni sončni svetlobi, vodi, drugim tekočinam ali korozivnim snovem.
- 3. Preprečite statično elektriko.** Baterijo hranite stran od virov statične elektrike. Statična elektrika lahko poškoduje baterijo, kar lahko povzroči resne poškodbe.
- 4. Polnjenje.** Pri polnjenju opreme Axon uporabite priključno postajo ali vir napajanja, ki ga je odobril podjetje Axon posebej za ta namen. Ne zamenjajte pozitivnih (+) in negativnih (-) priključkov. Baterije ne priključite v električno vtičnico brez adapterja, ki ga je odobril Axon. Napajalna enota Axon Fleet je zasnovana tako, da se polni, kadar motor vozila deluje. Napajalne enote Axon Fleet ne poskušajte polniti na druge načine.
- 5. Ravnanje.** Pri polnjenju ali priključni komponente Axon na priključno postajo zagotovite pravilne povezave med kosi opreme Axon. Da bi se izognili nevarnosti požara, opeklin ali poškodb baterije, ne dovolite stika med kovinskimi predmeti in kontakti baterije; Baterije ne udarjajte in mečite; Baterije ne spajkajte neposredno in je ne prebadajte z žebčjem ali drugim ostrim predmetom; Baterij ne razstavljajte, ne povežite v kratki stik ali segrevajte; Baterij ne vrzite v ogenj. To lahko povzroči eksplozijo baterije, puščanje baterije, poškodbo sistema, telesne poškodbe ali požar.
- 6. Nenavaden videz.** Če baterija med uporabo, polnjenjem ali shranjevanjem oddaja vonj, se segreva, razbarva ali deformira ali je na kakršen koli način videti nenavadna, komponento Axon z baterijo takoj postavite v zaprt vsebnik, kot je kovinska škatla.
- 7. Izogibajte se stiku kisline iz akumulatorja s kožo ali očmi.** Če kislina zaradi puščanja baterije pride v stik z očmi, si jih ne drgnite. Oči sperite s čisto tekočo vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč. Stik kisline iz akumulatorja z očmi ali kožo lahko povzroči resne poškodbe, vključno z izgubo vida.
- 8. Odstranjevanje.** Baterije zavrzite na pravilen način; glede lokalnih omejitev odstranjevanja ali recikliranja baterij se obrnite na lokalnega ponudnika odstranjevanja odpadkov. Baterije ne odvrzite v ogenj ali vročino; baterija lahko eksplodira, če jo vržete v ogenj. Baterije ne odvrzite v vodo.



OPOZORILO! NAMESTITVE V VOZILA

Neupoštevanje teh varnostnih navodil lahko povzroči škodo, okvare sistema, smrt ali telesne poškodbe.

Da preprečite morebitne poškodbe ali okvare sistema, upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- 1. Pritrjevanje in namestitve.** Če je sistem Axon nameščen v kabini vozila (kje drugje kot pod sredinsko konzolo), ga je treba namestiti trajno, da preprečite poškodbo. Sistema Axon ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko motili sproženje zračnih blazin.
- 2. Izogibajte se skrajnim temperaturam.** Sistema Axon ne izpostavljajte čezmerni vročini, mrazu, vodi, drugim tekočinam ali korozivnim snovem. Sistema Axon ne nameščajte v motorni prostor, na zunanost vozila ali na katero koli mesto, kjer bi bil nenehno izpostavljen neposredni sončni svetlobi, vodi, drugim tekočinam ali korozivnim snovem.
- 3. Previdnost pri uporabi priključne postaje za vozilo Axon Dock.** Namestitve priključne postaje Axon Dock v vozilo lahko priključno postajo izpostavi čezmernim temperaturam. Temperature v vozilu lahko presežejo prag za polnjenje naprave Axon v priključni postaji.



OPOZORILO! RAZSTAVLJANJE IN ODSTRANJEVANJE

Izdelka ne razstavljajte. Za pravilno ravnanje in odstranjevanje glejte navodila agencije, za katero delate.



POZORI! IZGUBA PODATKOV

Preberite in ubogajte. Za zmanjšanje tveganj in izgube podatkov vedno upoštevajte vsa veljavna navodila, opozorila in gradiva za usposabljanje Axon.

Sistem vzdržujte na pravilen način. Če sistema Axon ali priključne postaje Axon Dock (»priključna postaja«) ne vzdržujete ali ne uporabljate v skladu z navodili, lahko pride do okvare sistema ali njegovega nepravilnega oziroma optimalnega delovanja. Posneta vsebina v pomnilniku se lahko zaradi napak pri uporabi, okvare sistema ali enote oziroma med popravili okmri, uniči ali izbriše. Po potrebi izvedite varnostno kopiranje in shranjevanje pomembne vsebine po vsaki spremeni in preden enoto vrnete na popravilo.

Namestitev in posodobitev programske opreme. Pred poskusom prenosa datotek iz kamere Axon v računalnik ali v storitve Axon Evidence (Evidence.com), v ustrezen računalnik namestite programsko opremo Evidence Sync. Preverite, ali so na komponentah sistema nameščene najnovejša različice programske in vdlane programske opreme.



POZORI! VZDRŽEVANJE

Nepravilno vzdrževanje ali uporaba sistema Axon lahko povzroči odpoved sistema ali nepravilno oziroma neoptimalno delovanje, vključno z nezmožnostjo zajemanja podatkov in poškodbo ali izgubo podatkov.

Za zmanjšanje tveganja za okvaro, vključno z odpovedjo, poškodbo ali izgubo podatkov:

- 1. Polnjenje baterije.** Baterije sistema Axon je treba pred uporabo napolniti. Uporabljajte samo odobrene polnilnike Axon, polnilne kable ali enote priključne postaje. Zavedajte se, da lahko baterija sčasoma preneha delovati, se polniti, ohranjati napolnjeno stanje ali pa se sčasoma poslabša.

2. Redno posodablajte vdelano in programsko opremo.

Sistemi Axon imajo možnost posodabljanja vdelane programske opreme in programske opreme prek storitev Axon Evidence ali programske opreme Evidence Sync. Pomembno je pridobiti najnovejšo posodobitev programske opreme, izvesti posodobitev in posodobitev vzdrževati. Trenutno programsko opremo lahko dobite pri podjetju Axon Evidence.

3. Skladiščenje. Sistema Axon ali njegove dodatne opreme ne shranjujte na naslednjih mestih ali pod naslednjimi pogoji:

- Kjerkoli je izjemno vroče, hladno ali vlažno:
 - Kamere Axon na policistih niso namenjene za uporabo pri temperaturah nad 50 °C (122 °F) ali pod -4 °F (-20 °C).
 - Kamera Axon za nošnja na policistu ne sme shranjevati v okoljih, kjer temperatura lahko preseže 35 °C (95 °F) (na primer pod neposredno sončno svetlobo, v bližini grelnikov ali v vozilu v izjemno vročem vremenu) ali so izpostavljena temperaturah pod -20 °C (-4 °F).
 - Sistemi Axon za avtomobilsko uporabo so zasnovani za različne temperature. Glejte ustrezni specifikacijski list.
- Spopolnoma izpraznjeno baterijo.
- V bližini močnih magnetnih polj ali mehanskih vibracij.
- Pred shranjevanjem je treba vse naprave izklopiti.

4. Izpostavljenost magnetom ali magnetnim poljem.

Sistemi Axon ne uporabljajte v neposredni bližini nepooblaščenih magnetov ali magnetnih polj, saj lahko to povzroči, da sistem Axon nenamerno vklopi ali izklopi kamero.

5. Izogibajte se izpostavljanju mokrim razmeram. Če je komponenta sistema (vključno s kamero ali krmilnikom) prepojena ali potopljena v vodo, morsko vodo ali drugo tekočino, je NE uporabljajte. Komponente Axon ne poskušajte sušiti z zunanjim virom toplote, kot je mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase. Mokrega kabla ne priključite na kamero ali polnilnik. Mokre kamere ne postavite v priključno postajo. Ne uporabljajte mokre polnilne postaje. Komponente Axon, ki se je poškodovale zaradi izpostavljenosti tekočinam, ni mogoče servisirati.

6. Popravilo ali spreminjanje. Sistemi Axon nikoli ne poskušajte popravljati ali spreminjati sami, razen če je to izrecno opisano v navodilih za uporabo za dani model. Servisiranje lahko izvaja samo podjetje Axon ali pooblaščen servisno podjetje. Razstavljanje sistema Axon lahko povzroči škodo, ki je garancija izdelka ne krije. Za informacije o servisiranju obiščite: www.axon.com.

POZORI! RADIJSKI VALOVI



Radijski valovi. Spremembe ali modifikacije, ki jih proizvajalec ni izrecno pisno odobril, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.

Sistem Axon vsebuje radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovan in izdelan je tako, da ne presega omejitve emisij za izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jih je določila Zvezna komisija za komunikacije (FCC) v ZDA, Ministrstvo za industrijo Kanade (IC) in Priporočila Sveta Evropske unije (EU).

Omejitve komisije FCC so del celovitih smernic in določajo dovoljene ravni radiofrekvenčne energije za splošno populacijo. Smernice komisije FCC temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije z rednim in

temeljitim vrednotenjem znanstvenih študij. Standardi vključujejo znatno varnostno rezervo, namenjeno zagotavljanju varnosti vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje. Preden je model naprave na voljo za prodajo javnosti, ga mora preizkusiti in certificirati komisija FCC, da ne presega omejitve, ki jo je določila država skladno z zahtevo glede varne izpostavljenosti.

Sistemi Axon so bili v skladu s 15. delom pravil FCC preizkušeni in ugotovljeni za skladne z omejitvami za digitalne naprave razreda A (postaje Axon Docks) ter razreda B (kamere Axon, ki se nosijo na telesu). Priključne postaje Axon so pripravljive za komercialne in industrijske instalacije. Kamere Axon za nošenje na telesu so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni nobenega zagotovila, da pri določenih primerih namestitve ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar se lahko ugotovi z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi motnje odpraviti z enim ali več ukrepi v nadaljevanju:

- Sprejemno anteno preusmerite ali premaknite.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Napravo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na oddelek za pomoč strankam podjetja Axon.

OBVESTILO FCC/IC: Sistemi Axon izpolnjujejo omejitve izpostavljenosti ljudi pri nošenju na telesu, ki so navedene v Glasilu OET 65, 2001, in ANSI/IEEE C95.1, 1992. Pravilna uporaba tega radia v skladu z navodili za uporabo bo povzročila izpostavljenost, ki je bistveno nižja od priporočenih omejitev komisije FCC. Za skladnost z omejitvami izpostavljenosti radiofrekvenčnim sevanjem komisije FCC in ANSI C95.1 so bile te naprave preizkušene glede skladnosti z omejitvami izpostavljenosti radiofrekvenčnim sevanjem komisije FCC v tipični konfiguraciji. Sevana izhodna moč teh brezžičnih naprav je daleč pod omejitvami izpostavljenosti radijskim frekvencam FCC.

Sistemi Axon so skladni z delom 15 pravil komisije FCC. Za delovanje je treba upoštevati naslednja dva pogoja: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

OPOMBA: Nepooblaščen spremembe lahko razveljavijo garancijo in uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme. Sistemi Axon so skladni s standardi RSS Industry Canada, ki ne potrebujejo licence. Za delovanje je treba upoštevati naslednja dva pogoja: (1) naprava ne sme povzročati motenj in (2) naprava mora sprejemati kakršne koli motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave. Razdelek 8.4 standarda RSS-GEN

Sistemi Axon so skladni s standardi RSS Industry Canada, ki ne potrebujejo licence. Za delovanje je treba upoštevati naslednja dva pogoja: 1) naprava ne sme povzročati motenj in 2) naprava mora sprejemati kakršne koli motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave. Razdelek 8.3 standarda RSS-GEN

V skladu s predpisi Industry Canada lahko radijski oddajniki delujejo le z anteno vrste in največjega (ali manjšega) ojačanja, ki ga je za oddajnik odobrila Industry Canada. Za zmanjšanje morebitnih radijskih motenj za druge uporabnike je

treba vrsto antene in njeno ojačanje izbrati tako, da ekvivalentna izotropno sevana moč (e.i.r.p.) ni večja od tiste, ki je potrebna za uspešno komunikacijo.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, émetteur radio ne peut fonctionner qu'au moyen d'une antenne d'un seul type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique pour les autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle requise pour établir une communication satisfaisante.

SISTEMI AXON IZPOLNJUJEJO ZAHTEVE DRŽAVE GLEDE IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKIM VALOVOM.

▲, ▲ AXON, Axon, Axon Body, Axon Evidence, Axon Fleet, Axon Flex, Axon Signal in TASER so blagovne znamke podjetja Axon Enterprise, Inc., od katerih so nekatere registrirane v ZDA in drugih državah. Za več informacij obiščite www.axon.com/legal. Vse pravice pridržane. © 2026 Axon Enterprise, Inc.