

Šajā dokumentā ir sniegti svarīgi drošības brīdinājumi, norādījumi un informācija, kas paredzēta, lai mazinātu ar Axon Enterprise, Inc. (Axon) kameru sistēmu lietošanu saistītos riskus. Šie norādījumi un brīdinājumi ir paredzēti jūsu aizsardzībai un citu personu drošībai. **Pirms jebkuras Axon sistēmas lietošanas izlasiet visu dokumentu.**

Šie brīdinājumi un norādījumi stājas spēkā **2026. gada 28. janvārī**, un tie aizstāj visas iepriekšējās redakcijas. Aktuālākie brīdinājumi ir pieejami arī tiešsaistē vietnē [www.axon.com](http://www.axon.com).

- 1. Izlasiet un ievērojiet.** Pirms jebkuras Axon sistēmas lietošanas izlasiet, izprotiet un ievērojiet visas aktuālās Axon sistēmas instrukcijas, rokasgrāmatas, ka arī brīdinājumus un attiecīgos Axon mācību materiālus. Šo norādījumu neievērošana var palielināt nopietnu traumu, sistēmas darbības traucējumu vai datu zaudēšanas risku.
- 2. Ievērojiet piemērojamos likumus, noteikumus un iestāžu vadlīnijas.** Izmantojiet Axon sistēmas tikai saskaņā ar piemērojamiem federālajiem, štata un vietējiem likumiem un citiem noteikumiem vai juridiskajām prasībām.

Šajā dokumentā tiek izmantots signālvārdu panelis, lai apzīmētu konkrētus brīdinājumus:

### **BRĪDINĀJUMS**

Šis signālvārdu panelis norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu, bojājumus, sistēmas darbības traucējumus, nāvi vai miesas bojājumus, ja tā netiek novērsta.

### **UZMANĪBU**

Šis signālvārdu panelis norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas var izraisīt vieglus vai vidēji smagus ievainojumus, ja no tās neizvairās vai to nenovērš.

Brīdinājumiem var sekot norādījumi un informācija, kas palīdz izvairīties no apdraudējuma un paaugstināt drošību.

### **BRĪDINĀJUMS! POTENCIĀLI SPRĀDZIEBĪSTAMA VIDE**

Šo drošības norādījumu neievērošana var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu, bojājumus, sistēmas darbības traucējumus, nāvi vai miesas bojājumus.

**Potenciāli sprādzienbīstama vide.** Elektriskā enerģija potenciāli sprādzienbīstamā zonā var kļūt par sprādziena vai ugunsgrēka iemeslu, kas var izraisīt nopietnus ievainojumus vai pat nāvi. Zonas ar potenciāli sprādzienbīstamu vidi bieži, bet ne vienmēr, ir skaidri apzīmētas. Potenciālās zonas var būt šādas: degvielas uzpildes vietas (piemēram, degvielas uzpildes stacijas); zem klāja uz kuģiem; degvielas vai ķīmisko vielu pārkausaņas vai uzglabāšanas vietas; transportlīdzekļi, kuros izmanto sašķidrinātu naftas gāzi (piemēram, propānu vai butānu); zonas, kur gaisā ir ķīmiskas vielas vai daļiņas (piemēram, graudi, putekļi vai metāla pulveri); un jebkuras citas zonas, kurās parasti ieteicams izslēgt transportlīdzekļa dzinēju. Axon kamerās un Axon sensoros tiek izmantota bezvadu pārraide tehnoloģija, kas pārraida radiofrekvences, tādējādi nodrošinot enerģijas pārvadi pa gaisu. Bezvadu pārraide tiek uzskatīta par risku faktoru sprādzienbīstamā vidē. Situācijās, kad Axon kameras operatoram jāiekļūst potenciāli sprādzienbīstamā vidē, Axon iesaka lietotājam ievērot piesardzību un pirms iekļūšanas sprādzienbīstamā vidē izslēgt ierīci. Ar Axon

### **BRĪDINĀJUMS! POTENCIĀLI SPRĀDZIEBĪSTAMA VIDE**

kamerām un sensoriem būtu jārikojas tāpat, kā šajā situācijā būtu jārikojas ar mobilo tālruni.

### **BRĪDINĀJUMS! NEODĪMA RETZEMJU MAGNĒTI**

Šo drošības norādījumu neievērošana var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu, bojājumus, sistēmas darbības traucējumus, nāvi vai miesas bojājumus.

**Neodīma magnēti.** Axon magnēta stiprinājums satur neodīma magnētu, kas izstaro spēcīgus magnētiskos laukus, kuri var ietekmēt elektrokardiosimulatoru, ICD (implantējamo defibrilatoru), VNS (klejotājnerve stimulatoru) un citas implantētās elektriskās medicīniskās ierīces. Daudzas no šīm ierīcēm ir aprīkotas ar funkciju, kas tās deaktivē, nonākot saskarē ar spēcīgu magnētisko lauku. Tāpēc ir jāuzmanās, lai izvairītos no nejausās šādu ierīču deaktivēšanas, ja tās atrodas tuvu Axon magnēta stiprinājumam. **Personas ar elektrokardiosimulatoru, ICD, VNS vai citu implantētu elektrisko medicīnisko ierīci nedrīkst lietot Axon magnēta stiprinājumu.**

### **BRĪDINĀJUMS! MITRA VIDE**

Nepakļaujiet kabelus mitruma, sniega, lietus vai citu šķidrumu iedarbībai. Pieslēdzot mitra kabeļa galu citai Axon sistēmas sastāvdaļai, var rasties ugunsgrēks, elektriskais īssavienojums, elektriskais trieciens vai ievainojums.

### **BRĪDINĀJUMS! AXON DOCK (AXON UZLĀDES STACIJAS) UN TASER WEAPONS DOCK (TASER IEROČU UZLĀDES STACIJAS) IZMANTOŠANA**

Šo drošības norādījumu neievērošana var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu, bojājumus, sistēmas darbības traucējumus, nāvi vai miesas bojājumus.

**Brīdinājumi par elektrību.** Lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai cilvēku ievainojumu risku, lietojot jebkuru uzlādes staciju, ievērojiet pamatpiesardzības pasākumus, tostarp šādus:

- Iespraudiet kontaktdakšu iezemētā 3 kontaktu kontaktligzdā un neizņemiet zemējuma kontaktu.
- Pārļiecinieties, ka kontaktligzda ir uzstādīta saskaņā ar piemērojamiem vietējiem elektrotehniskajiem noteikumiem.
- Neizmantojiet adapteri vai pagarinātāju.
- Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvu un pārļiecinieties, ka strāvas padeve ir pārtraukta.
- Sargiet no ūdens, citiem šķidrumiem, kodīgām vielām, kā arī no uzliesmojošiem materiāliem un tvaikiem, piemēram, no benzīna. Sargiet no statiskās elektrības avotiem. Statiskā elektrība var sabojāt uzlādes staciju vai izraisīt tās darbības traucējumus.
- Elektrostātiskās izlādes vai periodisku strāvas svārstību gadījumā būs jāpārslēdz ierīces strāvas padeve, lai atjaunotu pilnīgu funkcionalitāti.



### **UZMANĪBU! AXON UZLĀDES STACIJAS IZMANTOŠANA**

**Apkope.** Uzlādes stacijas nepienācīga apkope var izraisīt sistēmas darbības traucējumus vai nepilnīgu tās darbību.

Lai samazinātu darbības traucējumu, tostarp kļūmes vai datu zaudēšanas risku:

- 1. Nostiprināšana un uzstādīšana.** Uzlādes stacijām jābūt droši novietotām uz līdzenes virsmas. Tās piestiprinot (piemēram, pie sienas vai citas cietais un stabilas virsmas), pārliecinieties, ka tiek izmantots atbilstošs aprīkojums. Tālāk ir sniegtas uzstādīšanas vadlīnijas.
  - Ievērojiet vietējos un citus piemērojamos būvniecības un elektroinstalācijas noteikumus un standartus.
  - Uzstādiet ierīci vietā ar rezerves strāvas padevi un rezerves apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) sistēmu.
  - Uzstādiet ierīci vietā, kur apkārtējā temperatūra ir no 41 °F līdz 80 °F (5 °C līdz 27 °C).
  - Atstājiet pietiekami daudz vietas ap uzlādes staciju no visām pusēm, nodrošinot pienācīgu ventilāciju un manevrēšanu ap to, lai cilvēki vai priekšmeti to neaizķertu.
  - Neatstājiet kabelus vai vadus vietās, kur tie var radīt pakļūšanas risku.
  - Ja ierīce ir piestiprināta pie sienas, nostipriniet to pie sienas statņiem vai, atkarībā no sienas veida, izmantojiet stiprinājumus gipskartonam vai betonam.
- 2. Tikai lietošanai iekšējās.** Uzlādes stacija ir paredzēta lietošanai tikai iekšējās. Uzstādiet uzlādes staciju iekšējās, sargājot no pārmērīga mitruma, šķidrumiem, kodīgām vielām, kā arī karstuma, putekļiem, tiešiem saules stariem, ūdens vai citiem negatīviem vides faktoriem. Uzstādīšana automašīnā var pakļaut uzlādes staciju pārmērīgai karstuma iedarbībai.
- 3. Izvairieties no ūdens, citiem šķidrumiem un mitrām vietām.** Neuzstādiet uzlādes staciju šķidrumu, ūdens vai ūdens cauruli tuvumā vai tām. Nesamitriniet uzlādes staciju. Nepievienojiet uzlādes stacijai mitru kameru vai kabeli.



### **BRĪDINĀJUMS! AXON SISTĒMAS IZMANTOŠANA**

Šo drošības norādījumu neievērošana var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu, bojājumus, sistēmas darbības traucējumus, nāvi vai miesas bojājumus.

Lai novērstu iespējamās traumas, sistēmas darbības traucējumus vai tās bojāšanu, veiciet šādus piesardzības pasākumus:

- 1. Rīcība ar komponentiem.** Pārliecinieties, ka Axon komponenti ir pareizi savienoti (piemēram, Axon Body kamera ir pareizi ievietota uzlādes stacijā). Nenometiet, nesasmalciniet, neizjauciet, nedeformējiet, neatveriet, nesadedziniet Axon sistēmas komponentus un neievietojiet tajos svešķermeņus. Nenovietojiet kabelus uz transportlīdzekļu vai ēku grīdām. Nepieļaujiet kabelu iespiešanos durvis.
- 2. Neizmantojiet bojātus kabelus.**
- 3. Izmantojiet ierīci droši.** Esiet piesardzīgi un uzmanīgi, lietojot Axon sistēmu, tostarp vadot transportlīdzekli, braucot ar divriteni, vadot citu pārvietošanās līdzekli, saskarsmē ar potenciāli vardarbīgām personām vai

bīstamās vai potenciāli bīstamās situācijās. Ja lietojat Axon sistēmu, vadot transportlīdzekli, ievērojiet šādas vadlīnijas:

- Neveiciet pierakstus, nemeklējiet informāciju, neregulējiet kameru un neveiciet jebkādas citas darbības, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Pievērsiet visu uzmanību braukšanai un ceļam. Mobilās ierīces vai mobila datu termināļa (MDT) lietošana braukšanas laikā var novērst uzmanību.
  - Iepazīstieties ar Axon sistēmu un tās funkcijām.
  - Novietojiet Axon sistēmas kameru un aktivizēšanas pogas viegli sasniedzamā attālumā.
- 4. Izmantojiet navigāciju droši.** Ja jūsu Axon sistēma ir savienota vai apvienota ar mobilo tālruni, ierīci vai MDT un tajā ir lietojumprogrammas, kas nodrošina kartes, digitālā kompasa virzienus, norādes vai atrašanās vietas izsekošanas vai navigācijas palīdzību, šīs lietojumprogrammas jāizmanto tikai navigācijas pamatpalīdzībai un uz tām nedrīkst paļauties, lai noteiktu precīzu atrašanās vietu, tuvumu, attālumu vai virzienu. Axon nodrošinātās kartes, digitālais kompass, norādes un uz atrašanās vietu balstītas lietojumprogrammas ir atkarīgas no trešo pušu apkopotajiem datiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Šie datu pakalpojumi var mainīties, tie var nebūt pieejami visos ģeogrāfiskajos apgabalos, vai arī tie var būt neprecīzi, tāpēc kartes, digitālais kompass rādījumi, norādes vai informācija par atrašanās vietu var būt nepieejama, neprecīza vai nepilnīga. Salīdziniet Axon sistēmā sniegto informāciju ar apkārtnei un neatbilstību gadījumā vadieties pēc izvietotajām zīmēm.
  - 5. Izvietojiet vadus un stiprinājumus droši.** Ja sistēma rada diskomfortu ķermenim, pārtrauciet tās lietošanu vai izvlieties citu veidu, kā nēsāt aprīkojumu. Nekad neapņiniet vadus ap kaklu.
  - 6. Izvairšanās no dzirdes bojājumiem.** Ja kamera Axon Flex vai Axon Flex 2 ir uzstādīta tuvu galvai un tiek lietota lielā skaļumā, var rasties dzirdes bojājumi, traucējumi vai zudums, un tie var būt neatgriezeniski. Iestatiet drošu un ērtu skaļuma līmeni. Ņemiet vērā, ka laika gaitā jūs varat pierasties lielākam skaņas skaļumam, kas var šķist normāls, bet var kaitēt jūsu dzirdei.
  - 7. Aizrīšanās riski.** Axon sistēmās ir mazas detaļas, kas var radīt aizrīšanās risku. Uzglabājiet Axon sistēmas un to piederumus tā, lai tie nebūtu pieejami maziem bērniem.
  - 8. Atkārtota kustība.** Veicot atkārtotas darbības, piemēram, rakstot mobilajā tālrunī vai ierīcē, jums var rasties īslaicīgs diskomforts, kas var radīt traumas, tostarp neatgriezeniskas, rokā, plaukstas locītavā, plecā, kaklā vai citā ķermeņa daļā. Regulāri veiciet pārtraukumus un, ja lietošanas laikā vai pēc lietošanas rodas diskomforts, pārtrauciet lietošanu un vērsieties pie ārsta.
  - 9. Izmantojiet tikai Axon apstiprinātus komponentus, akumulatorus un piederumus.** Sistēmās drīkst izmantot tikai Axon apstiprinātus komponentus, akumulatorus un piederumus. Bojājumi, kas radušies, izmantojot komponentus, akumulatorus vai piederumus, kurus nav apstiprinājis Axon, anulē garantiju. Axon neapstiprināti komponenti var izraisīt darbības traucējumus un pakļaut lietotāju vai citas personas traumu riskam.



### **BRĪDINĀJUMS! AXON FLEET 3 PRIEKŠĒJĀ KAMERA**

Axon Fleet 3 kameras darbības laikā var ļoti sakarst, it īpaši, ja tās ir pakļautas paaugstinātai apkārtējās vides

temperatūrai. Lai izvairītos no apdegumu riska, pieskaroties kameras virsmai, esiet piesardzīgi.

### **BRĪDINĀJUMS! AKUMULATORI**

Šo drošības norādījumu neievērošana var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu, bojājumus, sistēmas darbības traucējumus, nāvi vai miesas bojājumus.

Akumulatoru bojājumi vai nepareiza rīkošanās ar tiem var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu, kaitējumu, sistēmas darbības traucējumus, datu zaudēšanu vai miesas bojājumus.

Lai novērstu iespējamās traumas, akumulatoru noplūdes, pārkaršanu vai sprādzienu, veiciet šādus piesardzības pasākumus:

1. **Nenomainiet akumulatorus Axon Flex sistēmā, Axon Flex 2 sistēmā, Axon Body kamerā, Axon Body 3 kamerā, Axon Body 4 kamerā vai Axon Fleet barošanas blokā.** Axon Flex sistēmas, Axon Flex 2 sistēmas, Axon Body kameras un Axon Fleet barošanas bloka akumulatori nav paredzēti nomainīt. NEMĒĢINIET nomainīt šos akumulatorus. Axon Body 2 kameras akumulatorus var nomainīt tikai pret Axon apstiprinātiem akumulatoriem.
2. **Izvairieties no ekstremālām temperatūrām.** Akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgai karstuma, aukstuma, ūdens, citu šķidrumu vai kodīgu vielu iedarbībai. Nelietojiet vai neatstājiet dienesta kameru akumulatorus karstuma avota tuvumā vai ļoti augstā temperatūrā (piemēram, pie uguns, sildītāja, intensīvā tiešās saules gaismā vai transportlīdzeklī ļoti karstā laikā). Pretējā gadījumā akumulatori var pārkarst, izraisīt ugunsgrēku vai arī tā veiktspēja pasliktināsies un tā kalpošanas laiks saīsīsies. Axon Fleet barošanas bloka akumulatori ir paredzēti uzstādīšanai transportlīdzekļa salonā. Neuzstādiet Axon Fleet barošanas bloku dzinēja nodalījumā, transportlīdzekļa ārpusē vai jebkurā vietā, kur tas būtu pastāvīgi pakļauts tiešās saules gaismas, ūdens, citu šķidrumu vai kodīgu vielu iedarbībai.
3. **Izvairieties no statiskās elektrības.** Sargājiet akumulatoru no statiskās elektrības avotiem. Statiskā elektrība var radīt akumulatora bojājumus, kas var izraisīt nopietnas traumas.
4. **Uzlāde.** Lai uzlādētu Axon aprīkojumu, izmantojiet uzlādes staciju vai īpaši šim nolūkam apstiprinātu Axon barošanas avotu. Pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaiļi nedrīkst mainīt vietām. Nepievienojiet akumulatoru elektrības kontaktlīdzādi bez Axon apstiprināta adaptera. Axon Fleet barošanas bloks ir paredzēts uzlādēšanai, kamēr darbojas transportlīdzekļa dzinējs. Nemēģiniet uzlādēt Axon Fleet barošanas bloku, izmantojot citus līdzekļus.
5. **Rīcība ar ierīci.** Nodrošiniet pareizus savienojumus starp Axon aprīkojumu, uzlādējot vai pieslēdzot Axon komponentu. Lai izvairītos no ugunsgrēka, apdegumu vai akumulatora bojājumu riska, neļaujiet metāla priekšmetiem pieskarties akumulatora kontaktiem; nesiet un nemetiet akumulatoru; tieši nelodējiet akumulatoru un neaizsērējiet akumulatoru ar naglu vai citu asu priekšmetu; neizjauciet, neuzkarsējiet akumulatorus un neveidojiet to īssavienojumu; neielieciet akumulatorus ugunī. Šāda rīcība var izraisīt akumulatora sprādzienu, akumulatora noplūdi, sistēmas bojājumus, traumas vai ugunsgrēku.
6. **Nenormāls izskats.** Ja akumulatorus lietošanas, uzlādes vai glabāšanas laikā izdala smaku, paliek karsts, maina krāsu vai deformējas vai jebkādā citā veidā izskatās neparasts,

nekavējoties ievietojiet Axon komponentu ar akumulatoru slēgtā traukā, piemēram, metāla kastē.

7. **Izvairieties no akumulatora skābes saskares ar ādu vai acīm.** Ja akumulatora noplūdes dēļ acis nokļūst akumulatora skābē, neberzējiet acis. Izskalojiet acis ar tīru tekošu ūdeni un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. Akumulatora skābes saskare ar acīm vai ādu var izraisīt nopietnus ievainojumus, tostarp redzes zudumu.
8. **Utilizācija.** Jebkuru akumulatoru utilizējiet atbilstoši noteikumiem. Par vietējiem ierobežojumiem akumulatoru utilizāšanā vai pārstrādē sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas dienestu. Neizmetiet akumulatoru ugunī vai karstumā; akumulators var uzsprāgt, ja to ievieto ugunī. Neizmetiet akumulatoru ūdenī.

### **BRĪDINĀJUMS! UZSTĀDĪŠANA TRANSPORTLĪDZEKLĪ**

Šo drošības norādījumu neievērošana var izraisīt kaitējumu, sistēmas darbības traucējumus, nāvi vai miesas bojājumus.

Lai novērstu iespējamās traumas vai sistēmas darbības traucējumus, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

1. **Nostiprināšana un uzstādīšana.** Ja Axon sistēma ir uzstādīta transportlīdzekļa kabīnē (vietā, kas nav zem centrālās konsoles), tai jābūt pastāvīgi nostiprinātai, lai izvairītos no traumām. Neuzstādiet Axon sistēmu vietā, kas traucētu gaisa spļivena izvērsanos.
2. **Izvairieties no ekstremālām temperatūrām.** Nepakļaujiet Axon sistēmu pārmērīgai karstuma, aukstuma, ūdens, citu šķidrumu vai kodīgu vielu iedarbībai. Neuzstādiet Axon sistēmu dzinēja nodalījumā, transportlīdzekļa ārpusē vai jebkurā vietā, kur tā pastāvīgi būtu pakļauta tiešās saules gaismas, ūdens, citu šķidrumu vai kodīgu vielu iedarbībai.
3. **Brīdinājums par Axon uzlādes stacijas izmantošanu transportlīdzeklī.** Uzstādot Axon uzlādes staciju transportlīdzeklī, tā var tikt pakļauta pārmērīgai temperatūrai. Temperatūra transportlīdzeklī var pārsniegt robežvērtību, kas noteikta Axon ierīces uzlādei Axon uzlādes stacijā.

### **BRĪDINĀJUMS! DEMONTĀŽA UN UTILIZĀCIJA**

Neizjauciet ierīci. Skatiet savas iestādes norādījumus par pareizu rīcību un utilizēšanu.

### **UZMANĪBU! DATU ZAUDĒŠANA**

**Izlasiet un ievērojiet.** Vienmēr ievērojiet visus spēkā esošos norādījumus, brīdinājumus un Axon mācību materiālus, lai samazinātu riskus un datu zaudēšanas iespēju.

**Veiciet sistēmas pienācīgu apkopi.** Ja Axon sistēma vai Axon uzlādes stacija ("uzlādes stacija") netiek uzturēta vai lietota atbilstoši norādījumiem, var rasties sistēmas darbības traucējumi vai tā var darboties nepareizi vai nepilnīgi. Atmiņā ierakstītais saturs var tikt bojāts, iznīcināts vai dzēsts lietotāja kļūdu, sistēmas vai ierīces darbības traucējumu vai remonta laikā. Pēc nepieciešamības veiciet svarīga satura rezerves kopēšanu un saglabāšanu pēc katras maiņas, kā arī pirms ierīces nodošanas remontam.

**Programmatūras instalēšana un atjaunināšana.** Pirms mēģināt pārsūtīt failus no Axon kameras uz datoru vai Axon Evidence (Evidence.com) pakalpojumiem, instalējiet



## UZMANĪBU! DATU ZAUDĒŠANA

Evidence Sync programmatūru attiecīgajā datorā.  
Pārieiciniet, ka sistēmas komponentos ir instalēta  
jaunākā programmatūra un programmaparatūra.



## UZMANĪBU! AKPOPE

Axon sistēmas nepienācīga apkope vai lietošana var  
izraisīt sistēmas darbības traucējumus vai tās  
nepareizu/nepilnīgu darbību, tostarp datu neierakstīšanu,  
datu zaudēšanu vai bojāšanu.

Lai samazinātu darbības traucējumu risku, tostarp datu  
neierakstīšanas, bojāšanas vai zaudēšanas risku:

- Akumulatora uzlāde.** Axon sistēmas akumulatori pirms  
lietošanas ir jāuzlādē. Izmantojiet tikai apstiprinātus Axon  
lādētājus, lādēšanas kabelus vai uzlādes stacijas. Ņemiet  
vērā, ka akumulatora laika gaitā var pārstāt darboties,  
neuzlādēties, nespēt uzturēt uzlādi vai noliecoties.
- Regulāri atjauniniet programmaparatūru un  
programmatūru.** Axon sistēmām ir iespēja atjaunināt  
programmaparatūru un programmatūru, izmantojot Axon  
Evidence pakalpojumus vai Evidence Sync programmatūru.  
Ir svarīgi iegūt, atjaunināt un uzturēt jaunāko  
programmatūras versiju. Pašreizējo programmatūru var  
iegādāties platformā Axon Evidence.
- Glabāšana.** Neglabājiet Axon sistēmas vai tās piederumus  
šādās vietās vai šādos apstākļos:
  - Jebkur, kur ir ļoti karsts, auksts vai mitrs:
    - Axon dienesta kameras nav paredzētas ekspluatācijai  
temperatūrās, kas pārsniedz 122 °F (50 °C) vai ir  
zemākas par -4 °F (-20 °C).
    - Axon dienesta kameras nedrīkst glabāt vidē, kur  
temperatūra var pārsniegt 35 °C (95 °F) (piemēram,  
tiešos saules staros, sildītāju tuvumā vai  
transportlīdzeklī ļoti karstā laikā), kas arī pakļaut  
temperatūrai zem -20 °C (-4 °F).
    - Axon sistēmas lietošanai transportlīdzeklīs ir  
paredzētas darbības dažādās temperatūras  
diapazonos. Skatiet attiecīgo specifikācijas lapu.
  - Ar pilnībā izlādētu akumulatoru.
  - Spēcīgu magnētisko lauku vai mehānisku vibrāciju  
tuvumā.
  - Pirms novietošanas glabāšanā visas ierīces ir jāizslēdz.
- Magnētu vai magnētisko lauku iedarbība.** Nelietojiet  
Axon sistēmu neapstiprinātu magnētu vai magnētisko lauku  
tuvumā, jo tas var izraisīt nejašu Axon sistēmas kameras  
ieslēgšanos vai izslēgšanos.
- Izvaieties no ierīces pakļaušanas mitruma iedarbībai.**  
Ja sistēmas komponents (tostarp kamera vai kontroleris) ir  
samircis vai iegremdēts ūdenī, jūras ūdenī vai citā  
šķīdumā, NELIETOJĒT šo komponentu. Nemēģiniet  
izžāvēt Axon komponentu, izmantojot ārēju siltuma avotu,  
piemēram, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.  
Nepievienojiet mitru kabeli kamerai vai lādētājam.  
Neievietojiet mitru kameru uzlādes stacijā. Neizmantojiet  
mitru uzlādes staciju. Axon komponents, kas ir bojāts  
šķīdumu iedarbības rezultātā, nav derīgs lietošanai.
- Remonts vai pārveidošana.** Nekad nemēģiniet paši  
remontēt vai pārveidot Axon sistēmu, izņemot gadījumus,  
kas īpaši aprakstīti konkrētajam modelim paredzētajās  
lietošanas instrukcijās. Remontu drīkst veikt tikai Axon vai  
pilnvarots pakalpojumu sniedzējs. Axon sistēmas  
izjaukšana var radīt bojājumus, uz kuriem neattiecas

produkta garantija. Lai uzzinātu vairāk par remontu,  
apmeklējiet vietni [www.axon.com](http://www.axon.com).



## UZMANĪBU! RADIOVILŅI



**Radiovilņi.** Izmaiņas vai modifikācijas, ko ražotājs  
nav skaidri rakstiski apstiprinājis, var anulēt lietotāja  
tiesības lietot iekārtu.

Axon sistēmā ir radio raidītājs un uztvērējs. Tā ir konstruēta un  
ražota tā, lai tās radiofrekvencu (RF) starojuma līmenis  
nepārsniegtu ASV Federālās sakaru komisijas (FCC),  
Kanādas Rūpniecības ministrijas (IC) un Eiropas Savienības  
Padomes (ES) ieteiktos iedarbības ierobežojumus.

FCC ierobežojumi ir daļa no visaptverošām vadlīnijām, un tie  
nosaka pieļaujamo RF enerģijas līmeni iedzīvotājiem. FCC  
vadlīniju pamatā ir standarti, ko izstrādājušas neatkarīgas  
zinātniskās organizācijas, periodiski un rūpīgi izvērtējot  
zinātniskos pētījumus. Standartos ir iekļauta ievērojama  
drošības rezerve, kas paredzēta, lai garantētu visu personu  
drošību neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa. Pirms  
ierīces modelis tiek piedāvāts pārdošanai sabiedrībai, tas  
jāpārbauda un jāsertificē FCC, lai apliecinātu, ka  
radiofrekvencu iedarbība nepārsniedz valdības noteikto drošās  
iedarbības prasību.

Axon sistēmas ir pārbaudītas un atzītas par atbilstošām  
digitālo ierīču A klases (Axon uzlādes stacijas) un B klases  
(Axon uz ķermeņa nēsājamās kameras) ierobežojumiem  
saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Axon uzlādes stacijas ir  
ieteicamas komerciālām un rūpnieciskām iekārtām. Axon uz  
ķermeņa nēsājamās kameras ir izstrādātas tā, lai nodrošinātu  
saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamā  
vidē. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvencu  
enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un netiek lietota saskaņā ar  
norādījumiem, tā var izraisīt kaitīgus traucējumus  
radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka konkrētā instalācijā  
neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta izraisa kaitīgus  
traucējumus radio vai televīzijas uztveršanā, ko var noteikt,  
izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājam ieteicams mēģināt  
novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no turpmāk  
minētajiem pasākumiem.

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet iekārtu kontaktrozetei ķēdē, kas atšķiras no tās,  
kurai ir pieslēgts uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Axon Klientu  
apkalpošanas nodaļu.

**FCC/IC PAZIŅOJUMS:** Axon sistēmas atbilst OET biļetenā  
nr. 65 (2001. g.), un ANSI/IEEE C95.1 (1992. g.) noteiktajām  
uz ķermeņa nēsājamo ierīču iedarbības robežvērtībām.  
Pareiza šī radioaparāta ekspluatācija saskaņā ar produkta  
instrukcijas radīs iedarbību, kas būs ievērojami zemāka par  
FCC ieteiktajām robežvērtībām. Lai nodrošinātu atbilstību FCC  
un ANSI C95.1 radiofrekvencu iedarbības ierobežojumiem, šīs  
ierīces ir pārbaudītas, lai tipiskā konfigurācijā atbilstu FCC  
radiofrekvencu iedarbības ierobežojumiem. Šo bezvadu ierīču  
izstarotā jauda ir daudz mazāka par FCC radiofrekvencu  
iedarbības robežvērtībām.

Axon sistēmas atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir  
atkarīga no šādiem diviem nosacījumiem: 1) šī ierīce nedrīkst  
izraisīt kaitīgus traucējumus, un 2) šai ierīcei ir jāpieņem  
jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt  
nevēlamu darbību.

**PIEZĪME.** Nesankcionētas modifikācijas var anulēt garantiju un lietotāja tiesības izmantot iekārtu.

Axon sistēmas atbilst Kanādas Rūpniecības ministrijas bezlicences RSS standartam(-iem). Darbība ir atkarīga no šādiem diviem nosacījumiem: 1) šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus, un 2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

#### **RSS-GEN 8.4. iedaļa**

Axon sistēmas atbilst Kanādas Rūpniecības ministrijas bezlicences RSS standartam(-iem). Darbība ir atkarīga no šādiem diviem nosacījumiem: 1) šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus, un 2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

#### **RSS-GEN 8.3. sadaļa**

Saskaņā ar Kanādas Rūpniecības ministrijas noteikumiem radiatoritāji drīkst darboties tikai ar tāda tipa antenu un ar tādu maksimālo (vai mazāku) pastiprinājumu, ko konkrētajam raidītājam ir apstiprinājusi Kanādas Rūpniecības ministrija. Lai samazinātu iespējamos radiotraucējumus citiem lietotājiem, antenas tips un tās pastiprinājums jāizvēlas tā, lai ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (e.i.r.p.) nebūtu lielāka par to, kas nepieciešama sekmīgai saziņai.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, émetteur radio ne peut fonctionner qu'au moyen d'une antenne d'un seul type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique pour les autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle requise pour établir une communication satisfaisante.

#### **AXON SISTĒMAS ATBILST VALDĪBAS PRASĪBĀM ATTIECĪBĀ UZ RADIOVIĻŅU IEDARBĪBU.**

▲, ▲ AXON, Axon, Axon Body, Axon Evidence, Axon Fleet, Axon Flex, Axon Signal un TASER ir Axon Enterprise, Inc. preču zīmes, no kurām dažas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet vietni [www.axon.com/legal](http://www.axon.com/legal). Visas tiesības aizsargātas. © 2026 Axon Enterprise, Inc.