

See dokument sisaldab olulisi ohutushoiatusi, juhiseid ja teavet, mille eesmärk on minimeerida ettevõtte Axon Enterprise, Inc. (Axon) kaamerasüsteemide kasutamiseiga seotud ohte. Need juhised ja hoiatused on mõeldud nii teie enda kui ka teiste turvalisuse tagamiseks. **Enne mis tahes Axoni süsteemi kasutamist lugege kogu dokument läbi.**

Need hoiatused ja juhised jõustuvad **28. jaanuaril 2026** ning asendavad kõik varasemad muudatused. Kõige ajakohasemad hoiatused on saadaval ka veebis aadressil www.axon.com.

1. Lugege läbi ja järgige. Enne mis tahes Axoni süsteemi kasutamist lugege läbi, tehke endale selgeks ja järgige kõiki kehtivaid Axoni süsteemi juhiseid, käsiraamatuid, hoiatusi ja asjakohaseid Axoni koolitusmaterjale. Selle tegemata jätmine võib suurendada tõsiste vigastuste, süsteemi talitlushäirete või andmete kadumise ohtu.

2. Järgige kehtivaid seadusi, eeskirju ja ametiasutuste juhiseid. Kasutage Axoni süsteemi ainult vastavalt kehtivatele riiklikele, haldusüksuste ja kohalikele seadustele ning muudele eeskirjadele või juurilistele nõuetele.

Käesolevas dokumendis kasutatakse tunnussõnade paneeli, et tähistada konkreetseid hoiatusi ja ohuteateid.

HOIATUS

See tunnussõnade paneel tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis võib vältimata jätmise korral põhjustada tulekahju, elektrilöögi, kahjustusi, süsteemi talitlushäireid, surma või kehavigastusi.

ETTEVAATUST

See tunnussõnade paneel tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mille vältimata jätmine või eiramine võib põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi.

Hoiatustele võivad järgneda juhised ja teave, mis aitavad ohtu vältida ja ohutust parandada.

HOIATUS! POTENTIAALET PLAHVATUSOHTLIK KESKKOND

Nende ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi, kahjustusi, süsteemi talitlushäireid, surma või kehavigastusi.

Potentsiaalselt plahvatusohtlik keskkond.

Plahvatusohtlikus piirkonnas võib elektrenergia põhjustada plahvatusi või tulekahju, mille tagajärjeks on tõsised vigastused või isegi surm. Potentsiaalselt plahvatusohtlik keskkond on sageli, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Potentsiaalselt plahvatusohtliku keskkonna hulka võivad kuuluda: tankimisalad (näiteks bensiinijaamad); laevateki all olevad alad; kütuse või kemikaalide ümberlaadimis- või ladustamisrajatised; veeldatud naftagaasi (näiteks propaani või butaani) kasutatav sõidukid; piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi (näiteks teravilja, tolm või metallipulbrit); ja kõik muud piirkonnad, kus tavaliselt soovitataks sõiduki mootori välja lülitada. Axoni kaamerad ja Axoni andurid sisaldavad traadita edastustehnoloogiat, mis edastab raadiosignaale õhu kaudu. Juhimevaba edastust peetakse plahvatusohtliku keskkonna süttimise riskiteguriks. Olukordades, kus Axoni kaamera operaator peab sisenema potentsiaalselt plahvatusohtlikku keskkonda, soovib Axon kasutajal olla ettevaatlik ja enne plahvatusohtlikku keskkonda sisenemist seade välja lülitada. Axoni kaameraid ja andureid tuleks sellises olukorras kohelda samamoodi nagu mobiiltelefon.

HOIATUS! NEODÜÜMIST HARULDASTE MULDMETALLIDE MAGNETID

Nende ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi, kahjustusi, süsteemi talitlushäireid, surma või kehavigastusi.

Neodüümmagnetid. Axoni magnetkinnitus sisaldab neodüümmagnetit, mis kiirgab tugevat magnetvälja, mis võib mõjutada südamestimulaatorit, implanteerivat defibrillaatorit (ICD), vagealse närvi stimulaatorit (VNS) ja teisi implanteeritud elektrilisi meditsiiniseadmeid. Paljud neist seadmetest on varustatud funktsiooniga, mis lülitab need tugeva magnetväljaga kokkupuutel välja. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik, et Axoni magnetkinnituse vahetus läheduses viibides ei lülitataks selliseid seadmeid tahtmatult välja. **Südamestimulaatori, ICD, VNS-i või muu implanteeritud elektrilise meditsiiniseadmega isikud ei tohiks Axoni magnetkinnitust kanda.**

HOIATUS! NIISKE KESKKOND

Ärge laske kaablitel niiskuse, lume, vihma ega muude vedelikega kokku puutuda. Niiske kaabli otsa Axoni süsteemi komponendiga ühendamine võib põhjustada tulekahju, elektrilööki, elektrilöögi või kehavigastusi.

HOIATUS! AXONI DOKI JA ELEKTRISOKISEADMETE DOKI KASUTAMINE

Nende ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi, kahjustusi, süsteemi talitlushäireid, surma või kehavigastusi.

Elektriohutuse hoiatused. Tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste ohtu vähendamiseks dokkimisajama kasutamisel järgige põhilisi ettevaatusabinõusid, sh järgmist.

- Ühendage pistik maandatud 3-haruga pistikupessa ja ärge eemaldage maandusharu.
- Veenduge, et pistikupessa on paigaldatud vastavalt kehtivatele kohalikele elektriieskirjadele.
- Ärge kasutage adapterit ega pikendusjuhet.
- Enne hooldustööde alustamist lülitage toide välja ja kontrollige veelkord, et toide oleks välja lülitatud.
- Hoida eemal veest, muudest vedelikest, söövitavatest ainetest ning tuleohtlikest materjalidest ja aurudest, näiteks bensiinist. Hoida eemal staatilise elektri allikatest. Staatiline elekter võib kahjustada dokki või põhjustada selle talitlushäireid.
- Elektrostaatilise tühjenemise või vahelduva voolutugevuse kõikumise korral tuleb seadme täieliku funktsionaalsuse taastamiseks toide tsükliliselt välja lülitada.

ETTEVAATUST! AXONI DOKI KASUTAMINE

Hooldus. Dokkimisajama ebapiisav hooldus võib põhjustada süsteemi talitlushäireid või mitteoptimaalset toimimist.

Talitlushäirete, sh rikete või andmekao ohtu vähendamiseks tehke järgmist.

1. Kinnitamine ja paigaldamine. Dokid peavad olema kindlalt paigutatud tasasele pinnale. Kinnitamisel (näiteks seinale või muule kõvale ja stabiilsele pinnale) tuleb kasutada sobivaid kinnitustahendeid. Järgnevalt on esitatud paigaldusjuhised:

- Järgige kohalikke ja muid kohaldatavaid ehitus- ja elektrilaseid määruseid ja eeskirju;
- Paigaldage kohta, kus on varutoide ja varundatud HVAC-süsteem;
- Paigaldage kohta, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus 5 °C kuni 27 °C (41 °F kuni 80 °F);
- Jätke doki ümber igast küljest piisavalt ruumi korralikuks ventilatsiooniks ja manööverdamiseks ilma, et inimesed või esemed selle vastu puutuksid;
- Ärge jätke välja kaableid ega juhtmeid, mis võivad komistusohtu kujutada; ja
- Seinale paigaldamisel kinnitage see seina kandekonstruktsiooni külge või kasutage sobivaid kipsseina- või betoonkinnitusi.

2. Ainult siseruumides kasutamiseks. Dokki toodetakse ainult siseruumides kasutamiseks. Paigaldage dokk siseruumidesse, eemale liigestest niiskusest, vedelikust, söövitavatest ainetest või kuumusest, tolmust, otsesest päikesevalgusest, veest või muudest kahjulikest keskkonnateguritest. Autosse paigaldamisel võib liigne kuumus dokki kahjustada.

3. Vältige vett, muid vedelikke ja niisked kohti. Ärge paigaldage dokki vedelike, vee ega veetorude lähedusse. Ärge tehke dokki märjaks. Ärge ühendage doki taha niisket kaamerat ega kaablit.



HOIATUS! AXONI SÜSTEEMI KASUTAMINE

Nende ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada tulekahju, elektriöögi, kahjustusi, süsteemi talitlushäireid, surma või kehavigastusi.

Võimalike vigastuste, süsteemi talitlushäirete või ohtude vältimiseks võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

1. Komponentide käsitlemine. Veenduge, et Axoni komponentide vahel on korralikud ühendused (nt Axoni kehakaamera on dokki õigesti sisestatud). Ärge pillake maha, purustage, võtke lahti, deformeerige, avage, põletage ega sisestage Axoni süsteemi komponentidesse võrkehi. Ärge jätke kaablid sõiduki või hoone põrandale. Ärge jätke kaablit ukse vahele.

2. Ärge kasutage kahjustatud kaableid.

3. Töotage ohutult. Olge Axoni süsteemi kasutamisel ettevaatlik ja tähelepanelik, sealhulgas sõiduki juhtimisel, jalgrattaga sõitmisel, muu transpordivahendi juhtimisel, potentsiaalselt vägivaldsete inimestega suheldes või ohtlikus või potentsiaalselt ohtlikus olukorras tegutsedes. Kui kasutate transpordivahendi käitamise ajal Axoni süsteemi, ärge unustage järgmist järgmisi juhiseid.

- Ärge tehke märkmeid, otsige infot, reguleerige kaamerat ega tehke muid teie tähelepanu nõudvaid või hajutavaid tegevusi. Keskenduge täielikult sõitmisele või ratsutamisele ja teele. Mobiilseadme või mobiilse andmesideterminali (MDT) kasutamine autojuhtimise või jalgrattasõidu ajal võib tähelepanu hajutada.
- Tutvuge Axoni süsteemi ja selle omadustega.
- Paigutage Axoni süsteemi kaamera ja aktiveerimisnupud hõlpsasti käeulatusse.

4. Navigeerige ohutult. Kui Axoni süsteem on ühendatud mobiiltelefoni või seadmega või MDT-ga ja sellel on

rakendused, mis pakuvad kaarte, digitaalset kompassi suundi, juhiseid või asukohapõhist jälgimist või navigeerimisabi, tuleks neid rakendusi kasutada ainult elementaarse navigeerimisabi osutamiseks ja neile ei tohiks loota täpse asukoha, läheduse, kauguse või suuna määramisele. Axoni pakutavad kaardid, digitaalne kompass, juhised ja asukohapõhised rakendused sõltuvad kolmandate osapoolte kogutud andmetest ja pakutavatest teenustest. Need andmeteenused võivad muutuda, ei pruugi olla kõigis geograafilistes piirkondades saadaval või ei pruugi olla täpsed, mistõttu kaardid, digitaalne kompassi suund, juhised või asukohapõhine teave ei pruugi olla saadaval, täpne ega täielik. Võrreldes Axoni süsteemis kuvatavat teavet oma ümbrusega ja juhendage lahknevuste korral väljapandud siltidest.

5. Juhtmete ja kinnituste ohutus. Kui süsteem põhjustab kehalist ebamugavust, lõpetage kasutamine või leidke alternatiivne viis seadme kandmiseks. Ära kunagi pange juhtmeid ümber kaela.

6. Kuulmiskahjustuste vältimine. Axon Flexi või Axon Flex 2 kaamera kasutamine suure helitugevusega pea lähedal võib põhjustada püsivat kuulmiskahjustust, kuulmise halvenemist või kuulmiskadu. Seadke helitugevus ohutule ja mugavale tasemele. Pidage meeles, et aja jooksul võib tekkida harjumus suurema helitugevusega, mis võib tunduda normaalne, kuid olla kuulmisele kahjulik.

7. Lämmumisoht. Axoni süsteemid sisaldavad väikeseid osi, mis võivad põhjustada lämbumisohtu. Hoidke Axoni süsteeme ja nende lisatarvikuid väikelastele kättesaamatus kohas.

8. Korduvad liigutused. Korduvate tegevuste, näiteks mobiiltelefoni või seadme kasutamisel (nt tippimisel), võib aeg-ajalt tekkida ebamugavustunne, mis võib viia vigastusteni, sealhulgas püsivate vigastusteni käes, randmes, käsivarres, õlas, kaelas või muus kehaosas. Tehke sagedasi pause ja kui teil tekib kasutamise ajal või pärast seda ebamugavustunne, lõpetage kasutamine ja pöörduge arsti poole.

9. Kasutage ainult Axoni poolt heakskiidetud komponente, akusid ja tarvikuid. Süsteemidega on lubatud kasutada üksnes Axoni poolt heakskiidetud komponente, akusid ja tarvikuid. Kahjustused, mis on põhjustatud muude kui Axoni heakskiidetud komponentide, akude või tarvikute kasutamisest, muudavad garantiid kehtetuks. Axoni poolt heakskiitmatud komponendid võivad põhjustada talitlushäireid ning seada kasutaja või teised isikud vigastusohtu.



HOIATUS! AXON FLEET 3 ESIKAAMERA

Axon Fleet 3 kaamerad võivad töötamise ajal tugevalt kuumeneda, eriti kõrgema ümbritseva õhu temperatuuri korral. Kaamera pinda puudutades tuleb olla ettevaatlik, et vältida põletusvigastuste ohtu.



HOIATUS! AKUD

Nende ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada tulekahju, elektriöögi, kahjustusi, süsteemi talitlushäireid, surma või kehavigastusi.

Akude kahjustumine või ebaõige käsitlemine võib põhjustada tulekahju, elektriöögi, seadme kahjustusi, süsteemi talitlushäireid, andmekadu või kehavigastusi.

Võimalike vigastuste ning akude lekkimise, ülekuumenemise või plahvatuse vältimiseks järgige järgmisi ettevaatusabinõusid.

- 1. Axon Flexi süsteemi, Axon Flex 2 süsteemi, Axon Body, Axon Body 3 ja Axon Body 4 kaamerate ning Axon Fleeti toiteseadme akusid ei tohi vahetada.** Axon Flexi süsteemi, Axon Flex 2 süsteemi, Axon Body kaamera ja Axon Fleeti toiteseadme akud ei ole mõeldud vahetamiseks. ÄRGE üritage neid akusid vahetada. Axon Body 2 kaamera akusid on lubatud vahetada üksnes Axoni poolt heakskiidetud akude vastu.
- 2. Vältige äärmuslikke temperatuure.** Ärge laske akul liigse kuumuse, külma, vee, muude vedelike ega söövitavate ainetega kokku puutuda. Ärge kasutage ega hoidke poltseikaamerate akusid soojusallikate läheduses ega väga kõrge temperatuuril (näiteks tule või küttekeha lähedal, otsese päikesevalguse käes või sõidukis äärmiselt kuumas ilmas). Vastasel juhul võib aku üle kuumeneda, põhjustada tulekahju ning selle tööväime halveneda ja kasutusiga lüheneda. Axon Fleeti toiteseadme aku on ette nähtud paigaldamiseks sõiduki reisiruumi. Axon Fleeti toiteseadet ei tohi paigaldada mootoriruumi, sõiduki välispinnale ega asukohta, kus see puutuks pidevalt kokku otsese päikesevalguse, vee, muude vedelike või söövitavate ainetega.
- 3. Vältige staatilist elektrit.** Hoidke akut staatilise elektri allikatest eemal. Staatiline elekter võib põhjustada aku kahjustusi, mille tagajärjeks võivad olla rasked kehavigastused.
- 4. Laadimine.** Axoni seadmete laadimisel kasutage selleks ettenähtud dokki või Axoni heakskiidetud toiteallikat. Ärge vahetage positiivset (+) ja negatiivset (-) klemmi omavahel ära. Akut ei tohi ühendada vooluvõrku ilma Axoni poolt heakskiidetud adapterita. Axon Fleeti toiteseadet on ette nähtud laadimiseks ajal, mil sõiduki mootor töötab. Ärge üritage Axon Fleeti toiteseadet muul viisil laadida.
- 5. Käitlemine.** Axoni komponendi laadimisel või dokkimisel veenduge, et Axoni seadmete vahelised ühendused oleksid õiged. Akupaki süttimis-, põletus- või kahjustamise ohu vältimiseks ei tohi: lasta metallist esemetel puutuda kokku aku kontaktidega; lüüa ega visata akut; joota akut ega torgata akut naela või muu terava esemega; võtta akut lahti, tekitada lühist ega kuumutada seda; panna akut tulle. Selline tegevus võib põhjustada aku plahvatuse, aku lekkimise, süsteemi kahjustusi, kehavigastusi või tulekahju.
- 6. Ebanormaalne välisus.** Kui aku eritab lõhna, kuumeneb, muudab värvi või kuju või näib muul viisil ebanormaalne kasutamise, laadimise või hoiustamise ajal, asetage akut sisaldava Axoni komponendi viivatamatult suletud anumasse, näiteks metallkarpi.
- 7. Vältige aku happe sattumist nahale või silma.** Kui aku lekke tõttu satub aku hape silma, ärge silmi hõõruge. Loputage silmi puhta voolava veega ja pöörduge viivatamatult arsti poole. Aku happe kokkupuude silmade või nahaga võib põhjustada raskeid vigastusi, sealhulgas nägemise kaotust.
- 8. Kõrvaldamine.** Kõrvaldage akud nõuetekohaselt ning küsige oma kohalikult jäätmekäitlusteenuse pakkujal teavet akude kõrvaldamise või ringlussevõtu kohalike nõuete kohta. Ärge visake akut tulle ega kuumutage seda; tulle sattumisel võib aku plahvatada. Ärge kõrvaldage akut vette visates.



HOIATUS! PAIGALDAMINE SÕIDUKISSE

Nende ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada kahjustusi, süsteemi talitlushäireid, surma või kehavigastusi.

Võimalike vigastuste või süsteemi talitlushäirete vältimiseks rakendage järgmisi ettevaatusabinõusid.

- 1. Kinnitamine ja paigaldamine.** Kui Axoni süsteem on paigaldatud sõiduki kabinis (mujale kui keskkonsooli alla), tuleb see vigastuste vältimiseks püsivalt kinnitada. Ärge paigaldage Axoni süsteemi kohta, mis võib takistada turvapadjade avanemist.
- 2. Vältige äärmuslikke temperatuure.** Axoni süsteem ei tohi kokku puutuda liigse kuumuse, külma, vee, muude vedelike ega söövitavate ainetega. Ärge paigaldage Axoni süsteemi mootoriruumi, sõiduki välispinnale ega asukohta, kus see puutuks pidevalt kokku otsese päikesevalguse, vee, muude vedelike või söövitavate ainetega.
- 3. Axoni doki sõidukis kasutamise ettevaatusabinõud.** Axoni doki paigaldamisel sõidukisse võib dokk kokku puutuda ülemääraste temperatuuridega. Sõiduki sisetemperatuur võib ületada Axoni seadme dokis laadimiseks ettenähtud temperatuuripiiri.



HOIATUS! DEMONTEERIMINE JA UTILISEERIMINE

Seadet ei tohi lahti võtta. Nõuetekohase käsitlemise ja kõrvaldamise kohta vaadake oma asutuse juhiseid.



ETTEVAATUST! ANDMEKADU

Lugege läbi ja järgige. Riskide ja andmekao minimeerimiseks järgige alati kõiki kehtivaid juhiseid, hoiatusi ja Axoni koostismaterjale.

Hooldage süsteemi nõuetekohaselt. Axoni süsteemi või Axoni doki („doki“) juhiste järgimata jätmine võib põhjustada süsteemi talitlushäireid või takistada selle korrektset ja optimaalset toimimist. Mälu salvestatud sisu võib kasutusvigade, süsteemi või seadme talitlushäirete või remonditööde tõttu kahjustuda, hävida või kustuda. Varundage ja salvestage oluline sisu vastavalt vajadusele pärast iga vahetust ning enne seadme remondiks andmist.

Tarkvara installimine ja värskendamine. Enne failide Axoni kaamerast arvutisse või Axon Evidence'i (Evidence.com) teenustesse edastamist installige sobivasse arvutisse tarkvara Evidence Sync. Veenduge, et süsteemi komponentidele oleks installitud uusim tarkvara ja püsivara.



ETTEVAATUST! HOOLDUS

Axoni süsteemi ebaõige hooldamine või kasutamine võib põhjustada süsteemi talitlushäireid või selle mittetöötamist nõuetekohasel või optimaalsel viisil, sh andmete jäädvustamise ebaõnnestumist ning andmete kahjustumist või kaotamist.

Talitlushäirete, sh rikete, andmete kahjustumise või kaotamise ohu vähendamiseks tehke järgmist.

- 1. Aku laadimine.** Axoni süsteemi aku tuleb enne kasutamist laadida. Kasutage ainult heakskiidetud Axoni laadijaid, laadimiskaableid või dokkimisseadmeid. Tuleb arvestada võimalusega, et aku võib aja jooksul lakata töötamast, mitte laadida, mitte säilitada laetust või amortiseeruda.

2. **Värskendage regulaarselt püsivara ja tarkvara.** Axoni süsteemidel on võimalik püsivara ja tarkvara värskendamine Axoni Evidence'i teenuste või tarkvara Evidence Sync kaudu. Oluline on tagada uusima tarkvaraversiooni hankimine, paigaldamine ja ajakohasena hoidmine. Kehtiv tarkvara on kättesaadav Axon Evidence'i keskkonnas.
3. **Salvestusruum.** Ärge hoidke Axoni süsteemi ega selle lisatarvikuid järgmistes kohtades või tingimustes:
- Äärmiselt kuumades, külmades või niisketes tingimustes:
 - Axoni kantavad teenistuskaamerad ei ole ette nähtud kasutamiseks temperatuuril üle 50 °C (122 °F) ega alla -20 °C (-4 °F).
 - Axoni kantavaid teenistuskaameraid ei tohiks hoida keskkonnas, kus temperatuur võib ületada 35 °C (95 °F) (näiteks otsese päikesevalguse käes, küttekehade lähedal või sõidukis äärmiselt kuumas ilmaga) või temperatuuril alla -20 °C (-4 °F).
 - Autotööstuses kasutatavad Axoni süsteemid on ette nähtud erinevatele temperatuuridele. Vaadake vastavat spetsifikatsiooni.
 - Täiesti tühjenenud akuga.
 - Tugevate magnetväljade või mehaaniliste vibratsioonide lähedal.
 - Enne hoiule panemist tuleks kõik seadmed välja lülitada.
4. **Kokkupuude magnetite või magnetväljaga.** Ärge kasutage Axoni süsteemi loata magnetite või magnetvälja läheduses, mis võib põhjustada Axoni süsteemi kaamera tahtmatu sisse- või väljalülitamise.
5. **Vältige kokkupuudet niiskete tingimustega.** Kui mõni süsteemi komponent (sh kaamera või kontroller) saab läbimärjaks või satub vette, merevette või muusse vedelikku, ÄRGE kasutage seda komponenti. Ärge püüdke Axoni komponenti kuivatada välise soojusallika abil, näiteks mikrolaineahjus või fööniga. Ärge ühendage märga kaablit kaamera ega laadijaga. Ärge pange märga kaamerat dokki. Ärge kasutage märga dokki. Vedelike kokkupuute tagajärjel kahjustatud Axoni komponent ei ole hooldatav.
6. **Parandamine või muutmine.** Ärge kunagi proovige Axoni süsteemi ise parandada ega muuta, välja arvatud mudelispetsiifilises kasutusjuhendis spetsiaalselt kirjeldatud juhtudel. Teenust peaks osutama ainult Axon või volitatud teenusepakkuja. Axoni süsteemi lahtivõtmise võib põhjustada kahjustusi, mis ei kuulu tootegarantii alla. Hooldusteabe saamiseks külastage veebilehte: www.axon.com.

⚠ ETTEVAATUST! RAADIOLAINED



Raadiolained. Tootja poolt selgesõnaliselt kirjalikult heaks kiitmata muudatused või modifikatsioonid võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Axon'i süsteem sisaldab raadiosaatjat ja -vastuvõtjat. See on projekteeritud ja toodetud nii, et see ei ületaks USA valitsuse Föderaalset Sideameti (FCC), Kanada tööstusministeriumi (IC) ja Euroopa Liidu Nõukogu (ELI) soovitusete kohaselt kehtestatud raadiosagedusliku (RF) energia kiirguspiiranguid. FCC piirmäär on osa põhjalikest suunistest ja kehtestavad elanikkonnale lubatud raadiosagedusliku energia tasemed. FCC suunistes põhinevad sõltumatute teadusorganisatsioonide poolt teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel välja töötatud standarditel. Standardid sisaldavad märkimisväärselt ohutusvaru, mis on loodud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks, vanusest ja tervislikust seisundist olenemata. Enne kui seadmemudel avalikusele müügil

jõuab, tuleb see testida ja FCC-le sertifitseerida, et see ei ületaks valitsuse-kehtestatud ohutu kokkupuute nõuete piirnorme.

Axon'i süsteemid on testitud ja vastavad FCC reeglite 15. osa kohaselt A-klassi (Axoni dokid) ja B-klassi (Axoni kahal kantavad kaamerad) digitaalseadmetele kehtestatud piirnormidele. Axon Docki dokid on soovitatavad kasutamiseks äri- ja tööstuspaigaldistes. Kehale kinnitatavad Axoni kaamerad on loodud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häiringute eest elukeskkonnas. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadiosidele kahjulikke häiringuid. Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetses paigaldises häiringuid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõttele kahjulikke häiringuid, mida saab kindlaks teha seadme sisse- ja väljalülitamise teel, on kasutajal soovitatav proovida häiringuid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetmega.

- Suunake vastuvõtuantenn ümber või asetage see teise kohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupeessa, mis asub erinevas vooluringis kui see, millega vastuvõtja on ühendatud.
- Abi saamiseks võtke ühendust Axoni klienditeenindusega.

FCC/IC TEADE: Axoni süsteemid vastavad kehale kinnitatavate seadmete puhul kehtivatele inimkeha kokkupuute piirnormidele, mis on sätestatud dokumendis OET Bulletin 65 (2001) ja standardis ANSI/IEEE C95.1 (1992). Selle raadio nõuetekohane kasutamine vastavalt toote juhistele tagab kiirguse, mis jääb oluliselt alla FCC soovitatud piirnormide. FCC ja ANSI C95.1 raadiosagedusliku kiirguse piirnormide järgimiseks on neid seadmeid testitud FCC raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele vastavuse osas tüüpilises konfiguratsioonis. Nende traadita seadmete kiirgusvõimsus on FCC raadiosagedusliku kiirguse piirnormidest oluliselt madalam.

Axon'i süsteemid vastavad FCC eeskirjade 15. osas sätestatud nõuetele. Kasutamine on lubatud järgmisel kahel tingimusel: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häiringuid ja (2) seade peab taluma mis tahes vastuvõetud häiringuid, sealhulgas häiringuid, mis võivad põhjustada soovimatut toimimist.

MÄRKUS: Volitamata muudatused võivad tühistada garantii ja kasutaja õiguse seadet kasutada.

Axon'i süsteemid vastavad Industry Canada litsentsivaba(de) RSS-standardi(te) nõuetele. Kasutamine on lubatud järgmisel kahel tingimusel: (1) seade ei tohi põhjustada häiringuid ja (2) seade peab taluma mis tahes häiringuid, sealhulgas häiringuid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist.

RSS-GENi jaotis 8.4

Axon'i süsteemid vastavad Industry Canada litsentsivaba(de) RSS-standardi(te) nõuetele. Kasutamine on lubatud järgmisel kahel tingimusel: (1) seade ei tohi põhjustada häiringuid ja (2) seade peab taluma mis tahes häiringuid, sealhulgas häiringuid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist.

RSS-GENi jaotis 8.3

Industry Canada eeskirjade kohaselt võivad raadiosaatjad töötada ainult Industry Canada poolt saatjate jaoks heakskiidetud tüüpi ja maksimaalse (või väiksema) võimendusega antenniga. Teiste kasutajate raadiohäirete vähendamiseks tuleks antenni tüüp ja selle võimendus valida nii, et ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus (e.i.r.p.) ei oleks suurem kui edukaks sideks vajalik.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, émetteur radio ne peut fonctionner qu'au moyen d'une antenne d'un seul type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique pour les autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle requise pour établir une communication satisfaisante.

AXONI SÜSTEEMID VASTAVAD RAADIOLAINETEGA KOKKUPUUTE OSAS RIIKLIKELE NÕUETELE.

▲, ▲ AXON, Axon, Axon Body, Axon Evidence, Axon Fleet, Axon Flex, Axon Signal ja TASER on ettevõtte Axon Enterprise, Inc. kaubamärgid, millest osa on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.axon.com/legal. Kõik õigused kaitstud. © 2026 Axon Enterprise, Inc.