

(POLISH)

INSTRUKCJA INSTALACJI KŁOCKÓW HAMULCOWYCH WSZYSTKICH TYPÓW ZGODNYCH Z HOMOLOGACJĄ ECE R90 – KŁOCKI HAMULCOWE MARKI PROWORKS.

Załącznik 6: Instrukcja instalacji

Typ: wszystkie typy klocków hamulcowych

1. WYCZYŚCIĆ WEWNĘTRZNĄ STRONĘ ZACISKU HAMULCOWEGO

Wyczyścić sprężonym powietrzem, które pozwoli na pozbycie się całego nagromadzonego pyłu hamulcowego. Czynność tę wykonywać na zewnątrz i pamiętać o stosowaniu maski oraz okularów ochronnych.

2. SPRAWDZIĆ POD KĄTEM WYCIEKU PŁYNU HAMULCOWEGO

Sprawdzić wokół tłoczków zacisku i zweryfikować, czy podczas obracania kołem hamulce nie powodują oporu. Koło powinno obracać się swobodnie. W razie zauważenia wycieków lub oporu przy obrocie koła z powodu hamulców konieczna jest regeneracja zacisków hamulcowych przy użyciu nowych tłoczków, uszczelek, sworzni ślizgowych, osłon itd.

3. UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PŁYN HAMULCOWY JEST WYMIENIANY ZGODNIE Z ZALECANymi INTERWAŁAMI

Płyn hamulcowy z biegiem czasu wchłania wodę, co może prowadzić do tzw. zjawiska fadingu hamulców! Jeśli płyn nie był wymieniany przez długi czas lub jeśli kierowca dynamicznie prowadzi samochód, zawsze lepiej jest wymieniać płyn częściej zamiast ryzykować wypadku z powodu zjawiska fadingu.

4. SPRAWDZIĆ, CZY TARCZE HAMULCOWE I KŁOCKI NIE SĄ ZUŻYTE

Minimalna grubość tarczy jest na ogół nadrukowana lub wygrawerowana na tarczy hamulcowej. Jeśli tak nie jest, należy zapoznać się z instrukcją serwisową. Jeśli tarcze są nadmiernie zużyte, zalecamy przy instalacji nowych tarcz wymianę również klocków hamulcowych. W celu dokonania wymiany tarcz i klocków warto skontaktować się ze swoim lokalnym dealerem.

5. SPRAWDZIĆ WYŻŁOBIE NIE NA KŁOCKACH HAMULCOWYCH

Jeśli na powierzchni klocka hamulcowego nie ma żadnych wyżłobień, należy użyć suwmiarki w celu zmierzenia grubości klocka w kilku miejscach. Wysokość materiału ciernego (nad stalową płytką nośną) powinna wynosić co najmniej 1,5 mm. Jeśli klocki hamulcowe są zużyte poniżej wyżłobienia, najwyższa pora na ich wymianę u swojego lokalnego dealera.

6. PO WYMIANIE KŁOCKÓW HAMULCOWYCH

Należy zawsze pamiętać, aby przed rozpoczęciem jazdy wcisnąć kilkakrotnie dźwignię/pedał hamulca do momentu wyczucia kontaktu!

Zalecamy serwisowanie samochodu zawsze w autoryzowanym serwisie.