

(SLOVAKIAN)

## **MONTÁŽNY NÁVOD PRE BRZDOVÉ DOŠTIČKY VŠETKÝCH TYPOV VZŤAHUJÚCI SA K NORME ECE R90 SCHVÁLENEJ PRE ZNAČKU BRZDOVÝCH DOŠTIČIEK PROWORKS.**

### **Príloha 6: Montážne inštrukcie**

Typ: Všetky typy brzdových doštičiek

#### **1. VYČISTITE VNÚTRO STRMEŇA KOTÚČOVEJ BRZDY**

Čistite pomocou stlačeného vzduchu, ktorý odstráni všetok nahromadený brzdový prach. Úkon vykonajte vonku a nezabudnite si nasadiť masku a ochranné okuliare.

#### **2. SKONTROLUJTE, ČI NEDOCHÁDZA K ÚNIKU BRZDOVEJ KVAPALINY**

Skontrolujte okolie piestov v strmeni a uistite sa, že sa brzdy pri otáčaní kolesom nezasekávajú. Koleso by sa malo otáčať voľne. Ak dochádza k priesakom alebo sa brzdy zasekávajú, je načas vymeniť piesty v strmeňoch kotúčovej brzdy spolu s tesneniami, posuvnými čapmi, brzdovými manžetami atď. za nové.

#### **3. UISTITE SA, ŽE VÝMENA BRZDOVÝCH KVAPALÍN BOLA ZREALIZOVANÁ V ODPORÚČANÝCH TERMÍNOCH**

Brzdová kvapalina po čase absorbuje vodu, čo môže viesť k strate účinku brzd! Ak ste kvapalinu počas dlhšej doby nevymenili, prípadne jazdíte agresívne, je vždy lepšie kvapalinu častejšie vymeniť, než riskovať, že havarujete kvôli strate účinku brzd.

#### **4. UISTITE SA, ŽE BRZDOVÉ KOTÚČE A BRZDOVÉ DOŠTIČKY NIE SÚ OPOTREBOVANÉ**

Minimálna hrúbka kotúča je obvykle vytlačená alebo vyrytá na brzdovom kotúči. Ak tomu tak nie je, nahliadnite do servisnej príručky. Ak sú kotúče príliš opotrebované, odporúčame pri montovaní nových kotúčov vymeniť brzdové doštičky. Pre výmenu kotúčov a doštičiek, prosím, kontaktujte miestneho predajcu."

#### **5. SKONTROLUJTE VZOR NA DRÁŽKE BRZDOVÝCH DOŠTIČIEK**

Ak sa na povrchu brzdovej doštičky nenachádzajú žiadne vzory, použite posuvné meradlo a odmerajte hrúbku brzdovej doštičky na viacerých miestach. Výška trecieho materiálu (nad oceľovou zadnou doskou) by mala dosahovať najmenej 1,5 mm. Ak sú brzdové doštičky opotrebované pod úroveň vzoru na drážke, je načas, aby vám ich miestny predajca vymenil.

#### **6. PO VÝMENE BRZDOVÝCH DOŠTIČIEK**

Nezabudnite, prosím, vždy pred jazdou brzdovú páku/pedál párkrát stlačiť, až kým nepocítite kontakt!

**Odporúčame, aby ste vždy vyhľadali služby autorizovanej dielne.**