

15
JEDNODUCHÝCH
KROKOV NA
SAMOINŠTALÁCIU

INŠTALAČNÝ MANUÁL DIGI WI-FI ROUTER ZTE II

DIGI
S L O V A K I A

OBSAH

2
3
3
4

- Príslušenstvo
Postup inštalácie
- Pripojenie do siete
 - Pripojenie počítača k internetu (Wi-Fi)

PRÍSLUŠENSTVO

- 1x Wi-Fi router
1x napájací adaptér, čierna farba
1x počítačový LAN kábel RJ-45, žltá farba
2x telefónny kábel RJ-11, sivá farba



1x Wi-Fi router



1x napájací adaptér,
čierna farba



1x počítačový LAN kábel
RJ-45, žltá farba



2x telefónny kábel
RJ-11, sivá farba

INŠTALAČNÝ MANUÁL DIGI WI-FI ROUTER ZTE II

Vážený zákazník, práve držíte v rukách manuál na inštaláciu vášho DIGI routera. Obsahuje jednoduchý postup, ako aktivujete router a budete môcť využívať pripojenie na internet. **Prosíme, postupujte podľa jednotlivých bodov a nepreskakujte ich.**

POSTUP INŠTALÁCIE

PRIPOJENIE DO SIETE

1. Prepojte **čierny napájací adaptér s routerom**. Jeden koniec zasunte do čierneho otvoru označeného POWER a druhý koniec do vašej elektrickej zásuvky.
2. Pomocou **sivého kábla** prepojte **router s bielou zásuvkou**, ktorú vám predtým pripravil technik. Jeden koniec zasunte do bielej zásuvky a druhý koniec do sivého otvoru DSL, ako je označené na obrázku.



PRIPOJENIE POČÍTAČA NA INTERNET (WI-FI)

obrázok č.1




obrázok č.2




- Na spodnej strane DIGI routra je na štitku uvedené prednastavené prístupové meno vašej bezdrôtovej Wi-Fi (SSID) siete začínajúcej sa slovom ZTE- a šiestimi znakmi ZTE-xxxxxx, na obrázku č. 2 označené ako **(A)**.
- Prednastavené heslo do vašej Wi-Fi siete (WLAN Key) je uvedené hneď pod menom Wi-Fi siete (SSID) ako 12 znakov za dvojbodkou. Príklad hesla na obrázku: cdaskt6kdk9e na obrázku č. 2 označené ako **(B)**.


3. Vyhľadajte vo vašom počítači Wi-Fi siete. **Ikona Wi-Fi siete** sa nachádza v pravom dolnom rohu vašej obrazovky (OS Windows). Kliknite na ňu.
4. **Kliknite na ZTE-xxxxxx**, (xxxxxx znázorňujú kombináciu znakov a číslíc, každý router má inú kombináciu, v našom prípade je to ZTE-A6JCKJ), **zadajte kľúč zabezpečenia WLAN Key** (v našom prípade je to cdaskt6kdk9e). Kľúč zabezpečenia aj názov siete sú uvedené na spodnej strane vášho routera (obrázok na str. 4).



5. Po prepojení na Wi-Fi si na vašom počítači otvorte internetový prehliadač (napr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Microsoft Edge...).
6. Po otvorení prehliadača napíšte do horného riadka adresu **192.168.1.1** a stlačte ENTER.



7. Zobrazí sa vám prihlasovacia stránka routera, zadajte **Meno používateľa** (Username) a **Heslo** (Password), ktoré nájdete na štítku na spodnej časti routera, na obrázku č. 3 označené ako **(C)** a **(D)**.
8. Kliknite na **Prihlásiť sa**.



obrázek č. 3




(C)

(D)


9. Po správnom zadaní mena používateľa a hesla ste sa dostali na stránku routera.
10. Kliknite na položku **Internet**.



11. Následne kliknite na položku **WAN**.



12. Kliknite na položku **HSI-PTM** alebo **HSI-ATM** podľa typu služby.



13. V položke **HSI-PTM / HSI-ATM** vyplňte vaše prihlasovacie údaje, ktoré sú uvedené vo vašej zmluve: **Meno používateľa** a **Heslo** (Túto zmluvu ste dostali pri prevzatí kuriérom).

14. Po správnom vpísaní mena a hesla kliknite na položku **Použiť**.



Po nastavení prihlasovacích údajov by ste mali byť úspešne pripojení.

15. Kliknutím na položku **Odhlásenie** (v pravom hornom rohu) sa úspešne odhlásite zo stránky routera.



Funkčnosť internetu si môžete overiť po zadaní adresy www.digislovakia.sk



V prípade, ak máte záujem o inštaláciu cez pripojenie LAN káblom, pripojte jeden koniec LAN kábla (žltý kábel) do ktoréhokoľvek žltého otvoru ZTE routera označeného LAN1 až LAN4 a druhý koniec do sieťového portu vášho počítača. Následne si otvorte internetový prehliadač (napr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Microsoft Edge...). Ďalej postupujte od kroku 6 na strane 6.

Sem si môžete napísať všetky vaše heslá a poznámky, aby ste ich mali na jednom mieste:





V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE ZÁKAZNÍCKU LINKU:

0850 211 112

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE NA:

Internetovej adrese: **www.digislovakia.sk**

E-mailovej adrese: **info@digislovakia.sk**

Zákazníckej linke: **0850 211 112**

Predajných miestach: **<https://www.digislovakia.sk/kontakt>**

Podnik: **DIGI SLOVAKIA, s. r. o.**, so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722

Zapísaný v OR SR vedenom Okresným súdom Bratislava 1, odd.: Sro, vložka č.: 24813/B