

TV SIGNÁL

Vybrané TV programy sú distribuované v kompresnom formáte MPEG4 (video) a AAC, MPEG Audio Layer2 alebo Dolby Digital (audio).

Spracovanie takéhoto formátu vaším TV prijímačom je potrebné si overiť v technickej špecifikácii prijímača prostredníctvom manuálu k vašej TV.

RODIČOVSKÁ KONTROLA

CA modul kontroluje prístup k vybraným kanálom prostredníctvom funkcie Rodičovská kontrola. Prednastavené heslo „1234“ je možné zmeniť. Rodičovská kontrola blokuje aj programy, ktoré sú určené len pre dospelé publikum.

MENU CA MODULU:

INFORMÁCIE O SMART KARTE

Tu nájdete informácie o smart karte, hlavne jej sériové číslo.

INFORMÁCIE O MODULE

Tu nájdete informácie o CA module, hlavne jeho sériové číslo a verziu softvéru.

AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU

Slúži na ručnú aktualizáciu softvéru.

NASTAVENIA:

1. Jazyk

Tu môžete meniť jazykové nastavenia modulu. Základné nastavenie je zhodné s vašou TV, pokiaľ ide o slovenčinu, češtinu alebo angličtinu.


2. Rodičovská kontrola

Tu môžete meniť heslo Rodičovskej kontroly (predvolené je 1234).

**NEPODARILO SA VÁM SPUSTIŤ SLUŽBU PODĽA NÁVODU?
KONTAKTUJTE NÁS.**

SAMONŠTALAČNÝ MANUÁL

CA MODUL NAGRA




ZÁKLADNÉ KROKY NA PRVOTNÉ SPUSTENIE CA MODULU

Ďakujeme, že využívate službu káblovej televízie, ktorá vám umožní sledovať digitálnu televíziu prostredníctvom káblových rozvodov. Koncové zariadenie, tzv. CA modul („CAM“), opísané v tejto príručke, je zariadenie, ktoré má za úlohu dekodovať digitálny televízny signál, aby mohol byť zobrazený na vašom televíznom prijímači.

Balenie CA modulu obsahuje



CA modul Nagra



Prístupová smart karta

CA modul je možné používať v prípade, ak je váš televízor vybavený DVB-C tunerom, ktorý umožňuje príjem káblovej televízie v digitálnej kvalite, a CI/CI+ „slotom“ (zásuvkou) umožňujúcim vloženie CA modulu.


INŠTALÁCIA

- 1 Odbal'te CA modul a pripravte si smart kartu.
- 2 Opíšte si číslo smart karty, budete ho potrebovať v kroku 8.
- 3 Vložte smart kartu do CA modulu.



Kartu otočte tak, aby čipom smerovala do CA modulu a aby bol čip otočený smerom k nálepke DIGI, tak ako to vidíte na obrázku.

- 4 Vložte CA modul do CI/CI+ „slotu“ (zásuvky) dostupnom na vašom TV prijímači. CA modul nevkladajte silou, mohlo by prísť k jeho poškodeniu. Pred vložením odporúčame preštudovať manuál k vášmu TV prijímaču (ako správne vložiť CA modul).



Zadná strana TV

UPOZORNENIE: CA modul vkladajte do CI/CI+ „slotu“ (zásuvky) pri vypnutom TV prijímači podľa inštrukcií definovaných v užívateľskom manuáli k vášmu TV prijímaču.

- 5 Zapnite svoj TV prijímač.
- 6 Po vložení CA modulu do CI/CI+ slotu sa objaví správa o prebiehajúcom overovaní, ktoré môže chvíľu trvať. Počkajte, kým bude overovanie dokončené.
- 7 Spustíte vyhľadávanie programov. Ak bol váš TV prijímač už naladený na DIGI káblovke, môžete tento krok preskočiť.
 - Postup, ako naladiť programy, nájdete v návode k svojmu TV prijímaču.
 - Odporúčame zvoliť možnosť automatického vyhľadávania programov.
 - Ako zdroj signálu vyberte „DVB – C“ alebo „kábel“.

POZOR! Pre ďalší krok – aktiváciu karty je potrebné splniť všetky predchádzajúce kroky (zapojenie, inštalácia, vloženie karty v zariadení). V opačnom prípade aktivácia karty nebude úspešná.

- 8 Zašlite aktivačnú SMS na číslo 0902 021 090 v tvare:
FIXAKTIV (medzera) ČísloVašejSmartKarty
Príklad: FIXAKTIV 123456789012 (pozri krok číslo 2)
- 9 Autorizácia programov sa realizuje automaticky do 30 minút. (Svoj TV prijímač majte naladený na TV kanál Jednotka.)
- 10 Prepnite na kanál HBO (číslo TV programu 62).
Ak sa spustil obraz, inštalácia prebehla úspešne.