


- 9 Po zobrazení informácie **VYHĽADÁVANIE UKONČENÉ** potvrdíte tlačidlom **OK**.
- 10 Opustíte menu potvrdením voľby **ODCHOD Z MENU**, potvrdíte tlačidlom **OK**.
- 11 Uložte stanice potvrdením voľby **CHCETE ULOŽIŤ?** a potvrdíte tlačidlom **OK**.



Po ukončení vyhľadávania sa môže spustiť aktualizácia softvéru v trvaní asi 20 minút.
Toto nevyžaduje žiadnu akciu, prosím, čakajte.

- 12 Opíšte si číslo smart karty. Opíšte si číslo smart karty, budete ho potrebovať v kroku 14.
- 13 Vložte smart kartu do set-top boxu.
- 14 Zašlite aktivačnú SMS na číslo 0902 021 090 v tvare:
FIXAKTIV (medzera) ČísloVašejSmartKarty
Príklad: FIXAKTIV 123456789012
- 15 Prepnete na kanál HBO (číslo TV programu 62).
Ak sa spustil obraz, inštalácia prebehla úspešne.

**NEPODARILO SA VÁM SPUSTIŤ SLUŽBU PODĽA NÁVODU?
KONTAKTUJTE NÁS.**

SAMONŠTALAČNÝ MANUÁL

SET-TOP BOX KOAN KSTB 2037




ZÁKLADNÉ KROKY NA PRVOTNÉ SPUSTENIE SET-TOP BOXU




Ak váš TV nemá HDMI konektor, môžete set-top box pripojiť aj pomocou scart kábla (Mini DIN), ktorý vám na požiadanie dáme v pobočke. Toto prepojenie s TV však poskytuje nižšiu kvalitu obrazu.

- 1 Zapojte koaxiálny kábel z TV zásuvky do set-top boxu. (pozri obrázok vyššie)
- 2 Zapojte kábel zo set-top boxu do TV prostredníctvom HDMI kábla, ktorý je priložený v balení. (pozri obrázok vyššie)
- 3 Zapojte set-top box do elektrickej siete. (pozri obrázok vyššie)
- 4 Zapnite set-top box.
- 5 Na TV prijímači pomocou TV diaľkového ovládača zvolte HDMI vstup (resp. SCART).


- 6 Zvoľte **SLOVENSKÝ JAZYK** a potvrdte tlačidlom **OK**.



- 7 Zvoľte **TYP PRIPOJENIA K INTERNETU** na **ŽIADNE** a potvrdte **OK**.



- 8 Skontrolujte parametre podľa tabuľky nižšie a **SPUSTITE VYHĽADÁVANIE** tlačidlom **OK**.



Zariadenie začne následne vyhľadávať všetky dostupné programy (vyhľadávanie trvá približne 3 minúty).

