


Ako prepojiť pôvodný diaľkový ovládač s novým set-top-boxom k Magio TV cez internet

Jednoduchý návod, ako naďalej používať Váš starý diaľkový ovládač s novou televíziou.

Overenie verzie systému Set-top-boxu

Pre úspešné spustenie procesu párovania diaľkového ovládača je potrebná kontrola verzie systému Set-top-boxu.

- Stlačte tlačidlo Domček (Home)  na ovládači k novému set-top-boxu Magio TV cez internet.
- Otvorte Nastavenia (Settings). 
- Vyberte možnosť Predvoľby zariadenia (Device Preferences).
- Otvorte položku Informácie (About).
- Skontrolujte riadok Firmware verzia / Android TV OS build.



Správna verzia firmvéru musí byť:

C3.3.2 alebo vyššia.

Táto verzia už podporuje párovanie nového ovládača.



Ak je verzia nižšia (C3.3.1 alebo staršia): Je potrebné vykonať aktualizáciu systému.

Postup na aktualizáciu systému

- Stlačte tlačidlo Domček (Home). 
- Otvorte Nastavenia (Settings). 
- Vyberte Predvoľby zariadenia (Device Preferences).
- Otvorte položku Informácie (About).
- Vyberte možnosť Aktualizácia systému (System update).
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Po aktualizácii na verziu C3.3.2 bude možné nový ovládač úspešne spárovať.

Párovanie diaľkového ovládača so set-top-boxom k novej Magio TV cez internet

Nový typ diaľkového ovládača k Magio TV na pevnej sieti - magentové tlačidlo T

Pri použití staršieho ovládača s novou službou Magio TV cez internet nemusí byť zachovaná plná funkčnosť všetkých tlačidiel; podrobnosti nájdete v popise nižšie.

Pre úspešné spárovanie diaľkového ovládača je potrebné súčasne stlačiť čierne tlačidlo **POWER** a číslicu **0** - po dobu približne 6 sekúnd.

Po približne 6 sekundách by sa malo rozsvietiť tlačidlo **POWER** a niekoľkokrát po sebe zablikať **červenou** farbou.

Vypnutie/zapnutie TV

Vypnutie/zapnutie Magio Boxu

Späť

Číselné prepínanie TV staníc

Úplné stlmenie zvuku

Menu titulkov /zvukovej stopy

1. Menu Magio TV/ spustenie Magio TV

Informácie

Ovládanie hlasitosti +/-

Prepínanie TV staníc

2. Menu Magio Boxu

OK/Potvrdiť

Späť

Navigácia šípkami

Možnosti pozeraného programu

TV Program (EPG)

Pretáčanie obrazu späť

Pretáčanie obrazu dopredu

Nahrávanie (REC)

Prehrať/Pauza

Hlavné Menu Magio TV

1. Po stlačení tlačidla TV/EXIT sa spustí aplikácia Magio TV cez internet a zobrazí Menu aplikácie.

2. Po stlačení tlačidla MENU sa Vám zobrazí domovská obrazovka Magio Boxu. Pre opätovné otvorenie Magio TV aplikácie stlačte TV/EXIT.

Tlačidlá bez popisu pri Magio TV cez internet nie sú podporované. Po ich stlačení sa preto nespustí žiadna funkcia.

