

INŠTALAČNÝ MANUÁL SERCOMM SPEEDPORT PLUS



Stavíme sa k nášmu
životnému prostrediu
zodpovedne, a preto balenie
neobsahuje žiadne plastové vrecúška.

- Pri inštalácii postupujte podľa očíslovaných krokov. Kroky nepreskakujte, ak to nie je uvedené!
- Stačí len zapojiť kabeľ a zapnúť zariadenia, nastavia sa automaticky.
- Počas automatickej konfigurácie zariadenia nerešartujte a nevypínajte.




ČÍTAJ
TENTO
MANUÁL
AKO PRVÝ!



SPRÁVNE UMIESTNENIE WI-FI ROUTERA:

Svoj Wi-Fi router umiestnite:

- do miestnosti, v ktorej sa na Wi-Fi pripája najviac zariadení, prípadne dprostred bytu či domu,
- na viditeľné miesto, ideálne do výšky 1,5 m nad podlahou,
- na stojato.



Svoj Wi-Fi router neumiestňujte:

- do uzatvorených priestorov (napr. do skríň, šatníkov, kúpeľní, pivníc),
- k iným elektrickým zariadeniam (napr. za TV prijímač),
- za akváriá, kovové plochy alebo zrkadlá,
- za nábytok alebo kvetiny,
- v blízkosti mikrovlnky.

Ak ste doteraz používali internet alebo Pevnú linku, alebo oboje, odpojte svoj Wi-Fi router a telefón zo zásuvky a položte ich bokom.

A1. PRIPOJENIE WI-FI ROUTERA CEZ TELEFÓNNU ZÁSUVKU TECHNOLÓGIU DSL



1. Pripojte sivý kábel z balenia jedným koncom do svojej telefónnej zásuvky a druhým koncom do Wi-Fi routera do portu označeného „DSL“.

www.telekom.sk/
vymena-dsl-routera



Načítaním QR kódu fotoaparátom v telefóne sa zobrazí jednoduchý online návod, ako zapojiť alebo vymeniť Wi-Fi router. V prípade, že skenovanie pomocou fotoaparátu nefunguje, odporúčame nainštalovať si aplikáciu na čítanie QR kódov.

A2.) PRIPOJENIE WI-FI ROUTRA DO OPTICKEJ SIETE TECHNOLÓGIU ACTIVE ETHERNET



1. Pripojte sivý sieťový kábel so žltými koncokami do portu Wi-Fi routra označeného červeným „WAN“ a druhým koncom do ethernet zásuvky od Telekomu.

www.telekom.sk/
vymena-aeth-routera



BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A VÝSTRAHY

Pred vykonaním akejkoľvek operácie si prečítajte prevádzkové inštrukcie a výstrahy, aby ste minimalizovali možnosť nehôd. Produkt bude inštalovaný a konfigurovaný v súlade s užívateľskou príručkou vo vnútornom prostredí s maximálnou teplotou 40° C a so stupňom znečistenia životného prostredia 2 (prostredie bez vodivých častí). Produkt nebude umiestnený v blízkosti vody, vane, umývadla, bazény a produkt sa nedostane do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou. Nebude umiestnený v blízkosti zdroja tepla, na priame slnečné svetlo a do dobre vetraného prostredia. Nezakrývajte otvory na zariadení kvôli vetraniu. Presúvanie produktu z chladu do horúceho prostredia môže spôsobiť kondenzáciu na niektorých interných častiach zariadenia. Pred zapnutím produktu počkajte, kým je úplne suchý. V prípade požiaru nehaste vodou. Produkt sa nebude používať počas búrky. Hrozí malé riziko elektrického šoku z blesku.

Klasifikácia rozhrania. Externé rozhrania tohto produktu sú klasifikované ako: xDSL: TNV-3 obvod podliehajúci prepätiu. Telefón alebo FXS: TNV-2 obvod nepodliehajúci prepätiu. Ethernet port, USB Host a port napájania nízkym napätím. Aby ste znížili riziko požiaru, používajte iba 26 AWG alebo väčší telekomunikačný linkový kábel. Nepripájajte v žiadnom prípade telekomunikačný linkový kábel do iných portov produktu (napríklad do Ethernetových portov). USB zariadenie musí byť pripojené do štandardného USB portu v súlade s limitovaným napäťovým okruhom (podľa EN 60950-1). Použite iba napájací adaptér triedy II dodaný s produktom ktorý je limitovaný podľa EN 60950-1 (2.5) a je v súlade s národnými štandardmi špecifickej krajiny. Je prísne zakázané používať iný typ napájacieho zdroja. Napájací konektor slúži na hlavné odpájanie zariadenia. Uistite sa, že použitá elektrická zásuvka je ľahko dostupná a umiestnená čo najbližšie k užívateľovi, ako je možné. **Bezdrôtová LAN** Produkt spĺňa standard IEEE 802.11b/g/n a je vybavený Wi-Fi s DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) a OFDM (Orthogonal Frequency Division Modulation) rádiovými technológiami. Produkt inštalujte minimálne 20 cm od tela kvôli rádiovkej frekvencii. **Údržba:** Odpojte produkt pred čistením a odstráňte káble. Použite vlhkú handričku; vyvarujte sa tekutých čistidiel. Kryt neotvárajte, vyhnite sa tak šoku. Žiadne časti nie sú vymeniteľné. **Servis:** V prípade, že produkt potrebuje servis, odpojte produkt z elektrickej zásuvky a kontaktujte vášho dodávateľa.

vyhlásenie o zhode: Sercomm Corporation týmto vyhlasuje, že tento produkt je v zhode so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami R&TTE smernice 1999/5/EC, EMC smernice 2004/108/EC, LVD smernice 2006/95/EC, ErP smernice 2009/125/EC a RoHS smernice 2011/65/EU. Produkt je v súlade so štandardmi: EN 50385, EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 50581, (EC) No 1275/2008 a (EC) No 278/2009. Kópia originálneho vyhlásenia o zhode CE môže byť získaná kontaktovaním na <http://www.sercomm.com/>. Napájacie adaptéry sú v súlade s (EC) č. 278/2009 o spotrebe elektrickej energie bez záťaže a produkt je v súlade s (EC) č. 1275/2008 o spotrebe elektrickej energie elektrických zariadení.


Likvidácia po konci životnosti: INFORMÁCIA PRE UŽÍVATEĽOV podľa Zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a na základe európskej direktívy RoHS 2011/65/EU, a WEEE 2012/19/EU o elektrickom odpade a elektronike.

Tento produkt sa nemá vyhadzovať spolu s ostatnými domácimi odpadkami. Zariadenie odovzdajte do určeného zberného miesta pre elektronické zariadenia alebo ho vráťte predajcovi. Obal na likvidáciu by mal byť separovaný a odovzdaný na zberných strediskách v súlade s lokálnymi zákonmi. **NEVYHADZUJTE DO DOMÁCEHO NESEPAROVANÉHO ODPADU.**

CE	!	AT	BE	BG	CZ	DK	EE
		FR	DE	GR	IE	IT	CH
		ES	CY	LV	LI	LT	LU
		HU	MT	NL	NO	PL	PT
		RO	SI	SK	FI	SE	

Simplified Declaration of Conformity: Sercomm hereby declares that the unit type Sercomm Speedport Plus complies with Directive 2014/ 53 / EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following logo:

Sercomm France, 381 avenue du General de Gaulle, 92140 Clamart FRANCE
Product Type: Speedport Plus, Manufacturer: Sercomm, Model No: Sercomm Speedport Plus



2. Pripojte svoj Wi-Fi router pomocou napájacieho adaptéra do elektrickej siete.
3. Ak máte Pevnú linku, pripojte odložený telefón do portu Wi-Fi routera označeného „PHONE1“.

Radi by sme vás upozornili na užitočné doplnkové služby, ktoré môžete pohodlne a bezplatne využívať po registrácii cez www.telekom.sk v časti Nastavenia pevnej linky. Môžete si tak pohodlne presmerovať svoju Pevnú linku na mobil, blokovat neželané volania, nastaviť skrátenú voľbu a využívať ďalšie možnosti.

- Ak ste si objednali Magio TV, pokračujte v návode podľa bodu B na strane 5.
- Ak ste si objednali len internet, pokračujte v návode na strane 6.

B. PRIPOJENIE MAGIO BOXU AK STE SI OBJEDNALI MAGIO TV

4. Pripojte čierny ethernetový kábel priložený k Magio Boxu do portu **LAN4** na Wi-Fi routeri.
5. Druhý koniec čierneho kábla zapojte do konektora Magio Boxu označeného ako NETWORK (LAN).
6. Pripojte Magio Box sieťovým adaptérom do napájacej zásuvky 230 V. Zapnite Magio Box tlačidlom na zadnej strane do polohy ON. Magio Box, ktorý tlačidlo nemá, sa naštartuje hneď po zapojení do elektrickej zásuvky.
7. Prepajte Magio Box so svojim TV prijímačom priloženým káblom HDMI.
8. Na Magio Boxe stlačte POWER na prednej alebo vrchnej strane.
9. Diaľkovým ovládačom TV prijímača si zvolte vstup HDMI. Novšie TV prijímače vykonajú tento krok automaticky.
10. Magio Box sa pripraví na prvé použitie. Celý proces môže trvať do 25 minút a funguje automaticky bez akýchkoľvek zásahov.
11. Aktivácia Magio Boxu sa končí zobrazením obrazu alebo výberom jazyka. Ak sa zobrazí výber jazyka, pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
12. Ak sa po aktivácii Magio Box vypne, pokračujte jeho opätovným zapnutím.
13. Ak ste si objednali aj druhý Magio Box, postupujte pri jeho inštalácii rovnako ako pri prvom Magio Boxe od bodu 5. Pre jeho pripojenie použite port **LAN3** na Wi-Fi routeri. Ak ste si objednali aj tretí Magio Box, tak ho pripojte do portu **LAN2**.

Niektoré Magio Boxy podporujú bezdrôtové pripojenie cez Wi-Fi, čo však môže viesť k výpadkom služby. Pre stabilné pripojenie odporúčame pripojenie ethernetovým káblom.



Zariadenie je teraz zapojené a spúšťa sa automatická konfigurácia, ktorá môže trvať polhodinu až hodinu. Po jej dokončení zostane svietiť kontrolka Internet natrvalo. Počas automatickej konfigurácie zariadenia nerešartujte a nevypínajte. Podľa typu objednanej služby sa vám automaticky spustí internet aj Magio TV. V opačnom prípade nás kontaktujte.

C.) PRIPOJENIE POČÍTAČA ALEBO SMARTFÓNU K INTERNETU POMOCOU BEZDRÔTOVEJ SIETE WI-FI



TIP PRE VÁS

CHCETE SI UĽAHČIŤ PRIPOJENIE SVOJHO TELEFÓNU ALEBO TABLETU DO SIETE WI-FI?

Otvorte aplikáciu fotoaparátu a naskenujte QR kód, ktorý nájdete na štítku vášho routeru. Aplikácia Vás automaticky pripojí k internetu bez potreby manuálneho zadávania údajov Wi-Fi siete. V prípade, že skenovanie pomocou fotoaparátu nefunguje, odporúčame nainštalovať si aplikáciu na čítanie QR kódov.

16. Vyhľadajte na svojom počítači Wi-Fi siete vo svojom okolí, nastavte sa na **meno siete**, ktorú máte uvedenú na spodnej strane svojho Wi-Fi routera ako Wi-Fi: **TELEKOM-XXXXXX**, a stlačte „Pripojiť“.
17. Prednastavené **heslo do vašej Wi-Fi siete (Wi-Fi Key)** je uvedené hneď pod menom Wi-Fi siete. Ak ste zapísali heslo správne, budete v krátkom čase pripojení. V opačnom prípade postup opakujte.

D.) PRIPOJENIE VÁŠHO POČÍTAČA DO SIETE INTERNET POMOCOU KÁBLA

18. Kábel so žltými koncovkami (LAN kábel) priložený v balení pripojte do ktoréhokoľvek žltého portu na Wi-Fi routeri.
19. Druhú stranu kábla pripojte do sieťovej karty svojho PC.

E.) ROZŠÍRENÁ KONFIGURÁCIA CEZ WEBOVÉ ROZHRAŇIE OPTIK WI-FI ROUTERA LEN PRE SKÚSENÝCH UŽÍVATEĽOV

Zmena Wi-Fi mena a hesla je možná cez webové rozhranie po prihlásení.

20. Ak chcete nastavovať Wi-Fi router, zadajte do svojho prehliadača adresu <http://192.168.1.1>
21. Zobrazí sa vám prihlasovacia obrazovka, zadajte meno „admin“ a heslo zo zadnej strany zariadenia označené ako **Password**.

NESTAČÍ VÁM POKRYTIE WI-FI ROUTERA?

Využite službu Wow Wi-Fi, ktorá vám umožní rozšíriť Wi-Fi pripojenie v celej domácnosti. Službu si môžete objednať:

- na internetovej stránke: www.telekom.sk/internet/wow-wi-fi,
- v ktoromkoľvek Telekom Centre,
- na bezplatnej Zákazníckej linke 0800 123 456.

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE na internetovej adrese: www.telekom.sk/wiki na zákazníckej linke (riešenie porúch): 0800 123 456 na linke Pôjdeto: 0800 800 700 v Telekom Centre

