

maut1.de Mautbox

GEBRAUCHSANLEITUNG

WOHNMOBIL



maut1.de 



Mehr Sprachen per QR-Code

Scannen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um die Gebrauchsanleitung in weiteren Sprachen aufzurufen.



Gebrauchsanleitung



User Manual




Gebruiksaanwijzing

! ACHTUNG

Bei Fahrzeugen mit beschichteter Windschutzscheibe:

Die Mautbox **muss** innerhalb der beschichtungsfreien Aussparung angebracht werden (im Fahrzeughandbuch ersichtlich).


Anbringung der Mautbox



- 1 **Kleben** Sie die Klebestreifen auf die Halterung.



- 2 **Entfernen** Sie die Schutzfolie von den Klebestreifen.



- 3 **Positionieren** Sie die Mautbox horizontal mittig ca. 15 cm über dem Armaturenbrett an der Windschutzscheibe und halten Sie diese im Umkreis von mindestens 10cm **frei von Gegenständen** (Sonnenblenden o. Ä.).



- 4 **Verbinden** Sie die Mautbox mit dem Zigarettenanzünder.

- 5 Drücken Sie den Stecker in die Buchse, bis ein deutliches Klickgeräusch beim Einrasten zu hören ist. Die Mautbox muss **stets an der Stromversorgung** angeschlossen bleiben.

! HINWEIS

An der Seite der Halterung befindet sich jeweils eine Schraube. Durch Lösen dieser Schrauben lässt sich der Neigungswinkel der Halterung einstellen. Bitte achten Sie darauf, die Schrauben **vor der Nutzung** wieder **fest anzuziehen**, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.

Einstellung

Auswahl der Sprache

1. Drücken Sie ☰/✓ → Sprache ☰/✓
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie ☰/✓

Anzeige der Fahrzeugdaten

Drücken Sie ☰/✓ → Info → Fahrzeug → ☰/✓

Es werden folgende Informationen angezeigt: registrierte Achsen, Kennzeichen, Euroklasse, max. Gesamtgewicht.

Anzeige der Gerätedaten

Drücken Sie ☰/✓ → Info → Fahrzeuggerät ☰/✓

Es werden die Identifikationsnummer des Geräts und andere technische Daten angezeigt.

Anzeige der aktivierten Dienste

Drücken Sie ☰/✓ → Info → Dienste ☰/✓

Für die aktivierten Dienste wird auf den Servicevertrag verwiesen.

ⓘ HINWEIS

Wenn alle **Daten korrekt** sind, die Mautbox mit **Strom versorgt** ist, können Sie diese nutzen.

In den folgenden Ländern kann die Mautbox verwendet werden



Österreich



Frankreich



Italien



Spanien



Portugal



Belgien Liefkenshoektunnel

! ACHTUNG

In folgenden Ländern **leuchtet** die Mautbox **rot**, da die Mautbox in diesen Ländern für Wohnmobile **nicht funktioniert**.



Schweiz



Kroatien



Dänemark



Schweden



Norwegen



Finnland



Polen



Ungarn



Bulgarien



Tschechien



Slowenien



Belgien Autobahnen



! WICHTIG

Innerhalb Deutschlands **leuchtet** die Mautbox **rot**, da Wohnmobile hier **nicht mautpflichtig** sind.

Welche Fahrspuren kann ich mit der Mautbox nutzen?



Österreich

Auf Autobahnen ohne Mautstation erfolgt die Erfassung der Box während der Fahrt unter Mautportalen hindurch. Bei den Sondermautstrecken nutzen Sie die Spuren mit dem „GO“-Symbol.



Italien

Spuren und Parkplätze mit diesen Symbolen können Sie Ihre Box in Italien nutzen. Fährte "Villa San Giovanni – Messina" Sizilien, können mit unserer Mautbox genutzt werden.



Frankreich

Spuren und Parkplätze mit diesen Symbolen können Sie Ihre Box in Frankreich nutzen.



Spanien

Spuren und Parkplätze mit diesen Symbolen können Sie Ihre Box in Spanien nutzen.



Portugal

Spuren mit diesen Symbolen können Sie Ihre Box in Portugal nutzen.



Belgien

Die Mautbox kann für den Liefkenshoek-tunnel genutzt werden. Auf belgischen Autobahnen ist sie für Wohnmobile nicht erforderlich, da dort keine Mautpflicht besteht.



❗ WICHTIGE INFO ZU ÖSTERREICH!

An **Mautstationen** selbst ist **kein Signalton** notwendig. (Mautbox wird hierfür bereits davor während der Fahrt erfasst). Während der Fahrt auf der Autobahn unter Mautportalen hindurch muss auf den Signalton geachtet werden. **Bei 4x** oder **keinem Ton** unter Mautportalen gehen Sie wie folgt vor:

**Innerhalb 5 Stunden / 100 km (je nachdem was früher eintritt):
Fahren Sie an eine GO-Vertriebsstelle:**

- www.go-maut.at
- Unser GO-Mautsystem
- GO-Vertriebsstellen

Legen Sie Fahrzeugdeklaration vor und bitten um Prüfung der Erfassung der Maut

Sollte die Mautbox nicht erfasst worden sein:

- Zahlen Sie die Maut nach
- Erwerben eine GO-Box für die Weiterfahrt
- Wickeln Sie die maut1-Mautbox in Alufolie ein
- Wenden Sie sich nach der Fahrt über das Kontaktformular an maut1 für einen Austausch.

Signale der Mautbox und Ihre Deutung

🔊 1x  Durchfahrt **registriert**

🔊 4x  Durchfahrt **NICHT** registriert.

🔊 2x  Durchfahrt **registriert**,
aber das Fahrzeug-
gerät meldet eine
Betriebsstörung.

 Beim Einfahren in Bereiche mit satellitengestützter Erfassung gibt das Fahrzeuggerät **keine akustischen Signale** ab.



Bei Nutzung der Mautbox in einem **Wohnmobil** dürfen die **Achsen nicht** an der Mautbox **umgestellt werden**. Lediglich gewerbliche Nutzfahrzeuge (Fahrzeugklasse N) müssen die Achsanzahl am Gerät einstellen.

ACHTUNG

Die **Fahrzeugdeklaration** anbei muss **immer** im Fahrzeug **mitgeführt werden**.

Wichtige Meldungen

Meldung	LED		Beschreibung:
Außerhalb des Mautgeltungsbereichs	// grün	–	Straßenabschnitt nicht durch den Telepass-Dienst abgedeckt .
<Name des Dienstes> Aktiviert	 grün blinkend	2×	Elektronische Mauterhebung vom Dienstanbieter aktiviert .
<Name des Dienstes> Deaktiviert	 grün blinkend	2×	Elektronische Mauterhebung vom Dienstanbieter deaktiviert .



! HINWEIS

Mautboxen **anderer Anbieter**, die in den gleichen Ländern freigeschaltet sind, dürfen **gleichzeitig** mit einer funktionierenden maut1-Box **nicht oder nur metallisch abgeschirmt** mitgeführt werden.

Auch wenn sie nicht aktiv/leer/ohne Guthaben ist.

Erforderliche Maßnahmen:

Die Durchfahrt ist separat zu begleichen

Mit dem angegebenen Dienst ist das Befahren von gebührenpflichtigen Straßen möglich.

Drücken Sie ☰/✓, um die Meldung zu löschen.

Mit dem angegebenen Dienst ist das Befahren von gebührenpflichtigen Straßen nicht möglich.

Drücken Sie ☰/✓, um die Meldung zu löschen.

Wichtige Meldungen

Meldung	LED		Beschreibung:
<Name des Dienstes> nicht aktiv	// rot	4×	Der angegebene Dienst ist nicht aktiv .
OBU gesperrt	// rot	4×	Das Fahrzeuggerät wurde vom Dienstanbieter gesperrt .
Betriebsstörung Mauterhebung	// rot	4×	Betriebsstörung bei der Mauterhebung.
Betriebsstörung Fahrzeuggerät	 rot blinkend	4×	Betriebsstörung des Fahrzeuggeräts.
Versorgungskabel nicht eingesteckt	 rot blinkend	4×	Stromversorgung vom Fahrzeug getrennt (Das Fahrzeuggerät wird über die eingebaute Batterie versorgt).



Weitere Informationen finden
Sie in unseren Online-FAQs:
www.maut1.de/haeufige-fragen

Erforderliche Maßnahmen:

Die Mautbox kann in diesem Land nicht für die Nutzung gebührenpflichtiger Straßen verwendet werden.

Befahren Sie keine gebührenpflichtigen Straßen mit dieser Mautbox.
Die Durchfahrt ist separat zu begleichen

Befahren Sie keine gebührenpflichtigen Straßen mit dieser Mautbox.
Die Durchfahrt ist separat zu begleichen

Befahren Sie keine gebührenpflichtigen Straßen mit dieser Mautbox.
Die Durchfahrt ist separat zu begleichen

Schließen Sie das Fahrzeuggerät möglichst rasch wieder an das Fahrzeug an.

HINWEIS

Probleme beim Durchfahren einer Mautstelle:

Wenn Sie eine Mautstelle mit automatischer Schranke durchfahren und sich die **Schranke nicht öffnet**, halten Sie an und wenden Sie sich per **Notknopf** an das Servicepersonal. Dort können Sie vor Ort bezahlen oder erhalten ein Ticket (Bitte bewahren Sie Tickets und Quittungen auf).



maut1 GmbH

Anton-Jakob-Straße 5

83026 Rosenheim

www.maut1.de



Für weitere Fragen nutzen Sie
bitte das Kontaktformular auf
www.maut1.de/kontakt

Geschäftsführer Julian Schmelzer, Simon Baumgartner

Registergericht Amtsgericht Traunstein

Registernummer HRB 29454

USt-IdNr DE338793075, FR42897426938, IT00299449991,

ATU77666036, PT980716942, ESN0098587I, HR20850816973