
Kodak

整合式 A4/Legal 尺寸掃描平台配件

使用手冊



A-61954_zh-tw

安全

使用者防範措施

- 請只在室內乾燥的位置使用掃描器與電源變壓器。
- 確定電源插座位於掃描器的 1.52 公尺 （5 英呎）內，而且方便使用。
- 請勿損壞、綑紮、修剪或改裝電源線。
- 請僅使用 E1000、S2000 或 S2000w 掃描器隨附的 AC 變壓器。確定電源線穩固插入牆上插座中。
- 請勿將整合式 A4/Legal 尺寸平台式掃描器配件端的電源線插進 *Kodak* E1000、S2000 或 S2000w 掃描器以外的裝置。
- 在電源插座周圍留出足夠空間，以便在緊急情況下立即拔下掃描器電源線。
- 若掃描器變得非常熱、發出怪味、冒煙或發出不熟悉的噪音，請不要使用掃描器。立即停止掃描器，並從電源插座拔下電源線。請聯絡 *Kodak* 服務中心。
- 請勿拆解或改裝掃描器或 AC 電源變壓器。
- 遵循 *Kodak* 建議的清潔程式。切勿使用氣體、液體或噴霧清潔劑。這些清潔劑會將掃描器內的灰塵、塵垢或碎屑移置到掃描器內的其他位置，並可能會造成掃描器故障。

環境資訊

- 整合式 A4/Legal 尺寸掃描平台配件的設計符合全球的環境要求。
- 這些指引用於處理在維護或維修時所替換的耗材；請遵從當地規定，或與當地的 Kodak Alaris 聯絡以取得詳細資訊。
- 基於環境考量，這些材料的棄置可能會受管制。如需回收或重複使用相關資訊，請聯絡您當地的主管單位，如在美國，請瀏覽：www.alarisworld.com/go/scannerrecycling。
- 該產品包裝材料可再回收使用。
- 零件的設計均可重複使用或回收。
- 化學產品的安全資料表 (SDS) 請見 Kodak Alaris 網站：www.alarisworld.com/go/REACH。存取網站上的 SDS 時，您會被要求輸入耗材型錄編號。

歐盟



此符號表示當最後的使用者想要棄置本產品時，必須將它送到適當的設施以進行資源回收和再使用。有關適用本產品的收集和回收計劃的其他資訊，請聯絡當地的 Kodak Alaris 代表或參閱 www.alarisworld.com/go/scannerrecycling。

有關存在包括在根據歐盟法規 (EC) 1907/2006 (REACH) 條款 59(1) 的物質列表中的化學物質資訊，請參閱 www.kodakalaris.com/go/REACH。

噪音

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[機器噪音資訊條例 — 3, GSGV
操作員位置的噪音輻射值 <70 dB(A)。]

EMC 聲明

美國：此項設備已經測試，並確認其符合 FCC 法規 Part 15 之 Class B 數位裝置的規定。這些限制的設計旨在提供合理的防護，避免此設備在居家安裝時所產生之有害干擾。本設備會產生、使用並輻射射頻能量，如果不按照說明進行安裝和使用，對無線電通訊可能會導致有害干擾。但是，仍不保證安裝不會發生任何干擾。如果透過關閉和開啟設備確認此設備對無線電或電視接收造成有害干擾，使用者可以下列一或多種方式修正干擾：

- 為接收天線重新調整方向或重新安置。
- 增加設備和接收器之間的間隔。
- 將設備連接到電路與接收器不同的插座上。
- 諮詢經銷商或經驗豐富的無線電 / 電視技術人員以獲得其他建議。

任何未獲得合規單位明確核准的變更或修正，將造成使用者喪失操作此設備的權利。如此產品提供隔離介面連接線，或在其他地方定義了需用於產品安裝的特定附加元件或配件時，必須依循指示加以使用以確保遵守 FCC 法規。

韓國：由於此設備已獲得適合家庭使用的 EMC 註冊，因此可用於包括住宅區的區域。

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

日本：根據資訊科技設備干擾自發控制諮議會 (Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment, VCCI) 的標準，這是 Class B 產品。如果此設備於居家環境中的無線電或電視接收器附近使用，可能會產生無線電干擾。請根據指示手冊安裝與使用設備。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

使用 *Kodak* 整合式 A4/Legal 尺寸掃描平台配件

目錄

將掃描平台連接至 E1000 系列掃描器 2
將掃描平台接上 S2000 系列掃描器 4
調整輸出托盤功能 5
掃描單一文件 6
掃描多份文件 (僅限 S2000) 7
使用手動裁剪模式 8
清潔 9
指示燈 9

Kodak 整合式 A4/Legal 尺寸掃描平台配件可讓您快速輕鬆地掃描最大至 legal 尺寸的文件，包括不應或無法通過您掃描器的文件。掃描平台隨附的纜線可連接掃描平台，如此才可與 *Kodak* E1000、S2000 或 S2000w 掃描器搭配使用，將影像掃描至您的電腦。

附註：

- 本文件中使用的專有名詞：「掃描器」泛指 *Kodak* E1000、S2000 或 S2000w 掃描器；「掃描平台」指的是 *Kodak* 整合式 A4/Legal 尺寸掃描平台配件。
- 掃描平台必須與您的 *Kodak* E1000、S2000 或 S2000w 掃描器搭配使用；無法當作單機裝置使用，或與任何其他掃描器搭配使用。

掃描平台的規格，請參照您掃描器的配件頁 （詳見小冊子）：

www.alarisworld.com/go/S2000

www.alarisworld.com/go/S2000w

www.alarisworld.com/go/E1025

www.alarisworld.com/go/E1035

將掃描平台連接至 E1000 系列掃描器

掃描平台包裝盒中的安裝指南說明如何將掃描平台連接至您的 PC。


1. 關閉掃描器電源。將掃描器的電源線插頭從牆上插座拔出。
2. 將掃描平台放在桌上。將掃描器放在掃描平台上，如下方所示。




3. 將掃描平台端的短電源線接上掃描器，如下方所示。



4. 將掃描平台包裝盒中較長的 USB 纜線取出。使用該纜線將掃描平台接上電腦，如下方所示。使用掃描器隨附的纜線將掃描器接上您的電腦。



5. 拿出您從掃描器拆下的電源線。一端接上掃描平台，另一端插入牆上的插座中。



6. 開啟電腦即會開啟掃描平台電源。

附註： 掃描平台電源開啟時會自動校正。進行校正時，掃描平台馬達會運轉且指示燈 /LED 燈亦會亮起。

7. 如掃描平台已接上電腦，當您開啟電腦電源時，掃描平台電源燈號將會亮起。

附註： 如您必須拔除掃描器或掃描平台的電源線，請先關閉掃描器，拔下掃描平台上的 USB 纜線後，再將電源線從牆面插座拔除。

將掃描平台接上 S2000 系列掃描器

掃描平台包裝盒中的安裝指南說明如何將掃描平台連接至您的 PC。


1. 關閉掃描器電源。將掃描器的電源線插頭從牆上插座拔出。
2. 將掃描平台放在桌上。將掃描器放在掃描平台上，如下方所示。



3. 將掃描平台端的短電源線接上掃描器，如下方所示。




4. 將掃描平台包裝盒中較短的 USB 纜線取出。使用該纜線將掃描平台接上掃描器，如下方所示。連接時請使用 USB 2.0 連接埠，*請勿*使用 USB SuperSpeed 連接埠。



附註：

- 掃描器的 USB SuperSpeed 連接埠上可能會有另一條 USB 纜線連接您的 PC。
- 掃描器上可能還有乙太網路纜線接到牆上。

5. 拿出您從掃描器拆下的電源線。一端接上掃描平台，另一端插入牆上的插座中。



6. 開啟掃描器電源。只要開啟掃描器電源，掃描平台電源亦會開啟。

附註： 掃描平台電源開啟時會自動校正。進行校正時，掃描平台馬達會運轉且指示燈 /LED 燈亦會亮起。您亦可使用掃描器畫面上的功能表要求校正功能。

7. 掃描平台開機時，上頭的電源指示燈會閃爍。掃描平台開機完成且可開始使用時，燈號即會變成恆亮。

附註： 如您需要將掃描器或掃描平台的電源線拔出，請先關閉掃描器電源，再將電源線拔出。


調整輸出托盤功能

由於掃描器置於掃描平台上，請使用掃描器的輸出拖盤延伸架，以防止掃描平台蓋開啟。掃描平台蓋可用來做為輸出拖盤的一部分。它可容納 E1000、S2000 或 S2000w 掃描器可掃描的最大頁面尺寸。

依文件長度在掃描平台上調整輸出拖盤功能：

- 大於 14 吋（35.6 公分）— 保持擋板朝下。您可以將輸出拖盤延伸架朝下，或將它打開並移至最大位置。
- 7 吋（17.8 公分）至 14 吋（35.6 公分）— 打開輸出拖盤延伸架。抬起擋板 1 或擋板 2。將延伸架移至適合文件長度的位置。延伸架應比文件長約 1/2 吋 （1 公分）。

- 小於 7 吋（17.8 公分）或混合長度 — 依最短的文件長度來調整安裝在掃描器上的 *Kodak* E1000/S2000 系列堆疊分隔器配件 (CAT No. 1016062)。輸出拖盤延伸架可在任何位置。



掃描單一文件

請使用掃描平台來掃描無法使用掃描器來掃描、最長 A4 或 legal 尺寸的文件。

1. 將掃描器輸入紙匣中的所有紙張取出。
2. 打開掃描平台蓋。
3. 將文件**面朝下**放在玻璃壓板上。
4. 將文件對齊置於右下角箭頭旁的線條。確定文件在成像範圍內。成像範圍以右上角的「LTR/LGL」和左上角的「LGL」來標示。



5. 關上掃描平台蓋。
6. 按下掃描器上的播放 / 選擇按鈕或是使用掃描應用程式以開始掃描。

附註：

- 您的掃描設定檔可設為從掃描平台立即掃描，或是設為先檢查掃描器，如果掃描器中無紙張，就從掃描平台掃描。
- 您可將掃描設定檔設為在掃描平台完成掃描後不結束掃描工作階段。如果您要將多頁輸入同一個檔案，或是您想要將平台掃描的影像和其他影像（從掃描器輸入托盤掃描）置於同一個檔案，此設定就十分有用。**(僅限 S2000)**

掃描多份文件（僅限 S2000)

如果您要在掃描平台上一次掃描多份文件，掃描平台將會掃描一次並將每份文件輸出為一個影像。例如，如果您將 3 份文件置於掃描平台上，會將它們分別輸出為 3 個影像。必須在您的掃描設定檔中設定掃描多份文件選項。

1. 將掃描器輸入紙匣中的所有紙張取出。
2. 打開掃描平台蓋。
3. 將文件**面朝下**放在玻璃壓板上。
4. 將文件置於成像範圍內。各頁之間必須至少相距 1/8 吋（3 公釐），掃描器才能將它們分割為多個影像。




5. 關上掃描平台蓋。
6. 按下掃描器上的播放 / 選擇按鈕或是使用掃描應用程式以開始掃描。

使用手動裁剪模式

若您從掃描平台掃描，並將**手動選擇**設為裁剪模式，請從左上角開始裁剪（原點位置應該是 0,0），並確保您的文件正確定位在平台的右下角。

如果您掃描書籍（或厚文件），則應選取**手動選擇**為裁剪模式。



附註：

- 如果在設定檔中使用**手動選擇**，此設定也會套用至從掃描器文件進紙器掃描的影像。
- 當使用掃描器文件進紙器時，掃描器會自動將文件對中。不過，若您使用掃描平台，請確保將文件定位在右下角。
  「尺寸」標籤上的 *「輪廓」*選項應為：
  原位 (x , y)： **0, 0**
- 為幫助您手動裁剪文件，可按一下**預覽**並根據需要做任何調整。
- 如文件小於掃描平台壓板，可調整文件長度以縮短掃描時間。請參閱 TWAIN 或 ISIS 驅動程式說明以取得細節。**(僅限 S2000)**

清潔

掃描平台玻璃壓板可能會沾上指紋和灰塵。當您看到玻璃壓板上或掃描影像中有髒污，請使用 Brillianize Detailer 擦拭布 (CAT No. 826 6488) 來清潔玻璃壓板。

重要： 請勿噴灑或傾倒清潔液在掃描平台玻璃壓板上，因為這些液體可能會滲入玻璃下方造成損害。

1. 打開掃描平台蓋。
2. 使用 Brillianize Detailer 擦拭布擦拭玻璃壓板步驟 1 擦拭。請朝同一個方向擦拭以獲得最佳結果 （例如，從右到左）。



3. 以 Brillianize Detailer 擦拭布再擦一次玻璃壓板步驟 2 擦拭。
4. 關上掃描平台蓋。

指示燈

當指示燈恆亮時，表示掃描平台已就緒可以開始掃描。

當指示燈閃爍時，表示掃描平台正在校正中。

當指示燈快速閃爍時，表示掃描平台出現問題。



所有使用的商標與商業名稱
均為其各自所有人的財產。

Kodak 商標和商品外觀是在取
得 Eastman Kodak Company
的授權下使用。

© 2020 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris