

Limpieza y sustitución del rodillo de separación






Información de asistencia técnica


AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support

Al ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica, tenga a mano lo siguiente:

- Descripción del problema
- Modelo y número de serie del escáner
- Configuración del equipo
- Aplicación de software que está utilizando

Limpieza de la superficie de imágenes





Insumos y consumibles

AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support

A-61999_es / Pieza n.º 5P1138 1.º de agosto de 2022

Todas las marcas y nombres comerciales utilizados son propiedad de sus respectivos titulares.

La marca registrada y la imagen comercial Kodak se usan bajo licencia de Eastman Kodak Company.

© 2022 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
08/22

5P1138

Escáneres **Kodak** de las series E1030/E1040

Guía de referencia




Limpieza de los rodillos


1



2




3



Limpieza de los rodillos de alimentación


1




2



3




4




Limpieza y sustitución del rodillo de separación

1



2



3



Para obtener información detallada sobre los procedimientos de limpieza y sustitución, consulte el Capítulo 4, *Mantenimiento*, en la Guía del usuario.