

Reinigen und Auswechseln der Separator-Rolle






Supportinformationen


AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Support wenden:

- Beschreibung des Problems
- Scannermodell und Seriennummer
- Computerkonfiguration
- Verwendete Softwareanwendung

Reinigen des Scanbereichs





Zubehör und Verbrauchsmaterialien

AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support

A-61999_de / Teil #5P1138 1. August 2022

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Marke Kodak und das Logo von Kodak werden unter Lizenz der Eastman Kodak Company verwendet.

© 2022 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
08/22

5P1138

Kodak

Scanner Serie E1030/E1040

Referenzhandbuch




Reinigen der Rollen


1



2




3



Einzugsrollen reinigen


1




2



3




4




Reinigen und Auswechseln der Separator-Rolle

1



2



3



Detaillierte Informationen zum Reinigen und Austauschen von Komponenten finden Sie in Kapitel 4, *Wartung* des Benutzerhandbuchs.