
Výměna předseparační podložky
Výměna separačního válečku


Předseparační podložka

1




Separační váleček

1



2



Postup výměny podávací jednotky a předního válečku přepravního mechanismu naleznete v uživatelské příručce.

Příslušenství a spotřební materiál

AlarisWorld.com/go/supplies

A-61982_cs / díl č. 5P0394 červenec 2021

Všechny použité ochranné známky a názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Ochranná známka a vizuální styl Kodak jsou použity na základě licence společnosti Eastman Kodak Company.


© 2021 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
07/21

5P0394

Kodak

Skenery řady S2000f/S3000

Referenční příručka



Informace o podpoře

AlarisWorld.com/go/IMsupport

Než budete kontaktovat středisko podpory, připravte si následující informace:

- popis problému,
- model a sériové číslo skeneru,
- konfiguraci počítače,
- používané softwarové aplikace.

Instalace

Následuje seznam kroků, které je třeba provést při nastavení skeneru a jeho připojení k počítači.

1. Vybalte skener z krabice.
2. Proveďte první nastavení skeneru.
3. Nainstalujte software ovladače.
4. Ověřte firmware skeneru.
5. Případně firmware skeneru aktualizujte.
6. Můžete také nainstalovat dostupný skenovací software Kodak.

Více informací se nachází v kapitole 2 uživatelské příručky, kterou naleznete v návodech uvedených na adrese:


AlarisWorld.com/go/IMsupport

TIPY OCP



1. Čítač dokumentů
2. Indikátor přítomnosti papíru (pokud není vložen žádný papír, zobrazí se tato ikona).
3. Skener je připojený k počítači přes rozhraní USB.
4. Skener je připojený ke kabelové síti.

Když se v horní části dotykové obrazovky skeneru zobrazuje **ikona kolečka**, je nutné očistit skener nebo vyměnit spotřební materiál (válečky, kolečka atd.).




Viz kapitola 5, „Údržba“, v uživatelské příručce.


Tato ikona se zobrazuje pouze po uplynutí některého z čítačů údržby.

Čištění přepravního mechanismu, válečků a proužků pozadí


1



2




3




Použití listu pro čištění přepravního mechanismu a čištění vodítek


4



5



Čištění skla plochého lože
(jen skenery S2085f/S3060f/S3100f)



Podrobný popis postupů čištění a výměny součástí naleznete v kapitole 5, *Údržba*, v uživatelské příručce.