
イメージングガイドのクリーニング

1



2



インジケータライト

Scan Stationが起動中の場合、電源ボタンは青く点灯します。LEDの状態を以下に説明します。

LED	解決法
青色で点灯	起動中。
青色で点滅	電源を入れたか、ウォームアップから復帰し、初期化処理中です。
赤色で点滅/点灯	Scan Stationのエラーを表します（カバーが開いている状態など）。

消耗品とアクセサリ

カタログ番号	説明
148 4864	*Kodak* フィードローラ
173 6115	*Kodak* セパレーションモジュール
826 9607	*Kodak* フィードモジュール
100 2716	*Kodak* ローラクリーニングパッド
169 0783	*Kodak* トランスポートクリーニングシート
896 5519	*Kodak* スキャナー用静電クリーニングクロス

重要：

- ❑ 静電クリーニングクロスには、目に刺激を与え、肌のかさつきの原因となるイソプロパノールが含まれています。メンテナンス作業が終わったら、石鹸と水で手を洗ってください。詳細については、安全データシート（SDS）を参照してください（www.kodakalaris.com/go/ehs）。

使用されているすべての商標および
商品名は、各権利保持者の 所有物です。

コダックの商標およびトレードドレスは、
イーストマンコダック社の許可のもとに
使用されています。

© 2019 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR：Alaris

A-61921_ja / パーツ番号5K8638 2019年8月

Kodak

Scan Station 700 Plus Series

メンテナンスリファレンスガイド



サポート情報


www.AlarisWorld.com/go/imsupport

お問い合わせの際は、以下の情報をご用意ください。


- 問題の内容
- スキャナーのモデル名とシリアル番号
- コンピュータの構成
- ご使用のソフトウェアアプリケーション

ローラのクリーニング

1




2




クリーニングと交換セパレーションモジュール


1



2




3




クリーニングと交換フィードモジュール


1



2



3



クリーニングと交換の手順の詳細については、『管理ガイド』の第11章「*メンテナンス*」を参照してください。