
清洁成像区

1



2



指示灯

电源指示灯会在 Scan Station 电源打开和准备就绪扫描时亮起。如下是指示灯状态说明：

LED	含义
稳定蓝色	Scan Station 电源已打开和准备就绪扫描。
闪烁蓝色	表示 Scan Station 正在从开机初始化或正在热机和准备扫描。
闪烁或稳定红色	表示出现 Scan Station 错误，例如：Scan Station 护盖打开。

耗材和附件

目录号	描述
148 4864	*Kodak* 进纸滚轮
173 6115	*Kodak* 分纸模块
826 9607	*Kodak* 进纸模块
100 2716	*Kodak* 滚筒清洁垫
169 0783	*Kodak* 传送系统清洁纸
896 5519	用于 *Kodak* 扫描仪的 Staticide 擦拭布

重要信息：

- ❑ Staticide 擦拭布含有异丙基酒精，会导致眼睛不适及皮肤干燥。执行维护程序后，务必使用肥皂和水清洁双手。有关详细信息，请参阅“安全数据表”(SDS) (www.kodakalaris.com/go/ehs)。

所有商标和商品名称是
其各自所有者的财产。

Kodak 商标和商品外观在
Eastman Kodak Company
的许可下使用。

© 2019 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR：Alaris

A-61921_zh-cn / 部件号：5K8638 2019 年 8 月

Kodak
Scan Station 700 Plus Series

中文版《维护参考指南》



支持信息


www.AlarisWorld.com/go/imsupport

当您与支持部门联系时，请提供以下各项：


- 问题的说明
- 扫描仪型号和序列号
- 计算机配置
- 您使用的软件应用程序

清洁滚筒

1




2




清洁和更换分纸模块


1



2




3




清洁和更换进纸模块


1



2



3



有关详细的清洁和更换操作步骤，请参阅《管理员指南》第 11 章*维护*部分。