
Очистка зоны формирования изображений

1



2



Индикаторы

Кнопка включения подсвечивается синим цветом, когда Scan Station включена и готова к работе. Ниже приведено описание состояния индикаторов:

Состояние светодиода	Описание состояния
Постоянно светится синим	Scan Station включена и готова к сканированию.
Мигает синим	Выполняется инициализация Scan Station после включения питания или прогрев и подготовка к сканированию.
Мигает или постоянно светится красным	Указывает на ошибку Scan Station, например о том, что открыта крышка Scan Station.

Комплектующие и дополнительное оборудование

№ по каталогу	Описание
148 4864	Ролики подачи *Kodak*
173 6115	Модуль разделения *Kodak*
826 9607	Модуль подачи *Kodak*
100 2716	Салфетки для очистки роликов *Kodak*
169 0783	Листы для очистки механизма подачи *Kodak*
896 5519	Салфетки Staticide для сканеров *Kodak*

ВАЖНО.

- ❑ Салфетки Staticide содержат изопропанол, который может вызывать воспаление глаз и сухость кожи. После технического обслуживания вымойте руки водой с мылом. Подробная информация представлена в паспорте безопасности (www.kodakalaris.com/go/ehs).

Все используемые товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.

Товарный знак и фирменный стиль Kodak используются по лицензии компании Eastman Kodak.

© 2019 г. Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris

A-61921_ru / Черт. № 5K8638 Август 2019 г.

Kodak
Scan Station 700 Plus Series

Справочное руководство по обслуживанию



Информация о поддержке

www.AlarisWorld.com/go/imsupport

При обращении в службу поддержки приготовьте следующие данные:


- Описание неполадки
- Модель и серийный номер сканера
- Конфигурация компьютера
- Используемое программное обеспечение

Чистка роликов

1




2




Чистка и замена модуля разделения


1



2




3




Чистка и замена модуля подачи


1



2



3



Подробное описание процедур очистки и замены приведено в разделе 11 *Обслуживание* Руководства администратора.