
Czyszczenie i wymiana rolek podajnika

4



5



6



Czyszczenie obszaru obrazowania

1



2



Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Nr kat.	Opis
175 6360	Zestaw materiałów eksploatacyjnych do skanera i11xx
131 6264	Materiały eksploatacyjne do podawania papieru NCR do skanera i11xx
853 5981	Gąbki do czyszczenia rolek
169 0783	Arkusze czyszczące ścieżkę papieru
896 5519	Ściereczki antystatyczne do skanerów firmy *Kodak*
826 6488	Ściereczki do pielęgnacji Brillianize
119 9470	Moduł skanera płaskiego formatu Legal
189 4351	Moduł skanera płaskiego formatu A3

Ściereczki antystatyczne Staticide nie są dostępne we wszystkich krajach. Jeśli ściereczki Staticide są niedostępne, należy użyć ściereczek Brillianize.

W przypadku skanerów *Kodak* i1150WN/i1190WN moduły płaskie formatu Legal oraz A3 nie są dostępne.

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, New York 14615, USA
© 2016 Kodak Alaris Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
A-61819_pl / Part #5K4975 Kwiecień 2016

Znak towarowy Kodak i postać handlowa są używane na podstawie licencji udzielonej przez firmę Eastman Kodak Company.

Kodak

Skanery serii i1100
Skanery i1150WN/i1190WN



Instrukcja obsługi

Informacje dotyczące pomocy

www.kodakalaris.com/go/IMsupport

Kontaktując się z pomocą techniczną, należy mieć przygotowane następujące informacje:

- Opis problemu
- Model i numer seryjny skanera
- Konfiguracja komputera
- Używane oprogramowanie

Czyszczenie rolek

1




2



WAŻNE: gąbka do czyszczenia wałków jest nasączona dodecylosiarczanem sodu, który może podrażniać oczy. Więcej informacji można znaleźć na karcie MSDS.

Czyszczenie i wymiana rolki modułu separacji


1




2



3




4




Czyszczenie i wymiana rolek podajnika


1



2



3



Informacje o procedurach czyszczenia i wymiany można znaleźć w rozdziale 4, *Konserwacja* w Podręczniku użytkownika.