

PORSCHE

Wartung durch Porsche Service

PORSCHE



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

4 Jahre oder 60.000 km

6 Jahre oder 90.000 km

8 Jahre oder 120.000 km

10 Jahre oder 150.000 km

12 Jahre oder 180.000 km

14 Jahre oder 210.000 km

16 Jahre oder 240.000 km

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

[Wartungen im Detail ansehen](#)

Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- ÖlfILTER ersetzen
- Luftfilter ersetzen (nur bei großer Wartung)

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Motoröl und ÖlfILTER ersetzen
3. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit und Scheuerstellen (Leitungen und Schläuche)
4. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
5. Scheibenwisch-/ -waschanlage, Scheinwerfer-Reinigungsanlage: Flüssigkeitsstand und Düseneinstellungen prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten
6. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
7. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

- 8. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 9. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 10. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Dichtheit, Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 12. Bereifung: Zustand und Reifendruck prüfen
- 13. Tür-, Deckelschlösser und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen
- 14. Fahrzeug-Beleuchtung: Funktion prüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

2 Jahre oder 30.000 km

Wartung

- 15. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 16. Signalhorn: Funktion prüfen
- 17. Kühlflüssigkeitsschläuche: Zustand prüfen
- 18. Wischerblätter prüfen
- 19. Elektrische Einrichtungen sowie Kontroll- und Warnleuchten: Funktion prüfen
- 20. Batterie: Funktionszustand und Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, Fuß- und Handbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung

Alle 2 Jahre

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 2 Jahre oder alle 30.000 km

- Cabriolet: Verdeck warten und pflegen
- Bremsflüssigkeit ersetzen
- Überrollschutzsystem prüfen (Cabriolet)
- Verstellmechanik Variable Turbinengeometrie (VTG) schmieren (911 Turbo)
- Zustandsbericht - Langzeitgarantie erstellen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- ÖlfILTER ersetzen
- Luftfilter ersetzen (nur bei großer Wartung)

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Motoröl und ÖlfILTER ersetzen
3. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit und Scheuerstellen (Leitungen und Schläuche)
4. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
5. Scheibenwisch-/ -waschanlage, Scheinwerfer-Reinigungsanlage: Flüssigkeitsstand und Düsen-Einstellungen prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten
6. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
7. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

- 8. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 9. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 10. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Dichtheit, Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 12. Bereifung: Zustand und Reifendruck prüfen
- 13. Tür-, Deckelschlösser und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen
- 14. Fahrzeug-Beleuchtung: Funktion prüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

- 15. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 16. Signalhorn: Funktion prüfen
- 17. Kühlflüssigkeitsschläuche: Zustand prüfen
- 18. Wischerblätter prüfen
- 19. Elektrische Einrichtungen sowie Kontroll- und Warnleuchten: Funktion prüfen
- 20. Batterie: Funktionszustand und Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, Fuß- und Handbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

- 23. Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen
- 24. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 25. Handbremse: Leerweg des Handbremshebels prüfen
- 26. Kupplung: Pedalendstellung prüfen
- 27. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

- 28. Kraftstoffanlage: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Festsitz der Leitungsverbindungen
- 29. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 30. Schraubverbindungen der Fahrwerkseinstellung vorn und hinten auf Festsitz prüfen
- 31. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 32. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

4 Jahre oder 60.000 km

Wartung

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 4 Jahre oder alle 60.000 km

- Zündkerzen ersetzen (911 Turbo)
- Antriebsriemen prüfen

Alle 4 Jahre oder alle 90.000 km

- Zündkerzen ersetzen

Alle 4 Jahre

- Reifendichtmittel ersetzen

Nach 4 Jahren, danach alle 2 Jahre

- Batterie des Reifendruckkontrollsystems prüfen

Nach 4, 8, 10 Jahren, danach alle 2 Jahre

- Aggregatelagerung und Fahrwerk: Sichtprüfung aller Gummilager auf Beschädigung
- Airbagsystem überprüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfiler ersetzen
- Luftfilter ersetzen (nur bei großer Wartung)

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Motoröl und Ölfiler ersetzen
3. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit und Scheuerstellen (Leitungen und Schläuche)
4. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
5. Scheibenwisch-/ -waschanlage, Scheinwerfer-Reinigungsanlage: Flüssigkeitsstand und DüsenEinstellungen prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten
6. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
7. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

- 8. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 9. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 10. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Dichtheit, Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 12. Bereifung: Zustand und Reifendruck prüfen
- 13. Tür-, Deckelschlösser und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen
- 14. Fahrzeug-Beleuchtung: Funktion prüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

6 Jahre oder 90.000 km

Wartung

- 15. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 16. Signalhorn: Funktion prüfen
- 17. Kühlflüssigkeitsschläuche: Zustand prüfen
- 18. Wischerblätter prüfen
- 19. Elektrische Einrichtungen sowie Kontroll- und Warnleuchten: Funktion prüfen
- 20. Batterie: Funktionszustand und Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, Fuß- und Handbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 6 Jahre oder alle 90.000 km

- Antriebsriemen ersetzen
- Kraftstofffilter ersetzen (911 Turbo)
- Gesteuerter Allrad: Öl ersetzen (911 Turbo)



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- ÖlfILTER ersetzen
- Luftfilter ersetzen (nur bei großer Wartung)

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Motoröl und ÖlfILTER ersetzen
3. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit und Scheuerstellen (Leitungen und Schläuche)
4. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
5. Scheibenwisch-/ -waschanlage, Scheinwerfer-Reinigungsanlage: Flüssigkeitsstand und Düsen-Einstellungen prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten
6. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
7. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

- 8. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 9. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 10. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Dichtheit, Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 12. Bereifung: Zustand und Reifendruck prüfen
- 13. Tür-, Deckelschlösser und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen
- 14. Fahrzeug-Beleuchtung: Funktion prüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

- 15. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 16. Signalhorn: Funktion prüfen
- 17. Kühlflüssigkeitsschläuche: Zustand prüfen
- 18. Wischerblätter prüfen
- 19. Elektrische Einrichtungen sowie Kontroll- und Warnleuchten: Funktion prüfen
- 20. Batterie: Funktionszustand und Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, Fuß- und Handbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

- 23. Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen
- 24. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 25. Handbremse: Leerweg des Handbremshebels prüfen
- 26. Kupplung: Pedalendstellung prüfen
- 27. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

8 Jahre oder 120.000 km

Wartung

- 28. Kraftstoffanlage: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Festsitz der Leitungsverbindungen
- 29. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 30. Schraubverbindungen der Fahrwerkseinstellung vorn und hinten auf Festsitz prüfen
- 31. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 32. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- ÖlfILTER ersetzen
- Luftfilter ersetzen (nur bei großer Wartung)

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Motoröl und ÖlfILTER ersetzen
3. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit und Scheuerstellen (Leitungen und Schläuche)
4. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
5. Scheibenwisch-/ -waschanlage, Scheinwerfer-Reinigungsanlage: Flüssigkeitsstand und Düsen-Einstellungen prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten
6. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
7. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

- 8. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 9. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 10. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Dichtheit, Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 12. Bereifung: Zustand und Reifendruck prüfen
- 13. Tür-, Deckelschlösser und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen
- 14. Fahrzeug-Beleuchtung: Funktion prüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

10 Jahre oder 150.000 km

Wartung

- 15. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 16. Signalhorn: Funktion prüfen
- 17. Kühlflüssigkeitsschläuche: Zustand prüfen
- 18. Wischerblätter prüfen
- 19. Elektrische Einrichtungen sowie Kontroll- und Warnleuchten: Funktion prüfen
- 20. Batterie: Funktionszustand und Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, Fuß- und Handbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 10 Jahre oder alle 150.000 km

- Antriebsriemen prüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- ÖlfILTER ersetzen
- Luftfilter ersetzen (nur bei großer Wartung)

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Motoröl und ÖlfILTER ersetzen
3. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit und Scheuerstellen (Leitungen und Schläuche)
4. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
5. Scheibenwisch-/ -waschanlage, Scheinwerfer-Reinigungsanlage: Flüssigkeitsstand und Düsen-Einstellungen prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten
6. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
7. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

- 8. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 9. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 10. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Dichtheit, Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 12. Bereifung: Zustand und Reifendruck prüfen
- 13. Tür-, Deckelschlösser und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen
- 14. Fahrzeug-Beleuchtung: Funktion prüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

- 15. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 16. Signalhorn: Funktion prüfen
- 17. Kühlflüssigkeitsschläuche: Zustand prüfen
- 18. Wischerblätter prüfen
- 19. Elektrische Einrichtungen sowie Kontroll- und Warnleuchten: Funktion prüfen
- 20. Batterie: Funktionszustand und Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, Fuß- und Handbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

- 23. Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen
- 24. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 25. Handbremse: Leerweg des Handbremshebels prüfen
- 26. Kupplung: Pedalendstellung prüfen
- 27. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

12 Jahre oder 180.000 km

Wartung

- 28. Kraftstoffanlage: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Festsitz der Leitungsverbindungen
- 29. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 30. Schraubverbindungen der Fahrwerkeinstellung vorn und hinten auf Festsitz prüfen
- 31. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 32. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 12 Jahre oder alle 180.000 km

- Schaltgetriebe: Öl ersetzen
- Automatikgetriebe: ATF und ATF-Filter ersetzen
- Automatikgetriebe: Öl im Achsantrieb ersetzen
- Achsantrieb Allrad: Öl ersetzen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- Ölfiler ersetzen
- Luftfilter ersetzen (nur bei großer Wartung)

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Motoröl und Ölfiler ersetzen
3. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit und Scheuerstellen (Leitungen und Schläuche)
4. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
5. Scheibenwisch-/ -waschanlage, Scheinwerfer-Reinigungsanlage: Flüssigkeitsstand und DüsenEinstellungen prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten
6. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
7. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

- 8. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 9. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 10. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Dichtheit, Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 12. Bereifung: Zustand und Reifendruck prüfen
- 13. Tür-, Deckelschlösser und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen
- 14. Fahrzeug-Beleuchtung: Funktion prüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

14 Jahre oder 210.000 km

Wartung

- 15. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 16. Signalhorn: Funktion prüfen
- 17. Kühlflüssigkeitsschläuche: Zustand prüfen
- 18. Wischerblätter prüfen
- 19. Elektrische Einrichtungen sowie Kontroll- und Warnleuchten: Funktion prüfen
- 20. Batterie: Funktionszustand und Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, Fuß- und Handbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

Folgende Standardarbeiten werden durchgeführt:

- Staub- und Pollenfilter ersetzen
- Motoröl ersetzen
- ÖlfILTER ersetzen
- Luftfilter ersetzen (nur bei großer Wartung)

Prüfumfänge im Rahmen der kleinen Wartung

1. Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen
2. Motoröl und ÖlfILTER ersetzen
3. Fahrzeugunterseite und Motorraum: Sichtprüfung auf Dichtheit und Scheuerstellen (Leitungen und Schläuche)
4. Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung
5. Scheibenwisch-/ -waschanlage, Scheinwerfer-Reinigungsanlage: Flüssigkeitsstand und Düsen-Einstellungen prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten
6. Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung
7. Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

- 8. Staub- und Pollenfilter ersetzen
- 9. Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- 10. Bremsschläuche und -leitungen: Sichtprüfung auf Dichtheit, Beschädigung, Verlegung und Korrosion
- 11. Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung
- 12. Bereifung: Zustand und Reifendruck prüfen
- 13. Tür-, Deckelschlösser und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen
- 14. Fahrzeug-Beleuchtung: Funktion prüfen



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

- 15. Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- 16. Signalhorn: Funktion prüfen
- 17. Kühlflüssigkeitsschläuche: Zustand prüfen
- 18. Wischerblätter prüfen
- 19. Elektrische Einrichtungen sowie Kontroll- und Warnleuchten: Funktion prüfen
- 20. Batterie: Funktionszustand und Flüssigkeitsstand prüfen
- 21. Fernbedienung, Vordersitze, Fuß- und Handbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, PASM-Schalter, Sport-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen
- 22. Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

- 23. Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen
- 24. Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen
- 25. Handbremse: Leerweg des Handbremshebels prüfen
- 26. Kupplung: Pedalendstellung prüfen
- 27. Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung



Porsche 997 (2004-2010)

Die Wartungsintervalle im Überblick.

16 Jahre oder 240.000 km

Wartung

- 28. Kraftstoffanlage: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Festsitz der Leitungsverbindungen
- 29. Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung
- 30. Schraubverbindungen der Fahrwerkseinstellung vorn und hinten auf Festsitz prüfen
- 31. Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen
- 32. Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen

Zusatzwartung

Folgende Zusatzarbeiten werden durchgeführt:

Alle 16 Jahre oder alle 240.000 km

- Antriebsriemen prüfen

