


Kurzanleitung

für Panasonic KX-UT123




Anleitung für das Panasonic KX-UT123

Allgemeine Instruktionen und Hinweise sowie die ausführliche Beschreibung des Gerätes finden Sie als Manual unter http://www.upc-cablecom.biz/digital-phone-manuals_panasonic-kx-ut123-de.pdf



1	LCD LCD mit Hintergrundbeleuchtung	1	FLASH / RECALL / R 0 Wird verwendet, um die aktuelle Verbindung zu lösen und einen anderen Anruf zu tätigen ohne aufzulegen.
2	Soft-Tasten (S1 bis S4) S1 bis S4 (unterhalb des Displays) sind zur Auswahl der Funktionen in der untersten Zeile des Displays vorgesehen.	1	MESSAGE 1 Wird für den Zugriff auf Ihre Sprachbox verwendet.
3	Leuchtelement Nachricht/Rufsignal Bei einem Anruf oder einem Wiederanruf eines gehaltenen Gespräches blinkt das Leuchtelement grün.	1	HOLD 2 Legt ein Gespräch ins Halten. Wenn ein Gespräch in Halten gesetzt wurde, blinkt das Leuchtelement "Halten".
4	Navigationstaste Dient zum Einstellen der Lautstärke bzw. zum auswählen gewünschter Einträge.	1	MUTE / AUTO ANSWER 3 Diese Taste dient zur Annahme eines Anrufs im Freisprechmodus oder zur Stummschaltung des Mikrofons/Hörers während eines Gesprächs.
5	ENTER Dient zum Bestätigen des ausgewählten Eintrags.	1	MIC 4 Wird für den Freisprechbetrieb verwendet.
6	Hörerhaken Fixiert den Hörer, wenn das Gerät an einer Wand montiert ist. Siehe Bedienungsanleitung Seite 74.	1	TRANSFER 5 Dient dem Vermitteln eines Gespräches an einen anderen Teilnehmer.
7	FORWARD/DO NOT DISTURB Wird zum aktivieren der Rufweiterleitung oder des Anrufschutzes an Ihrer Nebenstelle verwendet.	1	SP-Phone (Freisprecheinrichtung) 6 Dient der Nutzung des Telefons im Freisprechbetrieb. Bei Nutzung des Freisprecheinrichtung schaltet das Leuchtelement oberhalb von SP/Phone auf rot. Bei Stummschaltung blinkt das Leuchtelement rot.
8	CONFERENCE Wird für den Aufbau einer Dreierkonferenz verwendet.	1	CANCEL 7 Dient zum Abbrechen der ausgewählten Funktion.




9	REDIAL  Dient zum erneuten Wählen der zuletzt gewählten Rufnummer.		
---	---	--	--


Als Headset empfiehlt Panasonic RP-TCA400 oder RP-TCA-430

Wichtige Anzeigen und Funktionen


Anrufe tätigen

- Im Standby-Modus den Hörer aus der Ablage heben oder  drücken
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein
- Drücken Sie **[ENTER]** oder warten Sie einige Sekunden, bis die Nummer gewählt wird.


Anrufe beenden

Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie 


Anruf annehmen

Heben Sie den Hörer aus der Ablage oder drücken Sie 


Freisprechmodus aktivieren

Drücken Sie im Standby Modus oder während des Gesprächs 


Freisprechmodus beenden

Drücken Sie  oder nehmen Sie den Hörer aus der Ablage

Halten eines Gespräches



Drücken Sie  und legen Sie auf.

Zurückholen eines gehaltenen Gespräches

Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie 


Wechseln zwischen zwei Gesprächen (Makeln)

Wenn Sie mit einem Teilnehmer sprechen und ein anderes Gespräche halten, können Sie zwischen dem gehaltenen und dem aktuellen Gespräche umschalten

- Drücken Sie während eines Gesprächs 
- Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an
- Drücken Sie 

Vermitteln eines Gesprächs (Gespräch vermitteln)

Sie können ein Gespräch an ein anderes Ziel (intern über Kurznummer oder extern) vermitteln

- Drücken Sie während eines Gesprächs 
- Rufen Sie den Teilnehmer an, an den Sie das Gespräch vermitteln möchten
- Warten Sie, bis der andere Teilnehmer sich meldet und kündigen Sie die Vermittlung an
- Legen Sie den Hörer auf



Stummschaltung/Stummschaltung aufheben

Sie können Ihre Stimme während eines Gesprächs stummschalten. Während die Stummschaltung aktiviert ist, können Sie den anderen Teilnehmer weiterhin hören, er Sie jedoch nicht. Bei aktivierter Stummschaltung werden sowohl das integrierte Mikrofon als auch der Hörer und das Headset stummgeschaltet.

- Drücken Sie 


Konferenzgespräch (lokale Dreierkonferenz)

Während eines Gesprächs können Sie einen weiteren Teilnehmer in das Gespräch aufnehmen und so ein Konferenzgespräch einrichten.

- Drücken Sie  um das aktuelle Gespräch zu halten
- Rufen Sie den Teilnehmer an, den Sie in das Gespräch aufnehmen möchten
- Nachdem der angerufene Teilnehmer das Gespräch angenommen hat, drücken  um das Konferenzgespräch zu beginnen
- Zum Beenden des Konferenzgesprächs legen sie den Hörer auf.


Abrufen von Nachrichten von der Sprachbox

Wenn Sie eine Sprachnachricht erhalten haben, erscheint am Display der Text "Nachricht"

- Drücken Sie 

Prüfen verpasster Anrufe

Wenn neue verpasste Anrufe vorliegen, erscheint im Display "Entg. Anruf: XXX". (XXX gibt die Anzahl der verpassten Anrufe an.)

- Drücken Sie 



- Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Anrufliste" und drücken Sie anschliessend **[ENTER]**
- Drücken Sie **[▼]** oder **[▲]** zur Auswahl eines verpassten Anrufs.

Telefonbuch für das KX-UT123

Zugriff auf das Telefon

Bevor auf das Webgui des Telefon zugegriffen werden kann, muss der Webzugang freigeschaltet werden. Im weiteren muss die IP Adresse des Gerätes ermittelt werden.

Öffnen des Webzugangs am Telefon

Drücken Sie "Setup"

Drücken Sie **#[5][3][4]**.

Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Ein" für "Integriert. Web", und drücken Sie anschließend **[ENTER]**.

Hinweis: der Port bleibt ungenutzt für 30min offen, danach schliesst er bei Inaktivität selbständig.

Ermitteln der IP Adresse

Mittels "Setup" und **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Info Anzeige" und drücken Sie anschliessend **[ENTER]**

Mit **[▲]** oder **[▼]** gehen Sie bis zu "IP Adresse".


Öffnen Sie den Browser an PC, der im gleichen IP Netz ist wie das Telefon und geben Sie die IP Adresse ein.

Es erscheint ein Dialogfeld, geben Sie unter **User Name** "user" ein und drücken Sie **[ENTER]**

Nun werden Sie aufgefordert, das Passwort zu wechseln. Folgen Sie den Anweisungen. Nach Abschluss

erscheint erneut das Dialogfeld, geben Sie nun unter **User Name** "user" ein und unter **Passwort** Ihr eben definiertes Passwort.

Hinweis: Das Passwort besteht aus 6-16 Zeichen (ausser ",&?,:,<,> und Leerzeichen)



The screenshot shows a web browser window with the URL 192.168.178.79. The page title is 'Panasonic KX-UT123NE'. The navigation menu includes 'Status', 'Netzwerk', 'System', and 'Telefon'. The 'Status' section is active, showing a 'Web Port Schließen' button and a 'Versions Information' table.

Versions Information	
Model	KX-UT123NE
Operating Bank	Bank1
IPL Version	01.14
Firmware Version	Bank1: 01.251 Bank2: 01.167

Unter **System** können Sie die Sprache umstellen.


Unter **Telefon** erscheinen **Telefonbuch importieren** und **Telefonbuch exportieren**.

Unter **Tipp:** Erstellen Sie am Telefon einen Eintrag im Telefonbuch. Anschliessend können Sie das Telefonbuch exportieren.



So exportieren Sie die Telefonbuchdaten


1. Klicken Sie auf die Registerkarte [**Telefon**] und dann auf [**Telefonbuch exportieren**].



2. Klicken Sie auf [**Exportieren**].



3. Klicken Sie im Bildschirm "Dateidaten werden bearbeitet..." in der angezeigten Meldung auf den Text "HIER" oder warten Sie, bis das Fenster **File Download** angezeigt wird.



Anmerkung

- Je nach den Sicherheitseinstellungen Ihres Webbrowsers werden Pop-up-Menüs möglicherweise blockiert. Falls sich die Datei nicht erfolgreich exportieren lässt, wiederholen Sie den Exportvorgang oder ändern die Sicherheitseinstellungen Ihres Webbrowsers.
4. Klicken Sie im Fenster **Datei heruntergeladen** auf **Speichern**.
 5. Wählen Sie im Fenster **Speichern unter** einen Ordner aus, in dem die exportierten Telefonbuchdaten gespeichert werden sollen, geben Sie unter **Dateiname** den Dateinamen ein, wählen Sie bei **Speichern als** die Option **TSV File** und klicken Sie auf **Speichern**. Sobald die Datei erfolgreich heruntergeladen wurde, wird das Fenster **Heruntergeladen abgeschlossen** angezeigt.
 6. Klicken Sie auf **Schliessen**.
 7. Um den Vorgang zu beenden, klicken Sie in der angezeigten Meldung auf den Text "HIER". Daraufhin wird wieder der Bildschirm [**Telefonbuch exportieren**] angezeigt.

Anmerkung

- Achten Sie darauf, dass die Importquelle bzw. das Gerät im Standby-Modus ist.
- Zum Zeitpunkt des Imports/Exports muss die Importquelle bzw. das Gerät festgelegt werden. Die importierten Daten werden zu den vorhandenen Telefonbuchdaten hinzugefügt.
- Wenn die vorhandenen Telefonbuchdaten einen Eintrag enthalten, dessen Eintrags-ID mit der Eintrags-ID eines importierten Eintrags übereinstimmt, wird der Eintrag durch den importierten Eintrag überschrieben.
- Wenn das vorhandene Telefonbuch einen Eintrag ohne Eintrags-ID enthält, wird dieser im Telefonbuch beibehalten.
- Wenn das importierte Telefonbuch einen Eintrag ohne Eintrags-ID enthält, wird dieser Eintrag als neuer Eintrag hinzugefügt, außer, es wird ein vorhandener Eintrag mit identischem Namen und identischer Rufnummer gefunden.
- Über das Gerät hinzugefügte Telefonbucheinträge haben keine Eintrags-IDs. Daher wird empfohlen, die

Telefonbuchdaten aus dem Gerät zu exportieren, die Eintrags-IDs manuell zuzuordnen und die Daten anschließend wieder zu importieren. Dadurch wird die Verwaltung der Daten im Telefonbuch einfacher.

- Das Telefonbuch für ein Gerät unterliegt folgenden Begrenzungen:
- Im Gerät können maximal 500 Telefonbucheinträge gespeichert werden. Wenn im Gerät bereits Telefonbuchdaten vorliegen, werden Einträge bis zum Eintrag 500 einschließlich der vorhandenen Einträge akzeptiert. Der Rest der Einträge wird nicht importiert, im Display des Gerätes wird die Meldung "Telefonspeicher voll" angezeigt.
- Der Name kann bis zu 24 Zeichen umfassen.
- Die Rufnummer kann bis zu 32 Ziffern umfassen.
- Telefonbucheinträge mit mehr Zeichen oder Ziffern als zugelassen können nicht ordnungsgemäß importiert werden.
- Wenn der Export durch einen Bedienvorgang am Gerät unterbrochen wird, werden nur die vor der Unterbrechung erfolgreich exportierten Daten in die Zielfeile exportiert.

Bearbeitung mit Microsoft Excel

Sie können die exportierten Telefonbuchdaten an einem PC mit Programmen wie zum Beispiel Microsoft Excel bearbeiten. Anschließend lassen sich die Telefonbuchdaten problemlos in Geräte importieren.


So öffnen Sie die Telefonbuchdaten an einem PC

1. Öffnen Sie Microsoft Excel.
2. Klicken Sie auf **Datei** und dann auf **Öffnen**.


Anmerkung

- Vergewissern Sie sich, dass Sie bei diesem Vorgang eine TSV-Datei öffnen. Wenn Sie die Erweiterung einer TSV-Datei in ".csv" ändern, können Sie die Datei einfach per Doppelklick öffnen. Jedoch wird dabei die Zeichencodierung der Datei möglicherweise nicht richtig erkannt, so dass die Zeichen unleserlich erscheinen, oder die Rufnummern werden nicht als Nummern erkannt und falsch wiedergegeben.

3. Wählen Sie als Dateityp die Option **Alle Dateien**, wählen Sie die exportierte Telefonbuchdatei und klicken Sie auf **Öffnen**.




4. Klicken Sie im Fenster **Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 1 von 3** auf **Weiter**.




Anmerkung

- Unabhängig davon, was unter **Dateiursprung** ausgewählt wurde, wird eine Datei mit geeignetem Format normal verarbeitet.

5. Wählen Sie im Fenster **Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 2 von 3** bei **Trennzeichen** die Option **Tabstopp** und klicken Sie dann auf **Weiter**.



6. Wählen Sie im Fenster **Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 3 von 3** unter **Datenvorschau** alle Spalten aus, wählen Sie unter **Datenformat der Spalten** die Option **Text** und klicken Sie dann auf **Fertig stellen**. Die TSV-Datei wird geöffnet.



Anmerkung

- Rufnummern müssen als Textstrings behandelt werden. Andernfalls kann beim Export einer Rufnummer an deren Anfang eine "0" erscheinen.

So speichern Sie die Telefonbuchdaten für den Import in das Gerät

1. Nach der Bearbeitung der Telefonbucheinträge klicken Sie auf **Datei** und dann auf **Speichern unter**.
 2. Geben Sie unter **Dateiname** einen Dateinamen ein und wählen Sie unter **Dateityp** die Option **Unicode Text**. Die Datei wird mit der Codierung UTF-16 Little Endian mit einem BOM gespeichert. Felder werden durch Tabulatoren getrennt.
 3. Klicken Sie auf **Speichern**.
- Sie werden durch eine Warnmeldung auf die Dateikompatibilität hingewiesen.
4. Klicken Sie auf **Ja**.
- Die Datei wird als Unicode-Textdatei gespeichert, die Felder sind durch Tabulatoren getrennt.

Anmerkung

- Die Vorgehensweise kann je nach Version von Microsoft Excel von der hier beschriebenen abweichen. Daher sind zwischen dem Gerät und Microsoft Excel exportierte und importierte Dateien nicht immer miteinander kompatibel.

So importieren Sie Telefonbuchdaten

Öffnen Sie den Browser an PC, der im gleichen IP Netz ist wie das Telefon und geben Sie die IP Adresse ein. Es erscheint ein Dialogfeld, geben Sie unter **User Name** "user" ein, unter **Passwort** Ihr Passwort und drücken Sie **[ENTER]**

The screenshot shows the Panasonic web interface for a KX-UT123NE device. The 'Telefon' tab is active, and the 'Telefonbuch importieren' section is visible. It includes a 'Choose File' button and an 'Importieren' button. The sidebar on the left lists various phone settings and options.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **[Telefon]** und dann auf **[Telefonbuch importieren]**.
2. Klicken Sie auf **Choose File**, um die zu importierende Telefonbuchdaten-Datei auszuwählen.
3. Klicken Sie auf **[Importieren]**.

Löschen aller Einträge im Telefonbuch

Drücken Sie "Setup"

Drücken Sie **#[2][8][9]**.

Drücken Sie **[A]** oder **[Y]** zur Auswahl von "Ja", um alle Einträge im Telefonbuch zu löschen und drücken Sie anschließend **[ENTER]**.

