

AKO SA STARAŤ O ZÁCHYTNÚ VAŇU

Všetky firmy, ktoré používajú záchytnú vaňu, majú povinnosť udržiavať ju v zodpovedajúcom stave. Dali sme dohromady to najdôležitejšie, čo by ste mali vziať do úvahy pri údržbe Vašej záchytnej vane.



UŽ PRI UMIESTNENÍ ZÁCHYTNEJ VANE DO PREVÁDZKY JE NUTNÉ DBAŤ NA TO, ABY NEDOŠLO K VZNIKU OHROZUJÚCICH SITUÁCIÍ

Záchytnú vaňu umiestnite tak, aby bola chránená pred poveternostnými vplyvmi a nedostala sa do nej dažďová voda.

Záchytnú vaňu umiestnite na rovnú, spevnenú plochu.

Vyberte miesto, na ktorom nebude záchytná vaňa dlhodobo vystavená priamemu UV žiareniu alebo stálej teplote nad 30 °C.

Záchytnú vaňu umiestnite tak, aby mohlo byť jej dno pravidelne kontrolované a aby sa predchádzalo vzniku korózie. Ak je zabezpečená dostatočná ochrana proti korózii, môžu byť záchytné vane umiestnené celou plochou na podlahe.



Náš tip z praxe: Ocelové záchytné vane z výroby DENIOS sú v štandardnom vyhotovení zinkované alebo lakované, ochrana proti korózii je tak zaručená.

Záchytné vane chráňte pred manuálnym poškodením (napr. umiestnením mimo vnútropodnikovej cesty alebo pomocou nájazdových ochrán).

Chráňte záchytnú vaňu pred koróziou (napr. dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť, ak hrozí kontakt s koróziou, príp. vaňu nevystavujte vlhkosti dlhobojšie).



Náš tip z praxe: Záchytné vane z ocele s plastovými nožičkami (v ponuke pre malé nádoby a 200 l sudy).

WWW.DENIOS.SK/OCELOVA-PLASTOVE-NOZICKY

Nikdy neprekračujte nosnosť záchytnej vane či mrežového roštu.



Náš tip z praxe: Štítok s informáciou o nosnosti by mal byť dobre viditeľný a čitateľný.

Na záchytnej vani skladujte len také látky, voči ktorým je materiál odolný.



Náš tip z praxe: Tu nájdete zoznam odolností voči jednotlivým médiám. Dbajte tiež na zásady spoločného skladovania nebezpečných látok.

WWW.DENIOS.SK/AKO-VYBRAT-ZACHYTNU-VANU

Nádoby skladujte tak, aby bolo vždy vidieť na dno nádoby a prípadné úniky vo vnútri vane boli ihneď viditeľné.



Náš tip z praxe: DIBt schválené vane na malé nádoby z PE s mrežovým roštom a integrovaným indikátorom naplnenia.

WWW.DENIOS.SK/VANE-S-INDIKATOROM

ZÁCHYTNÉ VANE Z OCELE

ZÁCHYTNÉ VANE Z PLASTU

✓
(StaWaR)

✓
(DIBt)

✓
(StaWaR)

✓
(DIBt)

–

✓
(DIBt)

✓
(StaWaR)

–

✓
(StaWaR)

✓
(DIBt)

✓
(StaWaR)

–

✓
(StaWaR)

✓
(DIBt)

✓
(StaWaR)

✓
(DIBt)

✓
(StaWaR)

✓
(DIBt)

KONTROLY JE NUTNÉ VYKONÁVAŤ V PRAVIDELNÝCH INTERVALOCH	ZÁCHYTNÉ VANE Z OCELE	ZÁCHYTNÉ VANE Z PLASTU
Záchytnú vaňu pravidelne vizuálne kontrolovať (minimálne 1x týždenne)  Náš tip z praxe: Interval kontrol by ste mali stanoviť na základe posúdenia rizík. Zarádte vizuálnu kontrolu do prevádzkového poriadku (napr. kontrola záchytnej vane vždy na začiatku zmeny). Určite zodpovednú osobu. Odporúčame tiež umiestniť náš špeciálny detektor úniku nebezpečných látok SpillGuard® do Vašej záchytnej vane, tento Vám bude okamžite signalizovať únik nebezpečnej látky vo vnútri záchytnej vane. To by však nemalo nahradiť pravidelné vizuálne kontroly!	✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)
Stav záchytnej vane (i spodnej strany) a prípadne mrežového roštu musí byť kontrolovaný každé 2 roky, výsledok zaprotokolovaný a na vyžiadanie predložený kontrolným orgánom.	✓ (StaWaR)	—

PRI KONTROLE ČI ÚDRŽBE JE NUTNÉ	ZÁCHYTNÉ VANE Z OCELE	ZÁCHYTNÉ VANE Z PLASTU
Vytečené kvapaliny okamžite odstrániť.  Náš tip: Určite neprehliadnite náš článok „7 najväčších chýb pri vyprázdňovaní záchytných vaní“. WWW.DENIOS.SK/VYPRAZDNOVANI-ZACHYTNÝCH-VANI	✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)
Kontrolujte záchytnú vaňu, či nie je nejakým spôsobom poškodená.  Náš tip z praxe: Skontrolujte, či na záchytnej vani nie sú známky korózie. U záchytných vaní z plastu dávajte pozor na biele miesta, u oceľových vaní na tvorbu korózie a u lakovaných vaní na tvorbu vypuklín či poškodenie laku.	✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)
Škody na povrchu musia byť bezodkladne odstránené, aby nedošlo ku vzniku korózie.	✓ (StaWaR)	—
Pri výmene mrežového roštu smie byť použitý len mrežový rošt s rovnakou nosnosťou a rozmermi a dostatočnou odolnosťou voči skladovanej látke.	✓ (StaWaR)	✓ (DIBt)

AK ZISTÍTE, ŽE JE FUNKČNOSŤ PLASTOVEJ ZÁCHYTNEJ VANE OSLABENÁ, JE NUTNÉ JU VYRADIŤ Z PREVÁDZKY.

Záchytné vane z ocele je možné opraviť a znova uviesť do prevádzky, musí byť však od výrobcu vykonaná skúška tesnosti a jej prevádzkyschopnosť musí zodpovedať požiadavkám Zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. Náklady na opravu oceľovej záchytnej vane však môžu byť príliš vysoké a preto odporúčame z ekonomického hľadiska nahradiť poškodenú záchytnú vaň úplne novou záchytnou vaňou.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ...

3 + 1 KROK K SPRÁVNEJ ZÁCHYTNEJ VANI

Urobíme Vaše skladovanie nebezpečných látok bezpečným! S našimi záchytnými vaňami nielen splníte svoje zákonné povinnosti, ale získate bezpečné riešenie presne podľa Vašich potrieb! V tomto článku Vám napovieme, ako si vhodne a bez prešľapov vybrať!

WWW.DENIOS.SK/AKO-VYBRAT-ZACHYTNU-VANU

POŠKODENÁ ZÁCHYTNÁ VAŇA? VYMEŇTE JU!

Aby ste boli schopní skladovať nebezpečné látky bezpečne, musíte poškodenú záchytnú vaň čo najskôr vymeniť. U nás si medzi stovkami modelov iste vyberiete záchytnú vaň presne podľa Vašich predstáv!

WWW.DENIOS.SK/ZACHYTNE-VANE

