



MONTERING AV DEKORLIST ASSEMBLY OF DECOR LIST

SE • EN



I-SERIEN
MONT-034



MONTAGESUPPORT /ASSEMBLY SUPPORT

Tel: +46 512 30 10 71
montagesupport@kvanum.com
kvanum.com

VERSION 2025-01

VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL OCH PRODUKTFÖRÄNDRINGAR.
WE RESERVE THE RIGHT FOR POSSIBLE PRINTING ERRORS AND PRODUCT
CHANGES.

MONTERING DEKORLIST I-SERIEN /ASSEMBLY DECOR LIST I-SERIES

MONTERING AV DEKORLIST /ASSEMBLY OF DECOR LIST

Vid montering av dekorlister i både överkant och underkant av bänkskåp är det viktigt att listerna först mätas in noggrant mot skåpets kanter.


Använd en fintandad sågklinga för att få rena snitt vid kapning. Applicera sedan vitlim längs hela listens baksida och tryck fast listen på sin plats.

För att säkerställa en stabil infästning, fäst listen med stiftpistol efter limning. Avsluta med att spackla över spikhålen så att ytan blir jämn.


/ When assembling decor lists on both the top and bottom edges of a base unit, it is important to first measure them precisely to fit the edges of the unit.

Use a fine-toothed saw blade to ensure clean cuts. Apply white glue along the entire back of the decor list and press it firmly into place.

To ensure a secure attachment, fasten the decor list with a pin nailer after gluing. Finish by filling the nail holes to create a smooth surface.



Dekorlist 2699-O för montering i överkant.
/ Decor list 2699-O for assembly on the top edge.



Dekorlist 2699-U för montering i underkant.
/ Decor list 2699-U for assembly on the bottom edge.



MONTERING AV DEKORLIST PÅ SIDOHÄNGD LUCKA /ASSEMBLY OF DECOR LIST ON SIDE-HINGED DOOR

I sällsynta fall kan det vara aktuellt att montera dekorlist på en sidohängd lucka – ofta i samband med integrerade vitvaror. Listen monteras då direkt på luckans utsida.

Listerna som möts vid öppningen kapas i gerningsvinkel för att dörren ska kunna öppnas i fullt läge.

/ In rare cases, a decor list may need to be assembled on a side-hinged door – often in connection with integrated appliances. In such cases, the list is assembled directly onto the outside of the door.


The decor lists that meet at the door opening are cut at a mitre angle so that the door can open fully.




Mötande lister geras för att passa ihop vid öppning av luckan. / Meeting decor lists are cut at a mitre angle to align properly when the door opens.

MONTERING DEKORLIST UNDER DISKMASKIN ASSEMBLY DECOR LIST UNDER DISHWASHER



MONTERING AV DEKORLIST 2699-DM /ASSEMBLY OF DECOR LIST 2699-DM




Vid montering av löstagbar dekorlist med magnet ska först metallbleck monteras i underkant på 19 mm sida. / When assembling a removable decor list with magnet, metal plates should first be installed at the bottom edge of the 19 mm panel.



Den löstagbara dekorlisten justeras i rätt längd och monteras på plats. / The removable decor list is cut to the correct length and assembled in place.



Vid lösning med låg diskmaskin kan dekorlist i överkant och nederkant monteras på underskåp. / For solutions with a low dishwasher, decor lists can be assembled on both the top and bottom of the base unit.



Vid lösning med hög diskmaskin kan dekorlisten i överkant ej monteras. / For solutions with a tall dishwasher, the top decor list cannot be assembled.

