

INDURO™ DESINFIZIEREN UND REINIGUNGSTIPPS

Für die richtige Reinigung eines InDURO™-Produkts empfiehlt sich das Abwischen der Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch (oder Schwamm) unter Verwendung von Haushaltsseife oder flüssigen Reinigungsmitteln. Hartnäckiger Schmutz oder Flecken können mit Spic & Span, das entsprechend in Wasser aufgelöst ist, entfernt werden.

Die Desinfizierung von Oberflächen war bisher noch nie so wichtig. Die zugelassenen Reinigungsmittel in der folgenden Liste (Seite 2) erfüllen nicht nur die Kriterien der Environmental Protection Agency (EPA) für den Einsatz gegen das SARS-COV-2-Virus, welches COVID-19 verursacht, sondern sind auch für die hochentwickelten InDURO™-Premiumprodukte geeignet.

VERWENDEN Sie KEINE Reinigungsprodukte, die Scheuermittel oder Lösungsmittel enthalten, da diese die glänzende Oberfläche ab stumpfen können. Aus diesem Grunde sind Produkte wie Bon-Ami, Comet oder Ajax nicht zu empfehlen. Ätzende Chemikalien dürfen niemals auf Acryl-Oberflächen verwendet werden.

Das Entfernen von leichten Kratzern oder Poliermarken auf der Oberfläche ist recht einfach. Geben Sie Wachspaste oder Polierpaste fürs Auto auf den Kratzer und polieren sanft den Bereich. Dies wird den ursprünglichen Glanz und Schein auf der zerkratzten Acryloberfläche wiederherstellen. Sollte ein tiefer Kratzer oder ein größerer Schaden auftreten, wenden Sie sich bitte an den Produkthersteller oder an den technischen Service von Aristech Surfaces, um Anweisungen zur Reparatur zu erhalten.

Alles, von Zertifizierungen bis hin zu Informationen für die Endbearbeitung, finden Sie online in unserer Ressourcenbibliothek. Warnhinweise und sonstige Informationen zum Umgang mit der Gefährdung durch dieses Produkt finden Sie im speziellen Abschnitt des entsprechenden Materialsicherheitsdatenblatts. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service / Support unter info@aristechsurfaces.com oder direkt unter 800.283.8501.

Die langlebige Schönheit des InDURO™-Acryls bleibt Ihnen mit der richtigen Pflege unendlich lange erhalten. Schimmel braucht niemals Grund zur Sorge zu sein, denn Acryl ist nicht porös. Acrylbeschichtete Produkte werden aus einer einzelnen Materialplatte hergestellt; daher gibt es keine zu reinigenden Grate, keine Ecken, an denen sich Schmutz ansammelt und keine zu reinigenden Fugen. Unterm Strich wird sehr wenig Zeit benötigt, um ein acrylbeschichtetes InDURO™-Produkt zu pflegen.



Liste der Reinigungs- und Desinfektionsprodukte, die für unser InDURO™ und unsere Aristech Acrylics® I-3-, I3E-, GPA- und IGP-Produktfamilie verträglich sind. Befolgen Sie die Desinfektionsrichtlinien und die Vorbereitungsarbeiten für folgendes Virus: **Menschliches Coronavirus.**

EPA-Reg.-Nr.	Aktive Bestandteile	Produktname	Company	Kontaktzeit (Min.)	Art der Rezeptur
5813-50	Natriumhypochlorit	Normales Bleichmittel der Marke Ultra Clorox	The Clorox Company	5	Verdünnbar
5813-98		Lite		1	Gebrauchsfertig
5813-99		Wave		1	WIPE
5813-103		Cgb3		5	Verdünnbar
5813-104		Cgb4		5	Verdünnbar
5813-106		Axl		1	Gebrauchsfertig
56392-10		Caltech Swat 200 9B	Clorox Professional Products Company	2	Gebrauchsfertig
67619-8		CPPC Ultra Bleach 2		5	Verdünnbar
67619-11		CPPC Shower		1	Gebrauchsfertig
67619-13		CPPC Storm		1	Gebrauchsfertig
67619-27		Buste		5	Gebrauchsfertig
67619-28		Milo		5	Verdünnbar
70271 13		keimtötende Ultrableiche von Pure Bright	KIK International LLC	5	Verdünnbar
70590 2		Bleach-Rite® Desinfektionsspray mit Bleiche	Current Technologies Inc	1	Gebrauchsfertig
1672-65		Austin A-1 Ultra-Desinfektionsbleiche	James Austin Company	10	Verdünnbar
1672-67		Austin's A-1 Konzentriertes Bleichmittel 8,25 %		5	Verdünnbar
1677-241		Hydris	Ecolab Inc	5	Gebrauchsfertig
70627-75		Avert Sporidical Desinfektionsreinigungstücher	Diversey Inc	1	WIPE
70627-62	Wasserstoffperoxid	Phato 1:64 Desinfektionsreiniger		5	Verdünnbar
70627-78		Suretouch		5	Gebrauchsfertig
74559-6		Oxy-res (Konzentrat)	Virox Technologies Inc	5	Verdünnbar
74559-8		Accel 5 RTU		5	Gebrauchsfertig
89900-1		Nathan 2	S.C. Johnson Professional	5	Gebrauchsfertig
10324-59		Maquat 64	Mason Chemical Company	10	Verdünnbar
6198-4	Quartäre Ammoniumverbindungen	Q.A. konzentrierte Lösung	National Chemicals Inc	10	Verdünnbar
70627-23		Virex II/64	Diversey Inc.	3	Verdünnbar
70627-35		schäumender Desinfektionsreiniger von Envy		10	Verdünnbar
777-82		Desodorierender Desinfektionsreiniger der Marke Lysol	Reckitt Benckiser	10	Verdünnbar
9480-5		keimtötendes Einwegtuch von Sani-Cloth	Professional Disposables International Inc.	3	Verdünnbar



Alle oben genannten Produkte wurden am 13.03.2020 in die Liste N aufgenommen und hatten keinen aufkommenden, virusbedingten, pathogenen Fall.

(*) Die aufgeführten Desinfektionsmittel wurden entsprechend den Anweisungen des Herstellers auf Acrylplattenmaterialien von Aristech Acrylics® getestet. Sollten Sie entgegen der Anweisungen verwendet werden, kann ein Verätzen der Oberfläche auftreten, das Reparaturarbeiten an der Oberfläche erforderlich machen kann.

