

## INDURO™ DESINFECTEREN EN REINIGINGSTIPS

Om een InDURO™-product goed te reinigen, wordt aanbevolen het oppervlak af te vegen met een zachte, vochtige doek (of spons) met huishoudzeep of vloeibaar wasmiddel. Hardnekkig vuil of vlekken kunnen worden verwijderd door Spic & Span voldoende opgelost in water te gebruiken.

Oppervlakteresterilisatie is nog nooit zo kritiek geweest. De volgende lijst (pagina 2) van goedgekeurde reinigingsmiddelen voldoet niet alleen aan de criteria van de Environmental Protection Agency (EPA) voor gebruik tegen het SARS-COV-2-virus, dat COVID-19 veroorzaakt, maar is ook compatibel met de hoogwaardige InDURO™-producten.

Gebruik GEEN schoonmaakmiddelen die schuur- of oplosmiddelen bevatten, omdat deze het glanzende oppervlak dof kunnen maken. Producten als Bon-Ami, Comet of Ajax worden om deze reden niet aanbevolen. Aggressieve chemicaliën mogen nooit worden gebruikt op acryloppervlakken.

De procedure om een lichte oppervlaktekras of polijstmarkering te verwijderen is vrij eenvoudig. Breng waspasta of auto-wrijfmiddel aan op de kras en poets het gebied vervolgens licht op. Dit zal de oorspronkelijke glans en glans teruggeven aan het ontsierde acryloppervlak. Als u een diepe kras of ernstigere schade aantreft, neem dan contact op met de fabrikant van het product of de technische dienst van Aristech Surfaces voor reparatie-instructies.

Alles, van certificeringen tot afwerkingsinformatie, is online te vinden in onze bronnenbibliotheek. Voor waarschuwingen en andere informatie met betrekking tot het omgaan met blootstelling aan dit product, zie specifiek het betreffende materiaalveiligheidsinformatieblad. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met onze technische dienst/supportteam via [info@aristechs-surfaces.com](mailto:info@aristechs-surfaces.com) of rechtstreeks 800.283.8501.

De langdurige schoonheid van InDURO™ acryl zal, mits goed onderhouden, voor altijd blijven bestaan. Meeldauw zou nooit een zorg moeten zijn omdat acryl niet poreus is. Producten met een acryloppervlak zijn gemaakt van een enkele laag materiaal; dit resulteert in geen voegen om te schrobben, geen hoeken om vuil op te vangen en geen naden om schoon te maken. Het komt erop neer dat er heel weinig tijd nodig is om een InDURO™-product met acryloppervlak te onderhouden.



Lijst met reinigings- en desinfectieproducten die compatibel zijn met InDURO™ en onze Aristech Acrylics® I-3, I3E, GPA en IGP productfamilie.

Volg de desinfectie-instructies en voorbereiding op het volgende virus: **Humaan coronavirus.**

| EPA reg.nr. | Actieve ingrediënten | Productnaam                                  | Bedrijf                                     | Contacttijd (min.) | Type formulering |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 5813-50     | Natriumhypochloriet  | Ultra Clorox Brand Regular Bleach            | The Clorox Company                          | 5                  | Verdunbaar       |
| 5813-98     |                      | Lite                                         |                                             | 1                  | RTU              |
| 5813-99     |                      | Wave                                         |                                             | 1                  | WIPE             |
| 5813-103    |                      | Cgb3                                         |                                             | 5                  | Verdunbaar       |
| 5813-104    |                      | Cgb4                                         |                                             | 5                  | Verdunbaar       |
| 5813-106    |                      | Axl                                          |                                             | 1                  | RTU              |
| 56392-10    |                      | Caltech Swat 200 9B                          | Clorox Professional Products Company        | 2                  | RTU              |
| 67619-8     |                      | CPPC Ultra Bleach 2                          |                                             | 5                  | Verdunbaar       |
| 67619-11    |                      | CPPC Shower                                  |                                             | 1                  | RTU              |
| 67619-13    |                      | CPPC Storm                                   |                                             | 1                  | RTU              |
| 67619-27    |                      | Buste                                        |                                             | 5                  | RTU              |
| 67619-28    |                      | Milo                                         |                                             | 5                  | Verdunbaar       |
| 70271 13    |                      | Pure Bright Germicidal Ultra Bleach          | KIK International LLC                       | 5                  | Verdunbaar       |
| 70590 2     |                      | Bleach-Rite Disinfecting Spray With Bleach   | Current Technologies Inc                    | 1                  | RTU              |
| 1672-65     |                      | Austin A-1 Ultra Disinfecting Bleach         | James Austin Company                        | 10                 | Verdunbaar       |
| 1672-67     |                      | Austin's A-1 Concentrated Bleach 8.25%       |                                             | 5                  | Verdunbaar       |
| 1677-241    |                      | Hydris                                       | Ecolab Inc                                  | 5                  | RTU              |
| 70627-75    |                      | Avert Sporidical Disinfectant Cleaner Wipes  | Diversey Inc                                | 1                  | WIPE             |
| 70627-62    | Waterstofperoxide    | Phato 1:64 Disinfectant Cleaner              |                                             | 5                  | Verdunbaar       |
| 70627-78    |                      | Suretouch                                    | Virox Technologies Inc                      | 5                  | RTU              |
| 74559-6     |                      | Oxy-res (concentraat)                        |                                             | 5                  | Verdunbaar       |
| 74559-8     |                      | Accel 5 RTU                                  | S.C. Johnson Professional                   | 5                  | RTU              |
| 89900-1     |                      | Nathan 2                                     |                                             | 5                  | RTU              |
| 10324-59    |                      | Maquat 64                                    | Mason Chemical Company                      | 10                 | Verdunbaar       |
| 6198-4      | Quarternary Ammonium | Q.A. Geconcentreerde oplossing               | National Chemicals Inc                      | 10                 | Verdunbaar       |
| 70627-23    |                      | Virex II/64                                  | Diversey Inc.                               | 3                  | Verdunbaar       |
| 70627-35    |                      | Envy Foaming Disinfectant Cleaner            |                                             | 10                 | Verdunbaar       |
| 777-82      |                      | Lysol Brand Deodorizing Disinfectant Cleaner | Reckitt Benckiser                           | 10                 | Verdunbaar       |
| 9480-5      |                      | Sani-Cloth Germicidal Disposable Cloth       | Professional Disposables International Inc. | 3                  | Verdunbaar       |



Alle hierboven genoemde zijn toegevoegd aan lijst N op 13-3-2020 en hebben geen opkomende claim voor virale pathogenen.

(\*)De vermelde desinfectiemiddelen zijn getest volgens de aanwijzingen van de fabrikant op Aristech Acrylics® acrylplaatmaterialen. Als het op een andere manier wordt gebruikt dan voorgeschreven, kan er sprake zijn van lichte ontglanzing of oppervlakte-etsen die mogelijk een opfrisbeurt van het oppervlak vereisen.

