

Varování, pokyny a informace k systémům Axon Flex, Axon Flex 2, Axon Fleet, Axon Fleet 2, Axon Fleet 3, kamerám Axon Body, Axon Body 2, Axon Body 3, Axon Body 4, dokovacím stanicím Axon Dock, doku na paralyzéry TASER, signálnímu senzoru a jednotce Axon Signal Vehicle

Tento dokument obsahuje důležitá bezpečnostní upozornění, pokyny a informace, jejichž cílem je minimalizovat rizika spojená s používáním kamerových systémů společnosti Axon Enterprise, Inc. (Axon). Tyto pokyny a upozornění slouží k vaší ochraně i bezpečnosti ostatních. **Před použitím kteréhokoli systému společnosti Axon si přečtěte celý dokument.**

Tato upozornění a pokyny nabývají účinnosti **28. ledna 2026** a nahrazují všechny předchozí revize. Nejnovější upozornění jsou k dispozici také online na www.axon.com.

1. Přečtěte si je a řiďte se jimi. Před použitím kteréhokoli systému Axon si přečtěte, vezměte na vědomí a dodržujte všechny aktuální pokyny, manuály, varování a příslušné školicí materiály k systému Axon. Pokud tak neučiníte, zvyšujete tím riziko vážného zranění, poruch systému nebo ztráty dat.

2. Dodržujte platné zákony, předpisy a pokyny úřadů. Systémy Axon používejte výhradně v souladu s platnými federálními, státními a místními zákony a dalšími předpisy nebo zákonnými požadavky.

Tento dokument používá panel se signálními slovy k označení konkrétních upozornění:

VAROVÁNÍ

Tento panel se signálním slovem označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která v případě, že se jí nezabrání, může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem, poškození, poruchu systému, smrt nebo zranění osob.

UPOZORNĚNÍ

Tento panel se signálním slovem označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která v případě, že se jí nezabrání nebo nebude brána v potaz, může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.

Upozornění mohou být doplněna pokyny a informacemi, které pomáhají předcházet nebezpečí a zvyšují bezpečnost.

VAROVÁNÍ! PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU

Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem, poškození, poruchu systému, smrt nebo zranění osob.

Prostředí s nebezpečím výbuchu. Elektrická energie v prostředí s nebezpečím výbuchu může způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek vážné zranění, nebo dokonce smrt. Prostředí, kde může dojít k výbuchu, jsou často, ale ne vždy jasně označena. Mezi tato prostředí mohou patřit: místa pro doplňování paliva (například čerpací stanice), podpalubí lodí, zařízení pro přečerpávání nebo skladování paliva nebo chemikálií, vozidla používající zkapaňný ropný plyn (například propan nebo butan), prostředí, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice (například obilí, prach nebo kovové prášky), a jakákoli jiná prostředí, kde se obvykle doporučuje vypnout motor vozidla. Kamery a senzory Axon obsahují technologii bezdrátového přenosu, která přenáší rádiové frekvence vzduchem jako formu přenosu energie. Bezdrátový přenos se považuje za rizikový faktor vznícení ve výbušném prostředí. V situacích, kdy se operátor kamery Axon musí dostat do prostředí s nebezpečím výbuchu, doporučuje společnost Axon, aby uživatel postupoval s maximální opatrností a před vstupem do výbušného prostředí zařízení vypnul. S

VAROVÁNÍ! PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU

kamerami a senzory Axon je v této situaci třeba zacházet stejně jako s mobilním telefonem.

VAROVÁNÍ! NEODYMOVÉ MAGNETY ZE VZÁCNÝCH ZEMIN

Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem, poškození, poruchu systému, smrt nebo zranění osob.

Neodymové magnety. Magnetický držák Axon obsahuje neodymový magnet, který vyzařuje silná magnetická pole, jež mohou ovlivnit kardiostimulátor, ICD (implantabilní kardioverter-defibrilátor), VNS (stimulátor bloudivého nervu) a další implantované elektrické zdravotnické přístroje. Mnohé z těchto přístrojů jsou vybaveny funkcí, která je deaktivuje při kontaktu se silným magnetickým polem. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k neúmyslné deaktivaci takových přístrojů v těsné blízkosti magnetického držáku Axon. **Osoby s kardiostimulátorem, ICD, VNS nebo jiným implantovaným elektrickým zdravotnickým zařízením by neměly používat magnetický držák Axon.**

VAROVÁNÍ! VLHKÉ PROSTŘEDÍ

Neinstalujte kabely vlhkosti, sněhu, deště ani jiným kapalinám. Zapojení konce vlhkého kabelu do jiné součásti systému Axon může způsobit požár, elektrický zkrat, úraz elektrickým proudem nebo zranění.

VAROVÁNÍ! POUŽITÍ DOKOVACÍ STANICE AXON DOCK A DOKU NA PARALYZÉRY TASER

Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem, poškození, poruchu systému, smrt nebo zranění osob.

Bezpečnostní varování – elektřina. Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání kterékoli dokovací stanice, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Zapojte je pouze do uzemněné tříkólové zásuvky a neodstraňujte zemnicí kolík.
- Ověřte, že je zásuvka nainstalována v souladu s platnými místními elektrotechnickými předpisy.
- Nepoužívejte adaptér ani prodlužovací kabel.
- Před zahájením údržby odpojte napájení a zkontrolujte, že je napájení odpojeno.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah vody, jiných kapalin, korozivních látek a hořlavých materiálů a výparů, jako je benzín. Uchovávejte zařízení mimo dosah zdrojů statické elektřiny. Statická elektřina může dokovací stanici poškodit nebo způsobit její poruchu.
- V případě elektrostatického výboje nebo občasného kolísání napájení bude pro obnovení plné funkčnosti jednotky nutné vypnout a znovu zapnout napájení.



UPOZORNĚNÍ! POUŽITÍ DOKOVACÍ STANICE AXON DOCK

Údržba. Nesprávná údržba dokovací stanice může způsobit poruchu systému nebo její ne zcela optimální fungování.

Jak snížit riziko poruchy, včetně selhání zařízení nebo ztráty dat:

- Ukotvení a instalace.** Dokovací stanice by měly být bezpečně umístěny na rovném povrchu. Při ukotvení (například ke zdi nebo jinému pevnému a stabilnímu povrchu) použijte vhodný spojovací materiál. Následují pokyny pro instalaci:
 - Dodržujte místní a další platné stavební a elektrotechnické předpisy a normy.
 - Instalujte v místě se záložním napájením a záložním vytápěním/klimatizací (HVAC).
 - Instalujte v prostředí s okolní teplotou mezi 5 °C a 27 °C (41 °F a 80 °F).
 - Po všech stranách dokovací stanice ponechte dostatek prostoru pro správné větrání a bezpečný pohyb, aby do ní osoby nebo předměty nenarazily.
 - Neumísťujte kabely ani dráty tak, aby o ně bylo možné zakopnout.
 - Pokud je dokovací stanice montována na zeď, upevněte ji podle potřeby do nosné konstrukce stěny nebo pomocí vhodných kotvěv do sádkokartonu či betonu.
- Pouze pro použití v interiéru.** Dokovací stanice je vyrobena pro používání pouze uvnitř. Dokovací stanici instalujte uvnitř, mimo dosah nadměrné vlhkosti, kapalin, korozivních látek nebo tepla, prachu, přímého slunečního záření, vody nebo jiných nepříznivých vlivů prostředí. Instalace v autě může vystavit dokovací stanici nadměrnému teplu.
- Chraňte před vodou, ostatními kapalinami a vlhkým prostředím.** Neinstalujte dokovací stanici v blízkosti kapalin, vody nebo vodovodních trubek. Zabráňte navlhnutí dokovací stanice. Nezapojte do dokovací stanice vlhký fotoaparát nebo kabel.



VAROVÁNÍ! POUŽITÍ SYSTÉMU AXON

Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem, poškození, poruchu systému, smrt nebo zranění osob.

Abyste předešli zraněním, poruchám systému nebo jeho poškození, dodržujte následující opatření:

- Manipulace s komponenty.** Zajistěte správné propojení mezi komponenty systému Axon (např. zda je kamera Axon Body správně zasunuta do dokovací stanice). Nenechávejte komponenty systému Axon upadnout na zem, nedrťte je, nerozebírejte, nedeformujte, neotevírejte, nespálujte ani do nich nevkládajte cizí předměty. Nenechávejte kabely ležet na podlaze vozidel nebo budov. Nesmí dojít ke skřípnutí kabelu ve dveřích.
- Nepoužívejte poškozené kabely.**
- Bezpečný provoz.** Při používání systému Axon buďte opatrní a pozorní, a to i při řízení vozidla, jízdě na kole, řízení jiných dopravních prostředků, při jednání s potenciálně násilnými osobami nebo při řešení nebezpečné či potenciálně nebezpečné situace. Pokud používáte systém Axon během řízení dopravního prostředku, mějte na paměti následující pokyny:

- Nedělejte si poznámky, nevyhledávejte informace, nenastavujte fotoaparát ani neprovádějte žádné jiné činnosti, které vyžadují nebo rozptylují vaši pozornost. Věnujte plnou pozornost řízení nebo jízdě a silnici. Používání mobilního zařízení nebo mobilního datového terminálu (MDT) během řízení nebo jízdy vás může rozptýlovat.
- Seznamte se se systémem Axon a jeho funkcemi.
- Umístěte kameru a aktivní tlačítka systému Axon tak, aby byly snadno dostupné.

- Bezpečná navigace.** Pokud je váš systém Axon spárován nebo zkombinován s mobilním telefonem, zařízením nebo MDT a má aplikace, které poskytují mapy, digitální kompas, směrové pokyny nebo sledování na základě polohy či navigační asistenci, měly by být tyto aplikace používány pouze pro základní navigaci a orientaci. Nespoléhejte se na ně při určování přesné polohy, blízkosti, vzdálenosti nebo směru. Mapy, digitální kompas, pokyny a aplikace založené na poloze poskytované společností Axon závisí na datech shromažďovaných a službách poskytovaných třetími stranami. Tyto datové služby se mohou změnit, nemusí být dostupné ve všech zeměpisných oblastech nebo nemusí být přesné, což má za následek, že mapy, údaje digitálního kompasu, pokyny nebo informace o poloze mohou být nedostupné, nepřesné nebo neúplné. Informace poskytované systémem Axon porovnávejte se svým okolím a v případě nesrovnalostí se řiďte vyvěšeným značením.
- Bezpečnost kabeláže a montáže.** Pokud systém způsobuje tělesné nepohodlí, přestaňte jej používat nebo zvolte jiný způsob nošení. Nikdy si neomotávejte kabely kolem krku.
- Předcházení poškození sluchu.** Pokud je kamera Axon Flex nebo Axon Flex 2 instalována blízko hlavy a používána při vysoké hlasitosti, může dojít k poškození, zhoršení nebo ztrátě sluchu, které mohou být trvalé. Nastavte hlasitost na bezpečnou a pohodlnou úroveň. Mějte na paměti, že si časem můžete zvyknout na vyšší hlasitost zvuku, která sice může znít normálně, ale může poškodit váš sluch.
- Nebezpečí udušení.** Systémy Axon obsahují malé části, které mohou představovat riziko vdechnutí nebo udušení. Uchovávejte systémy Axon a jejich příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Opakovaný pohyb.** Při provádění opakujících se činností, jako je psaní na mobilním telefonu nebo jiném zařízení, můžete pociťovat známky nepohodlí, které mohou vést až ke zranění, včetně trvalého zranění, ruky, zápěstí, paže, ramene, krku nebo jiné části těla. Dělejte pravidelné přestávky, a pokud během používání nebo po něm pociťte nepříjemné pocity, přestaňte systém používat a vyhledejte lékaře.
- Používejte pouze komponenty, baterie a příslušenství schválené společností Axon.** Se systémy používejte pouze komponenty, baterie a příslušenství schválené společností Axon. Poškození způsobené použitím jiných komponent, baterií nebo příslušenství než schválených společností Axon ruší platnost záruky. Součástí neschválené společnosti Axon mohou způsobit poruchu a mohou uživatele nebo jinou osobu vystavit riziku zranění.



VAROVÁNÍ! PŘEDNÍ KAMERA AXON FLEET 3

Kamery Axon Fleet 3 se mohou během provozu velmi zahřát, zejména pokud jsou vystaveny zvýšeným okolním

VAROVÁNÍ! PŘEDNÍ KAMERA AXON FLEET 3

teplotám. Při dotyku povrchu kamery buďte opatrní, abyste předešli riziku popálení.

VAROVÁNÍ! BATERIE

Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem, poškození, poruchu systému, smrt nebo zranění osob.
Poškození baterií nebo nesprávná manipulace s nimi může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, poškození, poruchu systému, ztrátu dat nebo zranění osob.

Abyste předešli možnému zranění, úniku, přehřátí nebo výbuchu baterií, dodržujte následující opatření:

- Nevyměňujte baterie v systému Axon Flex, systému Axon Flex 2, kameře Axon Body, kameře Axon Body 3, kameře Axon Body 4 ani v napájecí jednotce Axon Fleet.** Baterie v systémech Axon Flex a Axon Flex 2, kameře Axon Body a napájecí jednotce Axon Fleet nejsou určeny k výměně. NEPOKOUŠEJTE se tyto baterie vyměnit. Kamery Axon Body 2 lze vyměnit pouze za baterie schválené společností Axon.
- Vyhýbejte se extrémním teplotám.** Nevystavujte baterii nadměrnému teplu, chladu, vodě, jiným kapalinám nebo korozivním látkám. Nepoužívejte ani nenechávejte baterie tělových kamer v blízkosti zdroje tepla nebo při velmi vysoké teplotě (například u ohně, topení, na silném přímém slunečním světle nebo ve vozidle za extrémně horkého počasí). Jinak se může baterie přehřát, způsobit požár nebo se sníží její výkon a zkrátí se její životnost. Baterie v napájecí jednotce Axon Fleet je určena k instalaci v prostoru pro cestující ve vozidle. Neinstalujte napájecí jednotku Axon Fleet do prostoru motoru, na vnější stranu vozidla ani na žádné místo, kde by byla trvale vystavena přímému slunečnímu záření, vodě, jiným kapalinám nebo korozivním látkám.
- Vyhýbejte se statické elektřině.** Uchovávejte baterii mimo dosah zdrojů statické elektřiny. Statická elektřina může poškodit baterii, což by mohlo vést k vážnému zranění.
- Dobíjení.** Při nabíjení zařízení Axon použijte dokovací stanici Axon Dock nebo napájecí zdroj schválený společností Axon určený výhradně pro tento účel. Nezaměňujte kladný (+) a záporný (–) pól. Nezapojujte baterii do elektrické zásuvky bez použití adaptéru schváleného společností Axon. Napájecí jednotka Axon Fleet je navržena tak, aby se dobíjela za chodu motoru vozidla. Nepokoušejte se nabíjet napájecí jednotku Axon Fleet jinými způsoby.
- Manipulace.** Při nabíjení nebo dobíjení v dokovací stanici komponenty Axon zajistěte správné propojení mezi zařízeními Axon. Abyste předešli riziku požáru, popálení nebo poškození baterie, nedovolte, aby se kontakty baterie dotýkaly kovových předmětů, neházejte s baterií ani do ní netlučte, nepájejte ji přímo ani ji nepropichujte hřebíkem či jiným ostrým předmětem, nerozebírejte, nezkratujte ani nezahřívajte baterie, nevzhazujte baterie do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu baterie, úniku elektrolytu z baterie, poškození systému, zranění nebo požáru.
- Abnormální vzhled.** Pokud baterie během používání, nabíjení nebo skladování vydává zápach, zahřívá se, změní barvu nebo tvar, nebo působí jakkoli abnormálně, okamžitě

umístěte komponentu Axon s baterií do uzavřeného nádobu, například do kovové krabice.

- Zabraňte kontaktu kyseliny z baterie s pokožkou nebo očima.** Pokud se vám v důsledku úniku kyseliny z baterie dostane do očí, nemněte si je. Vypláchněte oči čistou tekoucí vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kontakt kyseliny z baterie s očima nebo kůží může způsobit vážné zranění, včetně ztráty zraku.
- Likvidace.** Veškeré baterie řádně zlikvidujte. Ohledně místních omezení likvidace nebo recyklace baterií se obraťte na místního provozovatele likvidace odpadu. Nevhazujte baterii do ohně ani jiných zdrojů žáru, baterie by mohla v ohni explodovat. Nevhazujte baterii do vody.

VAROVÁNÍ! INSTALACE DO VOZIDLA

Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést k poškození, poruše systému, smrti nebo zranění osob.

Abyste předešli možným zraněním nebo poruchám systému, dodržujte následující opatření:

- Ukotvení a instalace.** Pokud je systém Axon instalován v kabině vozidla (jinde než pod středovou konzolou), měl by být uchyten napevno a trvale, aby se předešlo zranění. Neinstalujte systém Axon na místo, které by mohl překážet při aktivaci airbagu.
- Vyhýbejte se extrémním teplotám.** Nevystavujte systém Axon nadměrnému teplu, chladu, vodě, jiným kapalinám nebo korozivním látkám. Neinstalujte systém Axon do prostoru motoru, na vnější stranu vozidla ani na žádné místo, kde by byl trvale vystaven přímému slunečnímu záření, vodě, jiným kapalinám nebo korozivním látkám.
- Upozornění k používání dokovací stanice Axon Dock ve vozidle.** Instalace dokovací stanice Axon Dock ve vozidle může zařízení vystavit nadměrným teplotám. Teploty ve vozidle mohou překročit prahovou hodnotu pro nabíjení zařízení Axon v dokovací stanici.

VAROVÁNÍ! DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

Zařízení nerozebírejte. Pro správnou manipulaci a likvidaci se řiďte pokyny své organizace.

UPOZORNĚNÍ! ZTRÁTA DAT

Přečtěte si je a řiďte se jimi. Vždy dodržujte všechny aktuální pokyny, varování a školicí materiály společnosti Axon, abyste minimalizovali rizika a ztrátu dat.

Řádná údržba systému. Nedodržování pokynů k údržbě nebo používání systému Axon nebo dokovací stanice Axon Dock („Dock“) může vést k poruchám systému nebo jeho nesprávnému či ne zcela optimálnímu fungování. Obsah uložený v paměti může být poškozen, zničen nebo vymazán v důsledku chyb při obsluze, poruchy systému nebo zařízení nebo během servisního zásahu. Zálohujte a ukládejte důležitý obsah dle potřeby, po každé směně a před odevzdáním zařízení k opravě.

Instalace a aktualizace softwaru. Před pokusem o přenos souborů z kamery Axon do počítače nebo služeb Axon Evidence (Evidence.com) nainstalujte do příslušného počítače software Evidence Sync. Ujistěte se, že na komponentech systému je nainstalován nejnovější software a firmware.

UPOZORNĚNÍ! ÚDRŽBA

Nesprávná údržba nebo chybné používání systému Axon může vést k jeho poruchám nebo jeho nesprávnému či ne zcela optimálnímu fungování, včetně selhání záznamu dat a poškození či ztráty dat.

Jak snížit riziko poruchy, včetně selhání, poškození nebo ztráty dat:

- 1. Nabíjení baterie.** Baterie systému Axon musí být před použitím nabity. Používejte pouze schválené nabíječky, nabíjecí kabely nebo dokovací stanice Axon. Mějte na paměti, že baterie může časem přestat fungovat, nemusí se nabíjet, nemusí udržovat nabití nebo může degradovat.
- 2. Pravidelně aktualizujte firmware a software.** Systémy Axon umožňují aktualizaci firmwaru a softwaru prostřednictvím služeb Axon Evidence nebo softwaru Evidence Sync. Je důležité pořizovat si, aktualizovat a udržovat nejnovější aktualizace softwaru. Aktuální verze softwaru lze získat prostřednictvím služby Axon Evidence.
- 3. Skladování.** Systém Axon ani jeho příslušenství neskladujte na následujících místech nebo za následujících podmínek:
 - v prostředí s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou či s vysokou vlhkostí:
 - Tělové kamery Axon nejsou určeny k používání při teplotách nad 50 °C (122 °F) nebo pod -20 °C (-4 °F).
 - Tělové kamery Axon by neměly být skladovány v prostředí, kde teplota může překročit 35 °C (95 °F) (například na přímém slunečním světle, v blízkosti topných těles nebo ve vozidle za extrémně horkého počasí), ani vystaveny teplotám pod -20 °C (-4 °F).
 - Systémy Axon pro použití ve vozidlech mají odlišné teplotní limity. Viz příslušný technický list.
 - s úplné vybitou baterii
 - v blízkosti silných magnetických polí nebo mechanických vibrací
 - Před uložením do skladu je nutné všechna zařízení vypnout.
- 4. Vystavení magnetům nebo magnetickým polím.** Nepoužívejte systém Axon v blízkosti nepovolených magnetů nebo magnetických polí, které by mohly zapříčinit neúmyslné zapnutí nebo vypnutí kamery systémem Axon.
- 5. Nevystavujte systém vlhkému prostředí.** Pokud je komponenta systému (včetně kamery nebo ovladače) promočená nebo ponořená do vody, mořské vody nebo jiné kapaliny, zařízením NEPOUŽÍVTE. Nepokoušejte se sušit komponenty Axon pomocí externího zdroje tepla, jako je mikrovlnná trouba nebo fén. Do kamery ani do nabíječky nezapojte mokré kabel. Nevkládejte mokrou kameru do dokovací stanice. Nepoužívejte mokrou dokovací stanici. Komponentu systému Axonu, která byla poškozena v důsledku vystavení kapalinám, nelze opravit.
- 6. Opravy nebo úpravy.** Nikdy se nepokoušejte o opravu ani úpravu systému Axon svépomocí, s výjimkou případů výslovně uvedených v návodu k obsluze daného modelu. Servis smí provádět pouze společnost Axon nebo autorizovaný poskytovatel servisu. Demontáž systému Axon může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka. Informace o servisu naleznete na adrese: www.axon.com.

UPOZORNĚNÍ! RÁDIOVÉ VLNY



Rádiové vlny. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně písemně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Systém Axon obsahuje rádiový vysílač a přijímač. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity pro expozici radiofrekvenční (RF) energie stanovené Federální komisí pro komunikace (FCC) vlády USA, organizací Industry Canada (IC) a doporučeními Rady Evropské unie (EU).

Limity FCC jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolené úrovně radiofrekvenční energie pro širokou populaci. Směrnice FCC vycházejí z norem vypracovaných nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného hodnocení vědeckých studií. Tyto normy zahrnují značnou bezpečnostní rezervu navrženou tak, aby byla zajištěna ochrana všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Než je konkrétní model zařízení uveden na trh pro veřejnost, musí být testován a certifikován u FCC, že nepřekračuje limit a požadavek stanovený a přijatý vládou na bezpečnou expozici.

Systémy Axon byly testovány a bylo potvrzeno, že splňují limity pro digitální zařízení třídy A (dokovací stanice Axon Dock) a třídy B (tělové kamery Axon) v souladu s částí 15 pravidel FCC. Dokovací stanice Axon Dock jsou vhodné pro komerční a průmyslové instalace. Tělové kamery Axon jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v rezidenčních oblastech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, může se uživatel pokusit rušení odstranit pomocí jednoho nebo více následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na jiném elektrickém okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- V případě dotazů kontaktujte oddělení zákaznické podpory společnosti Axon.

UPOZORNĚNÍ FCC/IC: Systémy Axon splňují limity expozice pro zařízení nošená na těle stanovené v OET Bulletin 65 z roku 2001 a v ANSI/IEEE C95.1 z roku 1992. Správné používání tohoto rádiového zařízení v souladu s pokyny k produktu vede k výrazně nižší expozici, než jsou doporučené limity FCC. Aby tato zařízení splňovala limity expozice RF dle FCC a ANSI C95.1, byla v typické konfiguraci použití testována z hlediska souladu s limity expozice RF dle FCC. Vyzařovaný výstupní výkon těchto bezdrátových zařízení je hluboko pod limity pro expozici radiofrekvenčnímu záření stanovenými FCC.

Systémy Axon jsou v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA: Neoprávněné úpravy mohou vést ke ztrátě záruky a oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Systémy Axon splňují normy RSS organizace Industry Canada osvobozené od licence. Provoz zařízení podléhá následujícím

dvěma podmínkám: (1) Zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může vést k nežádoucímu provozu zařízení.

Oddíl 8.4 normy RSS-GEN

Systémy Axon splňují normy RSS organizace Industry Canada osvobozené od licence. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1) Zařízení nesmí způsobovat rušení a 2) zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může vést k nežádoucímu provozu zařízení.

Oddíl 8.3 normy RSS-GEN

Podle předpisů organizace Industry Canada mohou rádiové vysílače pracovat pouze s anténou typu a s maximálním (nebo nižším) ziskem schváleným pro daný vysílač organizací Industry Canada. Aby se snížilo potenciální rádiové rušení ostatních uživatelů, měl by být typ antény a její zisk zvolen tak, aby ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (EIRP) nepřekračoval hodnotu nezbytnou pro úspěšnou komunikaci.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, émetteur radio ne peut fonctionner qu'au moyen d'une antenne d'un seul type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique pour les autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle requise pour établir une communication satisfaisante.

SYSTÉMY AXON SPLŇUJÍ VLÁDNÍ POŽADAVKY NA EXPOZICI RÁDIOVÝM VLNÁM.

▲, ▲ AXON, Axon, Axon Body, Axon Evidence, Axon Fleet, Axon Flex, Axon Signal a TASER jsou ochranné známky společnosti Axon Enterprise, Inc., z nichž některé jsou registrovány v USA a dalších zemích. Další informace naleznete na adrese www.axon.com/legal. Veškerá práva vyhrazena. © 2026 Axon Enterprise, Inc.