

ACE document contient des mises en garde, des instructions et des informations de sécurité importantes destinées à limiter les risques associés à l'utilisation des systèmes de caméra d'Axon Enterprise, Inc. (« Axon »). Ces instructions et ces avertissements sont destinés à vous protéger et à assurer la sécurité des autres. **Lisez le document dans son intégralité avant d'utiliser un système Axon.**

Ces avertissements et instructions entrent en vigueur à compter du **28 janvier 2026** et annulent et remplacent toute version antérieure. Les mises en garde les plus récentes sont également disponibles en ligne à l'adresse www.axon.com.

1. Lisez et respectez scrupuleusement la documentation.

Prenez le temps de lire, comprendre et suivre l'ensemble des instructions, manuels, avertissements et documents de formation Axon les plus récents applicables avant d'utiliser un système Axon. Le non-respect de cette consigne pourrait augmenter les risques de blessures, de dysfonctionnements du système et de perte de données.

2. Respectez les lois et réglementations applicables, ainsi que les directives de votre organisme. Utilisez les systèmes Axon dans le respect des lois nationales et locales applicables, ainsi que des autres réglementations et obligations légales.

Ce document utilise un panneau d'avertissement qui indique des avertissements spécifiques :

⚠ AVERTISSEMENT

Ce panneau d'avertissement indique une situation qui présente un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner un incendie, une électrocution, des dommages, des dysfonctionnements du système, des blessures graves ou la mort.

⚠ ATTENTION

Ce panneau d'avertissement indique une situation qui présente un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité ou pris en compte, pourrait entraîner des blessures de gravité légère ou modérée.

Les avertissements peuvent être suivis par des instructions et des informations pour aider à éviter les dangers et renforcer la sécurité.

**⚠ AVERTISSEMENT !
ENVIRONNEMENTS POTENTIELLEMENT
EXPLOSIFS**

Le non-respect des présentes instructions de sécurité peut entraîner un incendie, une électrocution, des dommages, des dysfonctionnements du système, des blessures graves ou la mort.

Environnements potentiellement explosifs. L'énergie électrique dans une zone potentiellement explosive peut provoquer une explosion ou un incendie, susceptible d'entraîner de graves blessures, voire la mort. En règle générale, les zones potentiellement explosives sont clairement indiquées, mais ce n'est pas toujours le cas. Quelques exemples de zones potentiellement explosives : dépôts de carburant (stations-service par ex.), cales des bateaux, installations fixes pour stockage ou transfert de produits chimiques ou de carburants, véhicules fonctionnant au GPL (propane ou butane par ex.), zones dans lesquelles l'air contient des substances chimiques ou des particules (grains, poussière ou poudres métalliques), et toute autre zone où il est généralement

**⚠ AVERTISSEMENT !
ENVIRONNEMENTS POTENTIELLEMENT
EXPLOSIFS**

conseillé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Les caméras Axon et les capteurs Axon intègrent des technologies de transmission sans fil qui utilisent des radiofréquences transmises dans l'air comme forme de transfert d'énergie. La transmission sans fil est considérée comme un facteur de risque d'inflammation d'un environnement explosif. Dans les situations où l'utilisateur de la caméra Axon doit pénétrer dans un environnement potentiellement explosif, Axon recommande à l'utilisateur de faire preuve de prudence et d'éteindre l'appareil avant d'y entrer. Les caméras et capteurs Axon doivent être traités de la même manière qu'un téléphone portable dans cette situation.

**⚠ AVERTISSEMENT ! AIMANTS DE
TERRES RARES AU NÉODYME**

Le non-respect des présentes instructions de sécurité peut entraîner un incendie, une électrocution, des dommages, des dysfonctionnements du système, des blessures graves ou la mort.

Aimants au néodyme. Le support magnétique Axon contient un aimant au néodyme qui émet de puissants champs magnétiques susceptibles d'affecter un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implantable, un stimulateur du nerf vagal (VNS) et d'autres dispositifs médicaux électriques implantés. Beaucoup de ces dispositifs sont dotés d'une fonction qui les désactive lorsqu'ils sont en contact avec un champ magnétique puissant. Par conséquent, il convient d'éviter de désactiver par inadvertance ces dispositifs lorsqu'ils se trouvent à proximité immédiate du support magnétique Axon. **Les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque, d'un défibrillateur implantable, d'un stimulateur du nerf vagal ou de tout autre dispositif médical électrique implanté ne doivent pas porter le support magnétique Axon.**

**⚠ AVERTISSEMENT !
ENVIRONNEMENTS HUMIDES**

N'exposez pas les câbles à l'humidité, à la neige, à la pluie ou à d'autres liquides. Le branchement de l'extrémité d'un câble mouillé à un autre composant d'un système Axon peut provoquer un incendie, un court-circuit, une électrocution ou des blessures.

**⚠ AVERTISSEMENT ! UTILISATION DE
LA STATION DE RECHARGEMENT AXON
ET DE LA STATION DE RECHARGEMENT
TASER**

Le non-respect des présentes instructions de sécurité peut entraîner un incendie, une électrocution, des dommages, des dysfonctionnements du système, des blessures graves ou la mort.

Avvertissements relatifs à l'électricité. Pour limiter le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure des personnes lors de l'utilisation d'une station d'accueil, suivez des précautions de base, notamment ce qui suit :

⚠️ AVERTISSEMENT ! UTILISATION DE LA STATION DE RECHARGEMENT AXON ET DE LA STATION DE RECHARGEMENT TASER

- Assurez-vous que l'ETM est branché dans une prise de courant mise à la terre.
- Vérifiez que la prise est installée conformément aux codes électriques locaux applicables.
- N'utilisez pas d'adaptateur ni de rallonge électrique.
- Mettez l'appareil hors tension et vérifiez la mise hors tension avant toute réparation.
- Tenez-le à l'écart de l'eau, d'autres liquides, des substances corrosives et des matériaux et vapeurs inflammables, tels que l'essence. Tenez-le à distance des sources d'électricité statique. L'électricité statique peut endommager la station d'accueil ou détériorer son fonctionnement.
- En cas de décharge électrostatique ou de variations intermittentes de l'alimentation électrique, la station d'accueil doit être mise hors, puis sous tension pour fonctionner à nouveau comme il faut.

⚠️ ATTENTION : UTILISATION DE LA STATION DE RECHARGEMENT AXON

Entretien. Un mauvais entretien de la station d'accueil peut provoquer des dysfonctionnements du système ou un fonctionnement non optimal.

Pour réduire le risque de dysfonctionnement, notamment de défaillance ou de perte de données, appliquez les consignes suivantes :

- 1. Fixation et installation.** Les stations d'accueil doivent être fermement positionnées sur une surface plane. En cas de fixation (par exemple, au mur ou sur toute autre surface stable et dure), assurez-vous d'utiliser le matériel adéquat. Ci-après figurent quelques directives concernant l'installation :
 - Respectez les réglementations et codes en vigueur pour l'électricité et le bâtiment ;
 - Procédez à l'installation dans une zone disposant d'une alimentation de secours et d'un système de chauffage, de ventilation et de climatisation de secours ;
 - Installer dans un endroit où la température ambiante se situe entre 5 °C et 27 °C ;
 - Réservez tout autour de la station d'accueil un espace suffisant pour permettre une bonne ventilation et une manipulation adéquate, sans que rien ni personne ne puisse heurter le module ;
 - veillez à ne pas laisser en vue les câbles ou fils électriques, pouvant constituer un risque de trébuchement ; et
 - En cas de fixation sur un mur, accrochez l'ETM à des poteaux muraux ou avec des chevilles pour cloisons sèches ou murs en béton, selon les cas.
- 2. Convient à un usage à l'intérieur seulement.** La station d'accueil est conçue pour une utilisation en intérieur uniquement. Installez la station d'accueil à l'intérieur, loin de toute humidité excessive, de liquides, de substances corrosives, de chaleur, de poussière, de lumière directe du soleil, d'eau ou de tout autre facteur environnemental

négatif. Les installations à bord d'un véhicule peuvent exposer la station d'accueil à une chaleur excessive.

- 3. Évitez les endroits humides, où de l'eau ou d'autres liquides sont présents.** N'installez pas la station d'accueil à proximité de liquides, d'eau ou de conduites d'eau. Veillez à ce que la station d'accueil ne se retrouve pas mouillée. Ne branchez pas une caméra ou un câble mouillé sur une station d'accueil.

⚠️ AVERTISSEMENT ! UTILISATION DU SYSTEME AXON

Le non-respect des présentes instructions de sécurité peut entraîner un incendie, une électrocution, des dommages, des dysfonctionnements du système, des blessures graves ou la mort.

Pour éviter tout risque de lésion corporelle ou de dysfonctionnement du système, appliquez les précautions suivantes :

- 1. Manipulation des composants.** Assurez-vous que les composants Axon sont correctement connectés (par exemple, la caméra Axon Body est correctement insérée dans la station d'accueil). Ne laissez pas tomber, n'écrasez pas, ne démontez pas, ne déformez pas, n'ouvrez pas, n'incinerez pas et n'insérez pas d'objets étrangers dans les composants du système Axon. Ne laissez pas les câbles traîner sur le sol des bâtiments ou le plancher des véhicules. Ne coincez pas un câble dans une porte.
- 2. N'utilisez pas de câbles endommagés.**
- 3. Respectez les règles de sécurité.** Soyez très attentif lorsque vous utilisez un système Axon, en particulier lorsque vous conduisez un véhicule, roulez à vélo, utilisez un autre moyen de transport, êtes confronté à des personnes potentiellement violentes ou devez gérer une situation dangereuse ou potentiellement dangereuse. Si vous utilisez un système Axon tout en conduisant, gardez à l'esprit les directives suivantes :
 - Ne prenez pas de notes, ne recherchez pas d'informations, ne réglez pas la caméra et ne réalisez pas d'autres activités susceptibles de détourner votre attention. Concentrez-vous complètement sur la route lorsque vous êtes en voiture ou à vélo. L'utilisation d'un appareil mobile ou d'un terminal de données mobile au volant d'un véhicule ou au guidon d'un vélo peut être source de distraction.
 - Familiarisez-vous avec le système Axon et ses fonctionnalités.
 - Placez la caméra du système Axon et ces boutons d'activation à portée de main.
- 4. Naviguez en toute sécurité.** Si votre système Axon est couplé ou combiné à un téléphone ou appareil mobile disposant d'applications qui fournissent une aide à la navigation ou une géolocalisation à l'aide de cartes, d'une boussole numérique, d'itinéraires ou de suivi, ces applications ne doivent être utilisées que comme aide à la navigation de base. En outre, vous ne devez pas vous y fier pour déterminer des emplacements précis, une proximité, une distance ou une direction. Les applications de cartes, boussoles numériques, itinéraires et de géolocalisation fournies par Axon dépendent des données recueillies et des services fournis par des tiers. Ces services de données peuvent être sujets à des changements, peuvent ne pas être disponibles en fonction de votre localisation ou peuvent manquer de précision. Ainsi, les informations liées aux cartes, aux boussoles numériques, aux itinéraires ou à la

géolocalisation peuvent être indisponibles, inexactes ou incomplètes. Comparez les informations fournies sur le système Axon à ce qui vous entoure et référez-vous aux panneaux routiers en cas de divergence.

5. **Sécurité des câbles et du montage.** Si le système provoque une gêne physique, cessez de l'utiliser ou trouvez une autre solution pour le porter. N'enroulez jamais les câbles autour du cou.
6. **Évitez les lésions auditives.** Des lésions auditives, une déficience auditive voire une surdité peuvent survenir et s'avérer irréversibles si une caméra Axon Flex ou Axon Flex 2 est installée à proximité de votre tête et utilisée à un volume sonore trop élevé. Réglez le volume sonore à un niveau sûr et confortable. Au fil du temps, vous pouvez vous habituer à un volume sonore plus élevé vous paraissant normal, mais qui risque à la longue de nuire à votre ouïe.
7. **Risques d'étouffement.** Les systèmes Axon contiennent de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Veillez à ce que les jeunes enfants ne puissent pas accéder aux systèmes Axon ni aux accessoires y afférents.
8. **Mouvements répétitifs.** Lorsque vous réalisez des activités répétitives (saisir du contenu sur un appareil ou un téléphone mobile par exemple), vous pouvez ressentir une certaine douleur occasionnelle, pouvant être source de lésion (avec possibles effets permanents) à la main, au poignet, au bras, à l'épaule, au cou ou à toute autre partie de votre corps. Faites régulièrement des pauses. Si vous ressentez une gêne pendant ou après avoir utilisé l'appareil, cessez toute utilisation et consultez un médecin.
9. **N'utilisez que des composants, batteries et accessoires approuvés par Axon.** Seuls des composants, batteries et accessoires approuvés par Axon doivent être utilisés conjointement avec les systèmes. Les dommages causés par l'utilisation de composants, batteries ou accessoires autres que ceux approuvés par Axon annuleront la garantie. Les composants non approuvés par Axon peuvent provoquer des dysfonctionnements et exposer l'utilisateur ou toute autre personne à un risque de blessure.



**AVERTISSEMENT ! CAMÉRA AVANT
AXON FLEET 3**

Les caméras Axon Fleet 3 peuvent atteindre des températures importantes pendant le fonctionnement, en particulier lorsqu'elles sont exposées à des températures ambiantes élevées. Soyez prudent lorsque vous touchez la surface de la caméra pour éviter tout risque de brûlure.



AVERTISSEMENT ! BATTERIES

Le non-respect des présentes instructions de sécurité peut entraîner un incendie, une électrocution, des dommages, des dysfonctionnements du système, des blessures graves ou la mort.

L'endommagement ou une manipulation incorrecte des batteries peut entraîner un incendie, un choc électrique, un endommagement, un dysfonctionnement du système, une perte de données ou des blessures.

Pour éviter toute blessure potentielle, fuite, surchauffe ou explosion des batteries, veuillez prendre les précautions suivantes :

1. **Ne remplacez pas les batteries du système Axon Flex, du système Axon Flex 2, de la caméra Axon Body, de la**

caméra Axon Body 3, de la caméra Axon Body 4 ou de l'unité d'alimentation Axon Fleet. Les batteries du système Axon Flex, du système Axon Flex 2, de la caméra Axon Body et de l'unité d'alimentation Axon Fleet n'ont pas été conçues pour être remplacées. NE TENTEZ PAS de remplacer ces batteries. Les batteries de la caméra Axon Body 2 peuvent être remplacées uniquement par des batteries approuvées par Axon.

2. **Évitez les températures extrêmes.** N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, au froid, à l'eau, à d'autres liquides ou à des substances corrosives. N'utilisez pas ou ne laissez pas les batteries des caméras-piétons près d'une source de chaleur ou à une température très élevée (par exemple, le feu, le dispositif de chauffage, en plein soleil ou dans un véhicule dont la température est extrêmement chaude). Sinon, la batterie peut se surchauffer, provoquer un incendie ou sa performance baissera et sa durée de vie diminuera. La batterie de l'unité d'alimentation Axon Fleet est conçue pour être installée dans l'habitacle d'un véhicule. N'installez pas l'unité d'alimentation Axon Fleet dans le compartiment moteur, à l'extérieur d'un véhicule ou dans tout autre emplacement susceptible de l'exposer en permanence à la lumière directe du soleil, à l'eau, à d'autres liquides ou à des substances corrosives.
3. **Évitez l'électricité statique.** Tenez la batterie à distance des sources d'électricité statique. L'électricité statique peut endommager la batterie, ce qui pourrait causer des blessures graves.
4. **Rechargement.** Lorsque vous rechargez un équipement Axon, utilisez la station d'accueil ou la source d'alimentation approuvée par Axon. N'inversez pas les bornes positive (+) et négative (-). Ne branchez pas la batterie à une prise électrique sans utiliser un adaptateur approuvé par Axon. L'unité d'alimentation Axon Fleet est conçue pour être rechargée lorsque le moteur du véhicule est en marche. Ne tentez pas de recharger l'unité d'alimentation Axon Fleet par d'autres moyens.
5. **Manipulation.** Assurez-vous que les appareils Axon sont correctement connectés lors du chargement ou de la connexion à la station d'accueil d'un composant Axon. Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure ou de dommage à votre bloc-batterie, ne laissez pas un objet métallique entrer en contact avec les bornes de la batterie ; ne frappez pas ou ne jetez pas la batterie ; ne soudez pas directement la batterie ou ne la percez pas avec un clou ou tout autre objet pointu ; ne démontez pas, ne court-circuitiez pas et ne chauffez pas les batteries ; ou ne jetez pas les batteries au feu. Cela pourrait provoquer l'explosion de la batterie, la fuite de la batterie, l'endommagement du système, des blessures ou un incendie.
6. **Aspect anormal.** Si la batterie dégage une odeur, produit de la chaleur, perd sa coloration ou se déforme, ou a un aspect anormal quelconque pendant l'utilisation, la recharge ou le rangement, placez sans délai le composant Axon avec la batterie dans un conteneur comme une boîte métallique.
7. **Évitez tout contact de l'acide de la batterie avec la peau ou les yeux.** Si de l'acide de la batterie entre en contact avec vos yeux en raison d'une fuite, ne vous frottez pas les yeux. Rincez-les avec de l'eau courante potable et consultez immédiatement un médecin. Le contact de l'acide de la batterie avec les yeux ou la peau peut causer des blessures graves, notamment une perte de la vue.
8. **Mise au rebut.** Mettez la batterie au rebut de manière appropriée ; contactez vos services locaux d'élimination des déchets pour vous enquêter des restrictions locales en

matière d'élimination ou de recyclage des batteries. N'éliminez pas la batterie dans des flammes ou de la chaleur sous peine de la faire exploser. N'éliminez pas la batterie dans l'eau.



AVERTISSEMENT ! INSTALLATIONS A BORD DE VEHICULES

Le non-respect de ces instructions de sécurité peut entraîner des dommages, des dysfonctionnements du système, des blessures graves ou la mort.

Pour éviter tout risque de lésion corporelle ou de dysfonctionnement du système, appliquez les précautions suivantes :

1. **Fixation et installation.** Si le système Axon est installé dans l'habitacle du véhicule (ailleurs que sous la console centrale), il doit être monté de façon permanente pour éviter les blessures. N'installez pas un système Axon dans un endroit susceptible d'interférer avec le déploiement de l'airbag.
2. **Évitez les températures extrêmes.** N'exposez pas le système Axon à une chaleur excessive, au froid, à l'eau, à d'autres liquides ou à des substances corrosives. N'installez pas le système Axon dans le compartiment moteur, à l'extérieur d'un véhicule ou dans tout autre emplacement susceptible de l'exposer en permanence à la lumière directe du soleil, à l'eau, à d'autres liquides ou à des substances corrosives.
3. **Station de rechargement Axon installée dans un véhicule - Mise en garde.** L'installation d'une station de rechargement Axon dans un véhicule peut exposer la station à des températures excessives. Les températures à l'intérieur du véhicule peuvent dépasser le seuil autorisé pour la recharge d'un appareil Axon dans la station d'accueil.



AVERTISSEMENT ! DÉMONTAGE ET MISE AU REBUT

Ne pas démonter. Reportez-vous aux directives de votre organisme pour connaître les instructions appropriées en matière de manipulation et de mise au rebut.



ATTENTION : PERTE DE DONNEES

Lisez et respectez scrupuleusement la documentation. Respectez toujours les instructions, avertissements et documents de formation Axon en vigueur pour minimiser les risques et les pertes de données.

Entretenez correctement le système. Le fait de ne pas entretenir le système Axon ou la station de rechargement Axon (« station d'accueil ») conformément aux directives peut provoquer un dysfonctionnement ou en limiter le fonctionnement correct ou optimal. Le contenu enregistré dans la mémoire peut être altéré, détruit ou effacé en cas d'erreurs, de dysfonctionnement du système ou de l'appareil, ou lors d'une intervention de réparation. Effectuez des copies de sauvegarde et enregistrez le contenu important après chaque période de travail et avant de renvoyer l'appareil en réparation.

Installation et mise à jour du logiciel. Installez le logiciel Evidence Sync sur l'ordinateur approprié avant d'essayer de transférer des fichiers depuis une caméra Axon sur un ordinateur ou via les services Evidence (Evidence.com).

ATTENTION : PERTE DE DONNEES

Assurez-vous que les logiciels et micrologiciels les plus récents sont installés sur les composants du système.



ATTENTION : ENTRETIEN

Le fait de ne pas entretenir le système Axon conformément aux directives peut provoquer un dysfonctionnement ou en limiter le fonctionnement correct ou optimal, caractérisé par exemple par un échec de saisie des données et une corruption ou une perte des données.

Pour réduire le risque de dysfonctionnement, notamment de défaillance, de corruption ou de perte de données, appliquez les consignes suivantes :

1. **Chargement de la batterie.** Les batteries des systèmes Axon doivent être rechargées avant toute utilisation. Utilisez uniquement les chargeurs, câbles de charge ou stations d'accueil approuvés par Axon. Sachez qu'une batterie peut : ne pas fonctionner, ne pas se charger, ne pas maintenir une charge ou se détériorer au fil du temps.
2. **Mettez régulièrement à jour le micrologiciel et le logiciel.** Vous avez la possibilité de mettre à jour le micrologiciel et le logiciel des systèmes Axon grâce aux services Axon Evidence ou via le logiciel Evidence Sync. Il est important d'acquiescer, de mettre à jour et d'entretenir la dernière mise à jour du logiciel. Vous pouvez obtenir la version la plus récente du logiciel via Axon Evidence.
3. **Stockage.** Ne stockez pas le système Axon ou ses accessoires aux emplacements suivants ou dans les conditions suivantes :
 - Tout endroit extrêmement chaud, froid ou humide.
 - Les caméras-piétons Axon ne sont pas destinées à être utilisées à des températures supérieures à 50 °C ni inférieures à -20 °C.
 - Les caméras-piétons Axon ne doivent pas être stockées dans des environnements où la température risque de dépasser 35 °C (par exemple, sous la lumière directe du soleil, à proximité d'appareils de chauffage ou dans un véhicule par temps extrêmement chaud) ni être exposées à des températures inférieures à -20 °C.
 - Les systèmes Axon destinés à l'industrie automobile sont conçus pour différentes températures. Reportez-vous à la fiche technique correspondante.
 - Avec la batterie complètement déchargée.
 - Près de champs magnétiques puissants ou de vibrations mécaniques.
 - Tous les appareils doivent être éteints avant d'être stockés.
4. **Exposition à des aimants ou à des champs magnétiques.** N'utilisez pas le système Axon à proximité d'aimants ou de champs magnétiques non autorisés, car cela pourrait entraîner l'allumage ou l'extinction involontaire de la caméra par le système Axon.
5. **Évitez toute exposition à l'humidité.** Si un composant du système (y compris une caméra ou un contrôleur) est imbibé ou immergé sous l'eau, l'eau de mer ou tout autre liquide, N'UTILISEZ PAS le composant. Ne tentez pas de sécher le composant Axon en utilisant une source de chaleur externe, comme un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux. Ne branchez pas un câble mouillé à une caméra ou à un chargeur. Ne placez pas une caméra

mouillée dans une station d'accueil. N'utilisez pas une station d'accueil mouillée. Un composant Axon endommagé en raison d'une exposition à des liquides n'est pas en état de service.

- 6. Réparation ou modification.** Ne tentez jamais de réparer ou de modifier le système Axon vous-même, sauf si cela est spécifiquement décrit dans les instructions d'utilisation spécifiques au modèle utilisé. Les réparations ne doivent être réalisées que par Axon ou un prestataire de services agréé. Le démontage du système Axon peut provoquer des dégâts non couverts par la garantie du produit. Pour obtenir de plus amples informations sur les réparations, rendez-vous sur www.axon.com.



ATTENTION : ONDES RADIO



Ondes radio. Les changements ou modifications non expressément approuvés par écrit par le fabricant pourraient annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Le système Axon contient un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites d'émission recommandées en termes d'énergie radiofréquence (RF) par la Commission fédérale des communications (Federal Communications Commission, FCC) du gouvernement américain, Industrie Canada (IC) et les recommandations du Conseil de l'Union européenne (UE).

Les limites établies par la FCC font partie intégrante de directives complètes et définissent les niveaux autorisés d'exposition à l'énergie RF pour l'ensemble de la population. Les directives de la FCC sont fondées sur des normes établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations minutieuses et régulières d'études scientifiques. Ces normes intègrent une marge de sécurité importante visant à assurer la sécurité de toute la population, indépendamment de l'âge et de la santé. Avant qu'un modèle d'appareil ne soit commercialisé au grand public, il doit être testé et certifié par la FCC afin de garantir qu'il ne dépasse pas les limites d'exposition sûres établies par les exigences adoptées par le gouvernement.

Les systèmes Axon ont été testés et déclarés conformes aux limites des appareils numériques de catégorie A (stations de rechargement Axon) et catégorie B (caméras-piétons Axon), conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Les stations de rechargement Axon sont recommandées pour les installations commerciales et industrielles. Les caméras-piétons Axon sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

- Prendre contact avec le service client d'Axon pour obtenir de l'aide.

AVIS DE LA FCC / IC : les systèmes Axon respectent les limites d'exposition pour être portés près du corps indiquées dans le Bulletin OET (Office of Engineering and Technology) 65 de 2001 et la norme ANSI (American National Standards Institute) / IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) C95.1 de 1992. Le fonctionnement correct de cet appareil radio conformément aux instructions relatives au produit engendrera une exposition largement en deçà des limites recommandées par la FCC. Pour être conformes aux limites d'exposition de la FCC et de la norme ANSI C95.1 RF, ces appareils ont été testés conformément aux limites d'exposition RF de la FCC en configuration classique. La puissance d'émission radio de ces appareils sans fil est largement en deçà des limites d'exposition à la radiofréquence établies par la FCC.

Les systèmes Axon sont conformes à la section 15 des règlements de la FCC. Leur exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

REMARQUE : Toute modification non autorisée est susceptible d'annuler la garantie et de faire perdre à l'utilisateur sa capacité à utiliser l'équipement.

Les systèmes Axon sont conformes aux normes CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils de radiocommunication exempts de licence. Leur exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Section 8.4 du CNR-GEN

Les systèmes Axon sont conformes aux normes CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils de radiocommunication exempts de licence. Leur exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférences, et (2) il doit supporter toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement anormal.

Section 8.3 du CNR-GEN

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, les émetteurs radio ne peuvent fonctionner qu'au moyen d'une antenne d'un seul type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique pour les autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle requise pour établir une communication satisfaisante.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio ne peut fonctionner qu'au moyen d'une antenne d'un seul type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques d'interférence radioélectrique pour les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle requise pour établir une communication satisfaisante.

LES SYSTÈMES AXON RÉPONDENT AUX EXIGENCES DU
GOUVERNEMENT EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX
ONDES RADIO.

▲, ▲ AXON, Axon, Axon Body, Axon Evidence, Axon Fleet, Axon Flex, Axon Signal et TASER sont des marques commerciales d'Axon Enterprise, Inc. dont certaines sont déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour plus d'informations, consultez la page www.axon.com/legal. Tous droits réservés. © 2026 Axon Enterprise, Inc.