Standrohrverleih

Badenova Netze

Standrohrverleih

Mieter:in

Firma/Vorname Name

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Telefon

Verwendungsort

Zeitraum von

bis ca.

Vertrag über den Verleih

- [x] Standrohr mit Wasserzähler
- [ ] Anschluss für Überflurhydrant
- [ ] Bauwasserzähler
- [ ] Trinkwasserschläuche für Veranstaltung

Badenova Netze GmbH Trinkwasserversorgung

- [x] Freiburg
- [ ] Lahr

Im Auftrag der

- [ ] Offenburger Wasserversorgung GmbH
- [ ] Stadtwerke Lörrach
- [ ] Gemeinde Inzlingen
- [ ] Wasserversorgung Meißenheim
- [ ] _____

Wasserzählerdaten

Messgeräte-Nr. | Qn | Einbaustand m³ | Ausbaustand m³ | Verbrauch m³

Messgeräte-Nr. | Qn | Einbaustand m³ | Ausbaustand m³ | Verbrauch m³

Messgeräte-Nr. | Qn | Einbaustand m³ | Ausbaustand m³ | Verbrauch m³

Messgeräte-Nr. | Qn | Einbaustand m³ | Ausbaustand m³ | Verbrauch m³

Einbaudatum | Ausbaudatum | Abwasserabrechnung | [ ] Ja [x] Nein

Leihweise überlassenes Zubehör

- [ ] Geka-Kupplung
- [ ] C-Kupplung
- [ ] Bedienschlüssel
- ____ Meter Trinkwasserschläuche

Pfandgebühr

[x] Nein [ ] Ja Betrag _____ €

Sonstiges Zubehör

Name (in Druckschrift)

Unterschrift Abholer:in

Festgestellter Schaden bei Rückgabe (bitte gut lesbar)

Unterschrift Badenova Netze GmbH Mitarbeiter:in

Unterschrift Abholer:in

Badenova Netze GmbH
Tullastraße 61
79108 Freiburg im Breisgau
Telefon +49 800 2 212621
Badenovanetze.de

Geschäftsführung
Julie Bürkle-Weiss
Robin Grey
Jan Kircher

Amtsgericht Freiburg HRB 290381
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Hans-Martin Hellebrand

ACHTUNG
Bitte beachten Sie auch Seite 2 – Danke

25196/2026-11

Vertragsbedingungen

Lieferung und/oder Einbau

Umseitig genannte Messeinrichtungen/Trinkwasserschläuche wurden in ordnungsgemäßem Zustand entgegengenommen. Die aktuellen Preise sind der gültigen Preisübersicht/Satzung zu entnehmen und verstehen sich zuzüglich der jeweils gesetzlich festgelegten Mehrwertsteuer. Mit der Unterzeichnung erkennt der/die Antragsteller:in die Bestimmungen der AVBWasserV (Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser), mit den ergänzenden Bestimmungen über die Wasserabgabe aus unserer Trinkwasserversorgung und/oder die jeweiligen Merkblätter der Gesundheitsämter und des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) an. Die Nutzung und Abrechnung der Leistungen erfolgen gemäß der gültigen Fassung der Wasserabgabe- u. Kanalgebührensatzung/der Festlegung für die Ausleihgebühren für Trinkwasserschläuche, die anerkannt werden.

Hydrant, Standrohr und Wasserzähler werden vor und nach dem Ein- und Ausbau von Badenova Netze GmbH Mitarbeiter:innen kontrolliert. Bei einem eventuellen Ausfall des Zählwerkes ist Badenova Netze GmbH unverzüglich zu benachrichtigen.

Der/Die Entleiher:in ist verpflichtet, jährlich am Anfang des 4. Quartals nach einer schriftlichen Aufforderung das Standrohr mit Wasserzähler zur Kontrolle vorzuzeigen. Kommt der/die Kund:in der Vorzeigepflicht nicht nach, so hat er/sie je Standrohr einen Betrag von 60,– € netto zu zahlen.

Das Standrohr ist nach Beendigung des Bauvorhabens zurückzugeben. Für etwaige Beschädigungen des Standrohres, die nur von Badenova Netze GmbH behoben werden dürfen, haftet der/die Unterzeichner:in. Bei Verlust des Standrohres wird dem/der Unterzeichner:in die Ersatzbeschaffung des Standrohres und ein pauschaler Wasserverbrauch von 100 m³ in Rechnung gestellt. Eine Beschädigung des Standrohres macht eine kostenpflichtige Prüfung des Hydranten notwendig; fallen Reparaturkosten an, werden diese in Rechnung gestellt.

Für den Transport des Standrohres sind geeignete Mittel zur Ladungssicherung mitzuführen. Eine Ausgabe erfolgt nur, wenn ein sicherer Transport gewährleistet ist.

Bedienungsanleitung für Unterflurhydranten

Öffnen

1. Verkehrssicherungen durchführen.
2. Äußeren Kappenbereich vom Straßenschmutz säubern.
3. Festsitzende Deckel durch Schläge auf den Deckelrand lockern. Wenn nötig, Deckelhebevorrichtung verwenden.
4. Deckel am Aushebesteg herausnehmen und seitlich schwenken.
5. Klaue und Klauendeckel vom Schmutz befreien, dann erst den Klauendeckel abheben und ca. 15 Sek. ohne Standrohr spülen.
6. Standrohr mit nach unten geschraubter Klauenmutter in die Klaue einführen und so lange nach rechts drehen, bis ein fester Sitz erreicht ist.
7. Abgangsarmatur am Standrohr leicht öffnen, damit beim Öffnen des Hydranten die Luft entweichen kann.
8. Durch Linksdrehen des Schlüssels die Hydrantenabsperrung langsam bis zu einem deutlich spürbaren Anschlag vollständig öffnen. Hydrant und Standrohr durch das ausströmende Wasser spülen.
9. Abgangsarmatur am Standrohr schließen und Schläuche ankuppeln.
10. Abgangsarmatur am Standrohr öffnen und die Entnahmemenge nur durch diese regeln.

Achtung: Bei Nichteinhaltung dieser Reihenfolge besteht die Gefahr der Trinkwasserverschmutzung.

Schließen

1. Bei leicht geöffneter Abgangsarmatur am Standrohr durch gleichmäßiges Rechtsdrehen mit dem Bedienungsschlüssel die Hydrantenabsperrung vollständig bis zum spürbaren Anschlag schließen.
   Bei nicht geöffneter Abgangsarmatur kann sich durch den Schließvorgang des Hydranten ein Überdruck aufbauen.
2. Schläuche abschrauben (Abkuppeln).
3. Standrohr durch Linksdrehen aus der Klaue lösen.
4. Wenn die Hydrantenleerung einwandfrei funktioniert, muss das im Mantelrohr befindliche Wasser in relativ kurzer Zeit versickern. Ist das nicht der Fall, funktioniert die Entleerung nicht.
5. Klauendeckel einsetzen.
6. Straßenkappe durch Einlegen des Kappendeckels in den gesäuberten Kappenrand verkehrssicher schließen.
7. Verkehrssicherungen wieder abbauen.

Bedienungsanleitung und Vertragsbedingungen gelesen und akzeptiert:

Datum Name und Unterschrift Abholer:in

Name in Druckbuchstaben

Badenova Netze GmbH
Tullastraße 61
79108 Freiburg im Breisgau
Telefon +49 800 2 212621
Badenovanetze.de

Geschäftsführung
Julie Bürkle-Weiss
Robin Grey
Jan Kircher

Amtsgericht Freiburg HRB 290381
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Hans-Martin Hellebrand

Zurücksetzen

Speichern

Drucken

25196/2026-11